
パーソナルコンピュータ




F-BASIC 文法書











バーソナルコンピュータ



F-BASIC文法書

富士通株式会社

お 願 い

- 1. 本書を始めとする各種マニュアルについてのお問合わせは、お買上げの販売店、および「富士通マイコンスカイラブ」へお願いいたします。
- 2. 本体および各種オプション品, 周辺装置の取扱いについては, 各種取扱説明書を 充分にお読みのうえ, 使用して下さい.
- 3. 新製品ニュース,ソフトウェアについてのお知らせは,各種マイコン雑誌への広告および,保証書,アンケート用紙をご送付くださった方へのダイレクトメール等により行います.

富士通マイコンスカイラブ

虎ノ門:〒106 東京都港区虎ノ門2-3-13 第18森ビル内

TEL (03) 591-1091, 2561

月~金(祝日を除く) 9時30分~17時

秋葉原:〒 101 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館6F

TEL (03) 251-1448

年中無休

10時~19時

札 幌:〒 060 札幌市中央区南一条西3丁目 丸井今井一条本館4F

TEL (011) 241-4185

月~金(水曜定休日) 10時~18時

土・日

10時~18時30分

仙 台:〒 980 仙台市国分町1-7-18 明治生命仙台国分町ビル1F

TEL (0222) 66-8711

名古屋:〒 460 名古屋市中区栄1-5-22 富士通OAショールーム内

TEL (052) 221-6016

月~土 (祝日を除く) 10時~18時

大 阪:〒530 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル1F

TEL (06) 344-7628

年中無休

10時~19時

広 島:〒 733 広島市中区立町4-2 大橋ビル2F, 3F

TEL (082) 247-3949

年中無休

10時~19時

はじめに

本書は、パーソナルコンピュータ FUJITSU MICRO 7(略称 FM-7:エフ・エム・セブン)、FUJITSU MICRO 8(略称 FM-8:エフ・エム・エイト) の標準プログラム言語である、F-BASIC (エフ・ベーシック) について解説したものです.

F-BASIC は、米国のマイクロソフト社の BASIC を大幅に 拡張したものであり、FM-7、FM-8 のそれぞれの特長がいか されております。

本書が、BASICのプログラミングにおいて、ユーザの皆様にお役に立つことを期待しております。

なお,本書は個々の命令についての解説が主体となっておりますので、操作法等につきましては、別冊の解説書をお読み下さい.

昭和 57 年 10 月

目 次

第1章	F-BASI	ıc							 ·1 - 1
1.1									
1.2	F-BA	SIC O	バージ	ョン	•••••			•••••	 ·1 - 1
第2章	F-BAS	IC プロ	グラミ	ング上の	規約		••••••	•••••	 ·2 - 1
2.1									
2.2	33.070 5.500.5	150							
2.3	文 字								
2.4	定	1000000							
	2.4.1								
	2.4.2								
2.5	変								
	2.5.1								
	2.5.2								
	2.5.3								
	2.5.4	20				•••••			
2.6						•••••			
2.7	式								
	2.7.1	算							
	2.7.2	関							
	2.7.3	論	理	33 - 35					
	2.7.4		字						
2.8	ファ ・	イルディ	スクリ	プタ…					 2 - 18
2.9	10000								
2 1	0 77	イルの積	構成と管	7理					 2 - 21

•••••	••••••	·· ··································	
	2.10.1	データレコーダ	
		バブルカセット	
		ミニフロッピィディスク 2 - 23	
		標準フロッピィディスク 2 - 26	
第3章	F-BAS	IC の命令······3 - 1	
		.方3 - 1	
		ードと DISK モード3 - 2	
		F3 - 2	
3.1	コマ	· ン ド············3 - 3	
	3.1.1	AUTO3 - 3	
	3.1.2	DELETE3 - 5	
	3.1.3	LIST3 - 6	
	3.1.4	UNLIST3 - 9	
	3.1.5	LLIST 3 - 10	
	3.1.6	RENUM 3 - 11	
	3.1.7	NEW 3 - 13	
	3.1.8	CLEAR 3 - 14	
	3.1.9	CONT 3 - 16	
	3.1.10	RUN 3 - 17	- 10
	3.1.11	LOAD 3 - 19	
		LOAD? 3 - 20	
		SAVE 3 - 21	
		FILES 3 - 23	
		NAME 3 - 25	
	ti 10 5055	KILL 3 - 26	
	3.1.17		
		SKIPF 3 - 28	
		DSKINI	
		BUBINI 3 - 30	
	3.1.22	LOADM 3 - 32	4

	3.1.23	SAVEM	3 -	33
	3.1.24	HARDC	3 -	34
	3.1.25	$MON \ \cdots $	3 -	35
	3.1.26	TERM	3 -	38
	3.1.27	EDIT	3 -	4(
3.2	一般ス	·テートメント	3 -	4]
	3.2.1	$\texttt{DEF} \texttt{FN} \cdot \cdots \cdot $	3 -	4]
	3.2.2	DEF USR	3 -	42
	3.2.3	DEFINT/SNG/DBL/STR ·····	3 -	- 44
	3.2.4	REM	3 -	45
	3.2.5	END	3 -	- 46
	3.2.6	FOR~NEXT ·····	3 -	- 47
	3.2.7	NEXT	3 -	- 49
	3.2.8	GOTO	3 -	- 50
	3.2.9	$ON\!\sim\!GOTO\cdots\cdots\cdots$	3 -	- 5
	3.2.10	GOSUB·····	3 -	- 52
		RETURN ·····		
		ON~GOSUB ·····		
	3.2.13	STOP	3 -	- 5
	3.2.14	IF~THEN~ELSE	3 -	- 56
	3.2.15	WHILE~WEND	3 -	- 58
	3.2.16	WEND	3 -	- 59
	3.2.17	LET	3 -	- 60
	3.2.18	SWAP	3 -	61
	3.2.19	$DIM \cdots \cdots$	3 -	62
	3.2.20	POKE	3 -	63
	3.2.21	DATA	3 -	- 64
	3.2.22	READ	3 -	- 65
	3.2.23	RESTORE ·····	3 -	- 66
	3.2.24	LSET, RSET	3 -	- 67
	3.2.25	RANDOMIZE	3 -	- 68
	3.2.26	ERROR	3 -	69
	3.2.27	ON ERROR GOTO	3 -	- 70

•••••		·····································
	3.2.28	RESUME 3 - 71
	3.2.29	BEEP 3 - 72
	3.2.30	MOTOR 3 - 73
	3.2.31	TRON 3 - 74
	3.2.32	TROFF 3 - 75
	3.2.33	CHAIN 3 - 76
	3.2.34	COMMON 3 - 78
	3.2.35	ERASE 3 - 79
3.3	入出ナ	ウステートメント······· 3 - 80
	3.3.1	INPUT 3 - 80
	3.3.2	LINE INPUT 3 - 82
	3.3.3	PRINT 3 - 83
	3.3.4	LRRINT 3 - 85
	3.3.5	PRINT @ 3 - 86
	3.3.6	PRINT USING 3 - 87
	3.3.7	LPRINT USING 3 - 90
	3.3.8	OPEN 3 - 91
	3.3.9	CLOSE 3 - 93
	3.3.10	INPUT # 3 - 94
	3.3.11	PRINT # 3 - 95
	3.3.12	LINE INPUT # 3 - 96
	3.3.13	FIELD 3 - 98
	3.3.14	GET 3 - 99
	3.3.15	PUT3 - 100
	3.3.16	DSKO\$3 - 101
	3.3.17	BUBW3 - 102
	3.3.18	BUBR3 - 103
3.4	画面带	川御・グラフィック機能3 - 104
	3.4.1	WIDTH ······3 - 104
	3.4.2	CONSOLE3 - 105
	3.4.3	COLOR3 - 107
	3.4.4	SCREEN3 - 111
	3.4.5	CLS3 - 113

	3.4.6	LOCATE3 - 114
	3.4.7	PSET3 - 116
	3.4.8	PRESET 3 - 117
	3.4.9	LINE3 - 118
	3.4.10	CONNECT3 - 121
	3.4.11	SYMBOL 3 - 122
	3.4.12	GET@3 - 123
	3.4.13	PUT @3 - 128
	3.4.14	CIRCLE3 - 132
	3.4.15	GCURSOR3 - 134
	3.4.16	PAINT3 - 135
3.5	音楽演	寅奏機能3 - 137
	3.5.1	PLAY3 - 137
	3.5.2	SOUND3 - 142
3.6	プロク	ブラマブル・ファンクションキー機能3 - 145
	3.6.1	KEY3 - 145
	3.6.2	KEY LIST3 - 146
	3.6.3	KEY(n) ON/OFF/STOP3 - 147
	3.6.4	ON KEY(n) GOSUB3 - 148
3.7	タイマ	>割込み機能3 - 149
	3.7.1	ON TIME GOSUB3 - 149
	3.7.2	TIME 3 - 150
	3.7.3	TIME ON/OFF/STOP3 - 151
	3.7.4	ON INTERVAL GOSUB3 - 152
	3.7.5	INTERVAL3 - 153
	3.7.6	INTERVAL ON/OFF/STOP3 - 154
3.8	回線制	引御機能······3 - 155
	3.8.1	ON COM(n) GOSUB3 - 155
	3.8.2	COM(n) ON/OFF/STOP3 - 156
	3.8.3	OPEN3 - 157
	3.8.4	CLOSE3 - 158
	3.8.5	INPUT #3 - 159
	3.8.6	LINE INPUT #3 - 160

••	••••••	·· ························· [1	次
	3.8.7	PRINT #	3 -	161
	3.8.8	LIST	3 -	162
	3.9 数 值	関 数	3 -	163
	3.9.1	ABS	3 -	163
	3.9.2	ATN	3 -	164
	3.9.3	cos	3 -	165
	3.9.4	EXP	3 -	166
	3.9.5	FIX	3 -	167
	3.9.6	INT	3 -	168
	3.9.7	LOG	3 -	169
	3.9.8	RND	3 -	170
	3.9.9	SGN	3 -	171
	3.9.10	SIN	3 -	172
	3.9.11	SQR	3 -	173
	3.9.12	TAN	3 -	174
		CSNG·····		
		CDBL		
		CINT		
		ング関数		
		CHR\$		
	3.10.2	HEX\$	3 -	179
	3.10.3	LEFT\$	3 -	180
		MID\$		
	3.10.5	OCT\$	3 -	183
		RIGHT\$		
		SPACE\$		
		STR\$		
		STRING\$		
		ASC ·····		
		INSTR		
		LEN		
		VAL		
	3.11 一般	と 関 数	3 -	192

3.11.1	CSRLIN3 - 192
3.11.2	POS3 - 193
3.11.3	LPOS3 - 194
3.11.4	POINT3 - 195
3.11.5	ERR/ERL3 - 196
3.11.6	VARPTR3 - 197
3.11.7	USR3 - 198
3.11.8	PEEK3 - 199
3.11.9	FRE3 - 200
3.11.10	TIME\$3 - 201
	TIME3 - 202
3.11.11	DATE\$3 - 203
	DATE3 - 204
3.11.12	SPC3 - 205
3.11.13	TAB3 - 206
3.11.14	SCREEN 3- 207
3.12 入 出	力 関 数3 - 208
3.12.1	CVI/CVS/CVD3 - 208
3.12.2	MKI\$/MKS\$/MKD\$3 - 209
3.12.3	EOF3 - 210
3.12.4	LOF3 - 211
3.12.5	LOC3 - 212
3.12.6	DSKI\$3 - 213
3.12.7	DSKF3 - 214
3.12.8	INPUT\$3 - 215
3.12.9	INKEY\$3 - 216
3.12.10	ANPORT 3 - 217

付 録

索 引

第1章 F-BASIC

1.1 概 要

「パーソナルコンピュータの標準的言語は BASIC である.」 と今では誰もがそう答えを出すほど、BASIC 言語はポピュラーなものになってきました. BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code) 言語はもともと TSS (タイムシェアリング: Time Sharing System) から開発された言語であり、アメリカのマイクロソフト社がマイクロコンピュータ、パーソナルコンピュータの性能を生かすように作り直しました. FUJITSU MICRO 7 (略称 FM-7: エフ・エム・セブン)と FUJITSU MICRO 8 (略称 FM-8: エフ・エム・エイト)は、標準言語として BASIC を採用し、さらにハードの特長を生かすために、いくつかの拡張機能を追加して F-BASIC (エフ・ベーシック)と命名し、本体内に標準実装しました.

F-BASICは、3つのバージョンがあり、V1.0、V2.0、V3.0と表記して区別します.

FM-8は V1.0、V2.0を、FM-7は V3.0をサポートしておりますが、この文法書は、バージョンによらず、すべての命令について解説しております。

1.2 F-BASIC のバージョン

F-BASIC はバージョンにより区別され次の表になります.

F-BASIC のバージョン

バージョン	媒体	名	称	略	称	適用機種		
	FM-8 本体内の ROM	F-BASIC V1.	0 ROMモード	V1.0/	ROM	DW 0		
V1.0	FM-8本体内の ROM およびミニフロッピィ ディスクに添付されているシステムディスク	F-BASIC V1.0	DISKE-F	V1.0/	DISK	FM-8		
W.	ミニフロッピィディスク	F-BASIC V 2.0) 5インチ版	V 2.0/	5	FM-8		
V 2.0	標準フロッピィディスク	F-BASIC V2.	0 8インチ版	V 2.0/	8	F MI - C		
	FM-7本体内の ROM	F-BASIC V3.0	ROM €−ド	V 3.0/	ROM	FM-7		
V 3.0	FM-7本体内の ROM および V3.0 用のシス テムディスク	F-BASIC V3.	0 DISK€-F	V 3.0/	DISK			

(1) F-BASIC V1.0

F-BASIC V1.0は ROM モードと DISK モードで構成されています.

(2) F-BASIC V2.0

F-BASIC V2.0は F-BASIC V1.0に以下に述べるコマンドや機能が追加されています. 〈追加機能〉

- ・CHAIN, COMMON, ERASE, LLIST, LPRINT, LPRINT USING 文および LPOS 関数の追加
- · TERM 文コマンドのエラー発生時の処理方法の変更
- · PRINT USING 文の書式制御文字の追加
- · OPEN 文でプリンタに対するオプション指定の追加
- ・ユーザプログラムの自動スタート機能

(3) F-BASIC V3.0

F-BASIC V3.0 は F-BASIC V2.0 に追加された機能と削除した機能があります.

〈追加機能〉

- ・アクティブ画面とディスプレイ画面を設定する SCREEN 文の追加
- ・パレットコードを指定する COLOR 文の追加
- ·音楽演奏機能を行う PLAY, SOUND 文の追加

〈削除機能〉

- ・バブルカセットに対する BUBINI, BUBR, BUBW 文の削除
- ・アナログ入力インタフェースに対する ANPORT 文の削除

第2章 F-BASICプログラミング上の規約

2.1 行 の 形 式

BASIC のプログラムは、行の集まりによって構成されます. 行の形式は次のとおりです.

nnnnn BASIC のステートメント [:BASIC のステートメント…] ['コメント]

nnnn は行番号を示し、5桁以内の10進数でなければなりません。

BASIC のステートメントには、実行文または非実行文を書くことができます。実行文は、BASIC がプログラムを実行するときに次に実行すべきものを通知するための命令です。これに対して非実行文は、BASIC の実行の制御がその文に渡ったときには、何ら動作をせず次の文にそのまま制御を渡します。例えば PRINT 文などは実行文であり、DATA、REM 文は非実行文になります。

1 つの行には、複数個の BASIC のステートメントを書くことができます. このとき、各ステートメントはコロン (:) により、直前のステートメントと区切らなければなりません.

1つの行の終りには、コメントを付加することができますが、直前の BASIC のステートメントとは、シングルクォート(´)により分離しなければなりません。

1つの行はリターンキーの押下により終了しますが、一つの行のトータル文字数は 255 以内でなければなりません。

(例) 10 REM *** sample program ***

20 FOR I = 1 TO 100: J = I * I : PRINT J : NEXT

30 END sample program END

2.2 行番号の参照

BASIC プログラムの全ての行は、行番号で始まります. 行番号は、プログラムがメモリに格納されるときの順序及びプログラムの実行の順序を示します. プログラムの実行は、行番号の小さいものから順に行われます.

行番号は、また GOTO、GOSUB などのステートメント、あるいは LIST、DELETE、EDIT などのコマンドで参照することができます。行番号は 0 から 63999 の範囲の整数でなければなりません。

行番号の代りにピリオド(・)が使える場合があります。ピリオドは、LIST, AUTO, DELETE,

EDIT などのコマンドで、エラー発生、編集時における現在の行を表す行番号として使用できます。

(例) LIST.
AUTO.
DELETE. -100
EDIT.

2.3 文字セット

F-BASIC 言語で使用できる文字セットは, 英字, 数字, カナ文字及び特殊文字により構成されます.

英字は、AからZまでの26文字であり、それぞれ大文字と小文字があります。

数字は、0から9までの10文字です.

特殊文字には、特殊記号及びグラフィック文字があります.

以下の特殊記号は、BASIC では特別な意味を持つ文字として使われます。

文 字 名 称 ブランク 等価記号または代入記号 = 正符号または加算記号 + 負符号またはハイフン アスタリスクまたは乗算記号 * スラッシュまたは除算記号 ¥ 円記号または整数除算記号 矢印またはべキ乗記号 左カッコ 右カッコ パーセント # ナンバ記号 ドル記号 エクスクラメーションまたは感嘆符 & アンパサント アットマーク コンマ ピリオドまたは小数点 シングルクォート セミコロン コロン 疑問符またはクエスションマーク < より小さい > より大きい ダブルクォーテーションまたは引用符

アンダスコア

2.4 定 数

定数はそれ自身が値を表し、F-BASICで扱える定数には、文字定数と数値定数があります.

2.4.1 文字定数

文字定数は、F-BASICで扱える文字セットを並べ、全体をダブルクォーテーション (") で囲って指定します。この文字数の長さは、255以下でなければなりません、特に文字の長さが 0の文字列を空文字列と言います。

2.4.2 数 值 定 数

数値定数は正または負の数です. BASIC では数値定数の間にコンマを含めることはできません. 数値定数には、次の5つの形式があります.

(1) 整数形式

プラス (+) またはマイナス (-) の符号に続いて 1 つ以上の数字を並べたもので、プラス符号は省略することができます.

プラス符号の付いたものを正の整数,マイナス符号の付いたものを負の整数と呼び,整数の値の範囲は,-32768から+32767までです.

(2) 固定小数点形式

符号に続いて、整数部、小数点、小数部の順に書いたもので、プラス符号は省略することができます、整数部と小数部のうち、一方は省略できますが、両方とも省略することはできません、小数点はピリオド(.)で表します。

(3) 浮動小数点形式

指数形式で表現された正または負の数値で、符号に続いて、整数部、小数点、小数部、指数 部の順に書いたものです。プラス符号は省略することができます。また、整数部、小数部のう ち、一方の省略あるいは、小数点と小数部の省略ができます。 指数部は、単精度では $E[\{\pm\}]$ nn で表し、倍精度では $D[\{\pm\}]$ nn で表します. なお、nn は符号なしの整数です.

(例) 520.18E+7 108E-18 0.1256E+12 0.9999999D-8

(4) 16 進形式

プレフィックス & H に続いて、16 進数 $(0\sim9,\ A\sim F)$ を並べて書いたものです。先行する 0 を除いて 4 桁まで書くことができ、8 H0 から 8 HFFFF までの範囲を表すことができます。この形式で入力された 16 進数は、符号なし 10 進数に変換されて出力されます。

(例) & H 6 4 & H 0 0 3 F

(5) 8進形式

プレフィックス & O または、& に続いて 8 進数 (0~7) を並べて書いたものです。先行する 0 を除いて 6 桁まで書くことができ、& O0~& O177777 までの範囲を表すことができます。この形式で入力された 8 進数は、符号なし 10 進数に変換されて出力されます。

(例) & O O 1 2 3 & O 1 2 3 4 5 6

単精度と倍精度の数値定数 数値定数には、単精度定数と倍精度定数があります。単精度定数は、7 桁までの精度で格納され、6 桁までの桁数で印刷されます。倍精度定数は、17 桁の精度で格納され、16 桁までの桁数で印刷されます。単精度定数および倍精度定数で表現できる数値の絶対値は、約3.0×10⁻³⁹ から1.7×10⁺³⁸ までであり、3.0×10⁻³⁹ より小さい数は0になります。

単精度数値定数は次のいずれかに当てはまるものです.

- (1) 有効桁数が7桁以下の定数.
- (2) Eを用いた指数形式で表現されたもの.
- (3) 最後に(!) が書かれた定数.

倍精度数値定数は、次のいずれかに当てはまるものです.

- (1) 有効桁数が8桁以上の定数.
- (2) Dを用いた指数形式で表現されたもの.
- (3) 最後にナンバ記号(#) が書かれた定数.

(例) 1368792702 -1.5670D-12 562.983# 852.138269012

2.5 変 数

変数は、BASIC のプログラムの中で使用される値を表すために使われる名前です。定数と同じ様に、変数にも数値型(数値変数)と文字型(文字変数)の2つがあります。数値変数は常に数値を持っています。文字変数は文字ストリングだけを持っています。文字変数の値の長さは、一定ではありません。文字変数に値が代入されたとき、文字変数の長さが決まりますが、その長さは0から255の範囲になければなりません。

変数に値を与えるためには、代入文、INPUT 文、READ 文等を用いますが、いずれの場合にも変数の型(文字又は数値)は、それに割り当てられる定数の型と一致してなければなりません。

変数に値を与える前に数値変数を用いると、その値は0になっています。文字変数の場合はヌルストリングになっており、何の文字も持たない状態になっています。

2.5.1 変数名と型宣言文字

BASIC の変数名は、それを用いたステートメントが1行以内に納まるならば、何文字であってもかまいません。もし変数名が16文字をこえているならば、BASIC は最初の16文字と型宣言文字、(もし、付けられているならば)により変数名を区別します。変数名の中で許される文字は、英字及び数字ですが、最初の文字は英字でなければなりません。英字においては、大文字と小文字の区別はありません。英小文字で変数名を入力しても、英大文字に変換してメモリに格納されます。

変数名は予約語であったり、予約語で始めることはできません.

[例] LIST ← 予約語であり変数としてなりません。 LISTA← LISTという予約語で始まっていますので変数としてなりません。

ALIST← 変数として許されます.

子約語は BASIC で使われるコマンド名、ステートメント名、関数名、演算子名などすべて予約語になります、詳細は「2.5.4 予約語」を参照して下さい。

変数は数値、文字列のいずれをも表すことができます。変数名の直後に型宣言文字を付けて、その変数が表す値の型を宣言することができます。この型宣言文字を用いることにより、変数名が同じであっても型が違うことにより別の変数として扱うことができます。型宣言文字には、次のものがあります。

- % 整数変数を示し、1つの変数につき、2バイトのデータ格納域を必要とします.
- ! 単精度変数を示し、1つの変数につき、4バイトのデータ格納域を必要とします.
- # 倍精度変数を示し、1つの変数につき、8バイトのデータ格納域を必要とします.
- \$ 文字変数を示し、最大 255 文字のデータを格納することができます.

変数の型を宣言する方法として他に DEFINT, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR の型宣言文がありますが、これらについては「3.2.3」項を参照して下さい.

型宣言文もなく型宣言文字も伴わない変数名は、単精度形式の数値を表すものとして扱われます.

〔例1〕 A% 整数変数

PNT! 単精度変数

MAX# 倍精度変数

L\$ 文字変数

AB 単精度変数

「例2 VARIABLE%

VARIABLE!

VARIABLE#

VARIABLE\$

これらは異なる変数名として区別されますが、VARIABLE と VARIABLE!は同じ変数になります.

2.5.2 配 列 変 数

配列は、同じ性質を持つ複数個のデータの集まりです. 配列は同一名でその要素を参照することができ、それぞれの要素は添字により順序付けられます.

ある変数を配列変数として宣言するためには、DIM 文を用いて次のように行います.

DIM 変数名(添字の最大値[, 添字の最大値] ·····)

カッコの中に書かれた添字の最大値の個数により、その配列変数の次元数を指定します.配列の次元は、1次元から多次元の指定が行えます.添字の最大値は整数形式で、0から32766の範囲でなければなりません.但し、メモリにより配列の多次元指定および添字の最大値は制限されます.また各次元の添字の最大値が10を越えなければ、DIM 文なしに配列変数を使うことができます.

配列変数の一要素の参照は、各次元の添字を指定した添字付き名で行い、その形式は次のとおりです.

変数名 (第1次元の添字 [, 第2次元の添字]……)

変数名の直後にカッコでくくって各次元の添字を指定します.この中に書かれた添字の個数は、配列変数の次元数と一致しなければなりません.添字は数値式で、その値は 0 から添字の最大値までです.各次元の添字の結果が整数でない場合は、小数部を四捨五入した整数に変換されます.

〔例1 1 次元の配列

DIM A\$(5)

	_			_
A	\$	(0)
A	\$	(1)
A	\$	(2)
A	\$	(3)
A	\$	(4)
A	\$	(5)

〔例2〕 2次元の配列

配列名Bは次のように行と列のテーブルとして考えられます.

DIM B(2,3)

列

			•	
<i>=</i>	B (0,0)	B (0,1)	B (0,2)	B (0,3)
11	B (1,0)	B (1,1)	B (1,2)	B (1,3)
	B (2,0)	B (2,1)	B (2,2)	B (2,3)

2.5.3 + - 7 - 1

キーワードは、BASICで予めその意味および用途が定められた言葉です。キーワードは、すべて 予約語であり、変数名としての使用または変数名をキーワードで始めることはできません.

F-BASIC のキーワードには、コマンド名、ステートメント名、関数名、および演算子があります。

キーワードの省略形 以下に示すキーワードには、省略形が許されています、プログラムをキー ワードの完全形,省略形のいずれで入力してもプログラムリストは完全形で出力されます.

キーワード	省 略 形
CONT	C.
LOAD	LO.
SAVE	SA.
SKIPF	SK.
MERGE	ME.
GOTO	GO.
GOSUB	GOS.
RETURN	RET.
RANDOMIZE	RNDM.
LOCATE	LOC.
COLOR	COL.
MOTOR	Μ.
RUN	R .
LIST	L.
CONSOLE	CONS.
WIDTH	W .

2.5.4 予 約 語

○印…予約語,×印…予約語でない

	V I	1.0		v :	3.0	ੋ 41. ∉ਜ	V 1.0		V 3.0		
子 約 語	R	D	V2.0	R	D	子 約 語	R	D	V2.0	R	D
ABS	0	0	0	0	0	DEFSNG	0	0	0	0	0
AND	0	0	0	0	0	DEFSTR	0	0	0	0	0
ANPORT	0	0	0	0	0	DELETE	0	0	0	0	0
ASC	0	0	0	0	0	DIM	0	0	0	0	0
ATN	0	0	0	0	0	DSKF	×	0	0	×	0
AUTO	0	0	0	0	0	DSKI\$	×	0	0	×	0
						DSKINI	×	0	0	×	0
BEEP	0	0	0	0	0	DSKO\$	×	0	0	×	0
BUBINI	0	0	0	0	0						
BUBR	0	0	0	0	0	EDIT	0	0	0	0	0
BUBW	0	0	0	0	0	ELSE	0	0	0	0	0
		*				END	0	0	0	0	0
CDBL	0	0	0	0	0	EOF	0	0	0	0	0
CHAIN	×	×	0	0	0	EQV	0	0	0	0	0
CHR\$	0	0	0	0	0	ERASE	×	×	0	0	0
CINT	0	0	0	0	0	ERL	0	0	0	0	0
CIRCLE	0	0	0	0	0	ERR	0	0	0	0	0
CLEAR	0	0	0	0	0	ERROR	0	0	0	0	0
CLOSE	0	0	0	0	0	EXEC	0	0	0	0	0
CLS	0	0	0	0	0	EXP	0	0	0	0	0
COLOR	0	0	0	0	0						
COM	0	0	0	0	0	FIELD	×	0	0	×	0
COMMON	×	×	0	0	0	FILES	0	0	0	0	0
CONNECT	0	0	0	0	0	FIX	0	0	0	0	0
CONSOLE	0	0	0	0	0	FN	0	0	0	0	0
CONT	0	0	0	0	0	FOR	0	0	0	0	0
COS	0	0	0	0	0	FRE	0	0	0	0	0
CSNG	0	0	0	0	0						
CSRLIN	0	0	0	0	0	GCURSOR	0	0	0	0	0
CVD	×	0	0	×	0	GET	0	0	0	0	0
CVI	×	0	0	×	0	GO	0	0	0	0	0
CVS	×	0	0	×	0						
						HARDC	0	0	0	0	0
DATA	0	0	0	0	0	HEX\$	0	0	0	0	0
DATE	0	0	0	0	0						
DEF	0	0	0	0	0	IF	0	0	0	0	0
DEFDBL	0	0	0	0	0	IMP	0	0	0	0	0
DEFINT	0	0	0	0	0	INKEY\$	0	0	0	0	0

7 M. SE	V 1	.0	7.00	v:	3.0	→ 61. 5E	V I	1.0	110.0	V 3	3.0
子 約 語	R	D	V2.0	R	D	子 約 語	R	D	V2.0	R	D
INPUT	0	0	0	0	0	O R	0	0	0	0	0
INSTR	0	0	0	0	0		_			_	0
INT	0	0	0	0	0	PAINT	0	0	0	0	0
INTERVAL	0	0	0	0	0	PEEK	0	0	0	0	0
						PEN	0	0	0	0	0
KEY	0	0	0	0	0	PLAY	×	×	×	0	0
KILL	0	0	0	0	0	POINT	0	0	0	0	0
LEFT\$	0		0	0	0	POKE	0	0	0	0	0
LEN	0		0	0	0	POS	0	0	0	0	0
LET	0	0	0	0	0	PRESET	0	0	0	0	0
LINE	0				0	PRINT	0	0	0	0	0
LIST		0		0	0	PSET	0	0	0	0	0
LLIST	×	×	0	0	0	PUT	0	0	0	0	0
LOAD	0			0	0	RANDOMIZE	0	0	0	0	0
LOC	×	0	0	×	0	READ	0	0	0	0	0
LOCATE	0			0	0	REM	0	0	0	0	0
LOF	0	0	0	0	0	RENUM	0	0	0	0	0
LOG	0			0	0	RESTORE	0	0	0	0	0
LPOS	×	×	0	0	0	RESUME	0	0	0	0	0
LPRINT	×	×	0	0	0	RETURN	0	0	0	0	0
LSET	×	0	0	×	0	RIGHT\$	0	0	0	0	0
						RND	0	0	0	0	0
MERGE	0	0	0	0	0	RSET	0	0	0	0	0
MID\$	0	0	0	0	0	RUN	0	0	0	0	0
MKD\$	×	0	0	×	0						
MKI\$	×	0	0	×	0	SAVE	0	0	0	0	0
MKS\$	×	0	0	×	0	SCREEN	0	0	0	0	0
MOD	0	0	0	0	0	SGN	0	0	0	0	0
MON	0	0	0	0	0	SIN	0	0	0	0	0
MOTOR	0	0	0	0	0	SKIPF	0	0	0	0	0
						SOUND	×	×	×	0	0
NAME	×	0	0	×	0	SPACE\$	0	0	0	0	0
NEW	0	0	0	0	0	SPC	0	0	0	0	0
NEXT	0	0	0	0	0	SQR	0	0	0	0	0
NOT	0	0	0	0	0	STEP	0	0	0	0	0
						STOP	0	0	0	0	0
OCT\$	0	0	0	0	0	STR\$	0	0	0	0	0
OFF	0	0	0	0	0	STRING\$	0	0	0	0	0
ON	0	0	0	0	0	SUB	0	0	0	0	0
OPEN	0	0	0	0	0	SWAP	0	0	0	0	0

Z. U. ≇£	v	1.0	770.0	v:	3.0	₹ 66. ±#	V 1.0		77.0	V 3.0	
子 約 語	R	D	V2.0	R	D	子 約 語	R	D	V2.0	R	D
SYMBOL	0	0	0	0	0	USING	0	0	0	0	0
						USR	0	0	0	0	0
T A B (0	0	0	0	0						
TAN	0	0	0	0	0	VAL	0	0	0	0	0
TERM	0	0	0	0	0	VARPTR	0	0	0	\circ	0
THEN	0	0	0	0	0						
TIME	0	0	0	0	0	WEND	0	0	0	0	0
ТО	0	0	0	0	0	WHILE	0	0	0	0	0
TROFF	0	0	0	0	0	WIDTH	0	0	0	0	0
TRON	0	0	0	0	0						
						X O R	0	0	0	0	0
UNLIST	0	0	0	0	0						

R...ROME-F, D...DISKE-F

2.6 型 変 換

BASIC のステートメントに書かれた数値データは、実行のとき必要に応じて、その型から他の型に変換されます。以下にその変換の規則について述べます。

(1) ある型の数値データが、それと異なる型の数値変数に代入されるとき、数値データは、その 変数名に宣言された型に変換して代入されます.

(2) ある型の数値データが、それよりも精度の低い変数に代入されるとき、四捨五入が行われます。たとえば、倍精度の数値データを単精度変数に代入するような場合です。

Ready

実数データを整数変数に代入するときは、小数点以下が四捨五入され、整数値に変換されます.このとき、変換されたデータが整数型で表わせる範囲をこえているときは、エラーになります.

Ready

Ready

以上のような実数値から整数値への変換は、代入文のみならず、関数及びステートメントの評価の ときにも行なわれます. 具体的には、以下のような場合です.

- ・配列要素の添字が実数のとき
- キャラクタ及びグラフィック座標が実数のとき
- ファイル番号が実数のとき
- ・プログラマブルファンクションキーの番号が実数のとき
- ・オペランドに整数値を要求するステートメントで、実数が用いられたとき
- ・引数に整数値を要求する関数の引用において、実数が用いられたとき
- (3) 精度の低い数値データをより精度の高い数値変数に代入するときは、その変数の型に変換後代入されます。しかし、結果として得られる高精度の数値は、もとのデータよりも精度が高くなることはありません。たとえば、Bという単精度のデータをA#という倍精度変数に代入したとすると、A#の最初の6桁のみ正しい精度が得られます。これは、Bというデータが6桁の精度しか持っていないからです。

この変換における相対誤差は、次の式で表わすことができます.

すなわち、倍精度の数値ともとの単精度の数値との差をもとの単精度の数値で割った値の絶対値は、5.96E-08より小さくなります。

(4) 精度の異なる数値の間での算術演算及び関係演算の場合には、低い精度を高い精度に変換後、 同じ精度で演算が行われます。したがって、演算の結果は高い方の精度になります。

> (例1) 10 A # = 7 # / 6 20 B # = 7 # / 6 # 30 PRINT A #, B # RUN 1.1666666666666667

> > Ready

7 # / 6 の除算は倍精度で行われ、その結果が倍精度でA # に返されます.

Ready

7 # / 6 の除算は倍精度で行われますが、A は単精度変数であるため、その結果が単精度に 丸められ A に代入されます。

(5) 論理演算の場合,扱う数値はすべて整数に変換され演算が行われます。その結果も整数値で返されます。整数値に変換したとき、その値は-32768から32767の範囲になければなりません。そうでなければ、"Overflow"のエラーになります。

Ready

2.7 式

式は演算の文法を示すものであり、定数や変数、関数を演算子で結んで表わします.式の演算結果は、一個の数値又は一個の文字列になりますから、単に数値や文字、あるいは変数だけのものも式と呼びます.式を分類すると、次の4つになります.

- 算 術 式
- · 関 係 式
- ・論 理 式
- ・文 字 式

これらの中で、算術式、関係式及び論理式は、その評価結果が数値であることから、まとめて数値 式と呼びます。

2.7.1 算 術 式

算術式は、変数、定数、関数などの数値データを算術演算子で結んだものです。また、算術演算子のない数値データのみの場合も算術式と呼びます。

算術演算子	内 容	表記
+	加算を行います.	A + B
_	減算を行います.	A - B
*	乗算を行います.	$A \times B$
/	浮動小数点除算を行います.	A/B
^	ベキ乗を行います.	A^ B
¥	整数の除算を行います.	Α¥Β
	結果は,浮動小数点除算の小数点	
	以下を切り捨てた値となります.	
MOD	整数の除算の剰余を求めます.	A MOD B

整数の除算(¥)および、整数の剰余(MOD)の演算において、扱う数値が整数形式でないときは、小数部分を四捨五入し、整数に変換してから演算が行われます。

2.7.2 関係式

関係式は2つの値を比較するときに用い、比較の結果、真なら-1が偽ならば0が設定されます.

関係演算子	内 容	表 記
	等しい	A = B
<>, ><	等しくない	A <> B
<	小さい	A < B
>	大きい	A > B
<=, =<	等しいか小さい	A < = B
>=, =>	等しいか大きい	A > = B

(1)数値の比較

数値の比較はIF文により、プログラムの流れを変えることができます.

Ready

Ready

(2) 文字の比較

文字列の比較は、各文字の一字一字に対応するキャラクターコード(付録キャラクタコード表参照)で比較します。すべてのキャラクタコードが等しければ、文字列は等しくなります。キャラクタコードが等しくなれば、小さいキャラクタコードの文字列は大きいキャラクタコードの文字列よりも小さくなります。もし比較の途中で、文字列が終りになったら、短い文字列が小さくなります。文字列のなかの空白も比較の対象になりますので注意してください。

"cm" > "CM"
"LOAD" < "LOADM"
A\$< "02:37:15" (A\$= "01:25:48" のとき)

2.7.3 論 理 式

ビット操作や論理演算を行なったり、いくつかの関係式を調べたりするときに、論理式を用います. 論理式は、論理演算子と変数、定数、関数などの数値データの結合により構成されます.なお、数値 データが整数でないときは、小数点以下を四捨五入した整数に変換されます.

論理演算子には NOT, AND, OR, XOR, IMP, EQV があり, 演算は対応するビット単位に行われます。

論理演算の結果を次に示します.

(1) NOT (否定)

X	NOT Y
1	0
0	1

(2) AND (論理積)

X	Y	X	AND	Y
1	1		1	
1	0		0	
0	1		0	
0	0		0	

(3) OR (論理和)

X	Y	X	OR	Y
1	1		1	
1	0		1	
0	1		1	
0	0		0	

(4) XOR (排他的論理和)

X	Y	X	X O R	Y
1	1		0	
1	0		1	
0	1		1	
0	0		0	

(5) IMP(包含)

I MI (CE	1 /			
X	Y	X	IMP	Y
1	1		1	
1	0		0	
0	1		1	
0	0		1	

(6) EQV (同値)

X	Y	X	EQV	Y
1	1		1	
1	0		0	
0	1		0	
0	0		1	

(例)

(1) NOT (否定)

$$A\% = NOT$$
 1

(2) AND (論理積)

$$B\% = 2$$
 AND 3

$$B\% = (000000000000010)_2 = 2$$

(3) OR (論理和)

$$C\% = -1$$
 OR -4

(4) XOR (排他的論理和)

$$D\% = 4 \times OR - 3$$

(5) IMP (包含)

$$E\% = 1$$
 IMP 3

$$1 = (0000000000000001)_2$$
, $3 = (0000000000000011)_2 \ \delta \)$

(6) EQV (同值)

$$F\% = 5 \quad EQV - 3$$

$$F\% = (000000000000111)_2 = 7$$

2.7.4 文 字 式

文字変数または、文字定数を演算子プラス(+)によって連結した式を文字式と呼びます。文字式で用いられる演算子のプラス(+)は、2つの文字データの加算ではなく、2つの文字列を連結することを意味します。また単に1つの文字変数または、文字定数をも文字式と呼びます。

2.7.5 演算子の優先順位

式の中の演算は、優先順位の高いものから実行され、同じ優先順位の演算子のときは、左の方から 先に実行されます。

演算子の優先順位は次のようになります.

優先順位	演算子
1	•
2	- (負符号)
3	*. /
4	¥
5	MOD
6	+, -
7	関係演算子
8	NOT
9	AND
10	O R
11	X O R
12	EQV
13	IMP

カッコで囲まれた式および関数の引用は、演算子の優先順位に関係なく先に行われます.

(例)
$$\begin{array}{c} A * B + C * D \\ \hline 0 & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (A + B) * S I N((X + Y) / Z) \\ \hline 0 & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (A + B) * S I N((X + Y) / Z) \\ \hline \end{array}$$

2.8 ファイルディスクリプタ

F-BASICでは、全ての入出力装置をファイルという概念で扱います。ファイルとは、入出力媒体上の意味を持った論理的なデータの集合のことで、F-BASICには2つのファイル形式があります。 1つはプログラムファイルであり、もう1つはデータファイルです。ファイルは、ファイルディスクリプタにより区別されます。

(1) ファイル番号

F-BASIC での入出力操作はファイル番号を通して行われます.ファイル番号は、ファイルディスクリプタに対して割当てられた論理番号で、OPEN 文により定義されます.

ファイル番号は1から16の範囲であり、定数、変数または式で表します。

(2) ファイルディスクリプタの形式

ファイルディスクリプタは、次の形式の文字列で構成されます.

デバイス名,オプション、ファイル名は省略してもよい場合があります.ファイルディススリプタ は通常、上記のように全体を引用符で囲って記述されますが、文字変数または文字式の文字表記であ ってもかまいません.

(3) デバイス名

F-BASIC で使用できる入出力装置のデバイス名は、次のとおりです.

入出力装置名		デバイス名	入力	出力	備考
キーボード		KYBD:	0	×	
スクリーン		SCRN:	×	0	
プリンタ		LPT0:	×	0	
RS-232C ポート	0	COMO:	0	0	ポート1からポート4は
	1	COM1:	0	0	拡張ユニットのRS-232C
	2	COM2:	0	0	ポートです.
	3	COM3:	0	0	
	4	COM4:	0	0	
カセットテープ		CAS0:	0	0	ROM モードでの省略値
フロッピィディス	20	0:	0	0	DISK モードでの省略値
	1	1:	0	0	
	2	2:	0	0	
	3	3:	0	0	
バブルカセット	0	BUB0:	0	0	
	1	BUB1:	0	0	

(4) オプション

オプションは、6 文字以内の英数字をカッコで囲って指定し、RS-232C 通信機能における、モード の指定を行います.

(5) ファイル名

ファイル名は次の規則に従った文字列です.

- (1) 8文字以内でなければなりません.
- (2) 文字列の中にコロン(:)、引用符(")、左カッコおよび右カッコを含んではなりません. また、バブルカセットおよびディスクのとき、空ファイル名であってはなりません。

ファイル名の前に書かれたデバイス名は、そのファイルが存在する機器を示します。このデバイス 名が省略されたときは、ROM モードのときは "CAS 0:" が、DISK モードのときは "0:" が指 定されたものと見なされます.

(6) ファイルディスクリプタの記述例

"CASO: FILE1" カセットテープ

"FILE1" カセットテープ、ROM モードでの省略値

"0:FILE2" フロッピィディスク0

フロッピィディスク 0、DISK モードでの省略値 "FILE2"

"BUB0: FILE3" バブルカセット 0

"COM0: (S8N2)" RS-232C ポート 0

2.9 初期設定

電源投入またはリセットボタンの押下時のディスプレイの画面, RS-232C ポート, プログラマブル ファンクションキー、文字領域は、次の状態に設定されています.

(1) ディスプレイ画面

40 字×20 行 1画面の表示

0 行 スクロール開始行

20 行 スクロール行数

プログラマブルファンクションキーの表示 表示なし

表示色

これらは WIDTH 文, CONSOLE 文で変更可能です.

(2) RS-232C ポート

Slow クロック (1/64 分周) クロック

ビット長 8ビット

パリティ パリティなし

ストップビット

全二重通信 モード

オート LF しない オート LF

これらの状態は TERM 文で変更可能です.

2ビット

(3) プログラマブルファンクションキー

各プログラマブルファンクションキーには、次の文字列が設定されています.

·F-BASIC V1.0, V2.0の場合

ROM モード、DISK モード共に次の文字列が設定されています.

PF1 AUTO_

PF2 LIST &

PF3 RUN R

PF4 GO_TO_

PF5 CONT R

PF6 ?DATE\$, TIME\$ &

PF7 LIST "LPT0:" R

PF8 KEY_

PF9 LOAD_

PF10 HARDC R

」はスペースを表し、♥はプログラマブルファンションキーが押された時点で、すぐに文字列の命令を実行することを意味します.

・F-BASIC V3.0の場合

ROM モード、DISK モードにより初期設定は次のようになります.

F +-	R O M モード	DISKモード
PF1	AUTO	AUTO
P F 2	LIST R	LIST R
PF3	RUN ®	RUN ®
PF4	CONT ®	CONT R
PF5	LLIST R	LLIST R
PF6	LOAD R	LOAD"
PF7	SAVE"	SAVE"
P F 8	?DATE\$, TIME\$ &	FILES
PF9	SCREEN 7, 7 R	SCREEN 7, 7 R
P F 10	HARDC &	HARDC &

」はスペースを表し、 ♀ はプログラマブルファンクションキーが押された時点で、すぐに文字列の命令を実行することを意味します.

(4) 文字領域

文字式などで使用する領域で,300 バイトに設定されています.この値はCLEAR 文により変更することができます.

2.10 ファイルの構成と管理

F-BASICでは、データの入出力をファイルという概念により取扱っています。ファイルとは、入出力媒体上の意味を持ったデータの集合をいい、使用者が定義したファイル名で、OPENしてから、CLOSE するまでの間に出力されたデータが、一つのファイルになります。

ここでは、データレコーダ、バブルカセット、ミニフロッピィディスク、標準フロッピィディスク の構成と管理について説明します。ただし、バブルカセットは V1.0、V2.0 で適用されます。

2.10.1 データレコーダ

F-BASIC では次の形式で記録されます.



ブロックタイプ

00……ヘッダブロック

01……データブロック

FF……エンドブロック

ブロック長さ

データの長さ (バイト数) を示します (00~FF).

データ

0~255 バイトまでのデータが入っています.

ヘッダブロックのときは、ファイル名、ファイル形式、属性(アスキー/バイナリ)が 記録され、エンドブロックのときは、データは何も記録されません. チェックサム

ブロックタイプ, ブロック長さ, データに対するチェックコード. なお、1バイトのデータは次の形式になっています.

0	データ 8 ビット	1	1
スタート		スト	ップ
E w F		Ê.	, 1

2.10.2 バブルカセット


バブルカセットは、32 バイトを 1 ページとするページアドレスが割当てられています. 32KB バブルカセットのアドレス割当てを次に示します.

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015

F-BASICでは、このページアドレスを指定して、直接データの書込み読出しが行えます。ファイルとして取扱うときは、ページアドレスを考えることなくバブルカットを使用できます。このとき F-BASICは、下記に示すボリュームラベル、ファイルラベルによりバブルカセットを管理しています。


ボリュームラベル

第0ページに付けられます.



ファイルラベル

ファイルの先頭ページに付けられます.




バブルカセットを初めて使用するときは、BUBINI コマンドにより初期化する必要があります.

2.10.3 ミニフロッピィディスク

〔構 造〕

F-BASIC で使用するミニフロッピィディスクは、5.25 インチ両面倍密度型で、その構造は次のようになっています.



ミニフロッピィディスクの表をサイド 0、裏をサイド 1 と呼び、F-BASIC におけるディスク 1 枚の主な仕様は、次のようになっています。

記憶容量 320K バイト

シリンダ数 40シリンダ

トラック数 80トラック(40トラック×2)

セクタ数 16セクタ/トラック

セクタ長 256 バイト/セクタ

[セクタアドレス]

ミニフロッピィディスクのある特定のセクタを指定するには、トラック番号とセクタ番号を用いて行います。両面タイプの場合は、さらにサイド番号が必要ですが、F-BASICでは、サイド 0、サイド 1 の全セクタに通し番号を付け、その通し番号とトラック番号により、セクタを指定します。物理的なセクタ番号との対応を次に示します。

			サイド 0			サイド1	
	セクタ	1		16	1		16
トラック	0	セクタ1		セクタ16	セクタ17		セクタ32
トラック	39	セクタ1		セクタ16	セクタ17		セクタ32

[クラスタ]

ミニフロッピィディスクの読み書きの最小単位は1セクタですが、F-BASICでは、8 セクタを管理の最小単位として扱います.この単位をクラスタと呼びます.

トラック 2 のセクタ 1 ~ 8 がクラスタ 0 ,トラック 39 のセクタ 25 ~ 32 がクラスタ 151 となります.

(トラックの割当て)


F-BASIC で使用するミニフロッピィディスクの各トラックは、次の表のように割当てられています。

トラック番号	内	容
0	IPL, ID, DI	SK コード
1	FAT, ディ	レクトリ
2 39	ユーザ	領域


- ・IPL……Disk コードをメモリ上に展開するプログラムです。 (アイ・ピー・エル:Initial Program Loader)
- ID……F-BASICで使用できるディスクであるかを識別する領域です。(アイ・ディー:Identification)
- DISK コード……ディスクに関する命令が格納されています。この領域は、DISK モード起動時にメモリの&H7000 番地以降に展開されます。
- FAT……各クラスタの使用状況を記録する領域です。(ファット: File Allocation Table)
- ・ディレクトリ……ファイル名、ファイル形式、ファイル位置を記録している領域です。
- ・ユーザ領域……ユーザが実際にファイルとして使用可能な領域です.

[トラック0、1の構成]

トラック 0



トラック1



(FAT)

FAT は各クラスタの使用状況を示すテーブルです。F-BASIC はディスクの領域の管理を、この FAT によりすべて行っています。FAT はトラック 1 の最初のセクタ内に書込まれ、 $6\sim157$ バイトがクラスタの $0\sim151$ に対応して、各バイトは次の意味を持っています。

値 (16 進)	意味(クラスタの使用状況)
0~97	このクラスタは使用中であり、後続するクラスタを持つ. 又、その値が後続するクラスタの番号を示す.
C0~ C7	このクラスタは使用中であり、ファイル最後のクラスタである. この値から 16進の BF を引いた値は、クラスタ内の実際に使用されているセクタ数を示す.
FD	クラスタ中の使用セクタはない.
FE	このクラスタはシステム領域である.
FF	このクラスタは未使用である.

〔ディレクトリ〕

ディレクトリは、トラック1のセクタ4~セクタ32に書込まれます。ディレクトリ部のセクタは、32バイトずつの8ブロックに分割されます。この32バイトは、ディレクトリスロットと呼ばれ、次の構成になっています。


ディレクトリスロ ット内バイト位置	内 容
0 ~ 7	ファイル名
8~10	リザーブ用
11	ファイルタイプ 00: BASIC ソース 01: BASIC データ 02: 機械語ファイル
12	アスキーフラグ FF: アスキー 00: バイナリ
13	ランダムアクセスフラグ
14	ファイル先頭クラスタ番号
15~31	リザーブ用

ディレクトリスロットは 232 個ありますので、最大 232 のファイルが登録可能ですが、 クラスタ数は 152 なので、実際登録できるファイル数は最大 152 となります.

2.10.4 標準フロッピィディスク

〔構 造〕

F-BASIC使用する標準フロッピィディスクは、8インチ両面倍密度型で、その構造は 次のようになっています。



標準フロッピィディスクの表をサイド 0, 裏をサイド 1 と呼ぶ. F-BASIC におけるディスク 1 枚の主な仕様は, 次のようになっています.

記憶容量 1 M B
シリンダ数 77 シリンダ
トラック数 154 トラック (77 シリンダ×2)
セクタ数 26 セクタ/トラック
セクタ長 256 バイト/セクタ

[セクタアドレス]

標準フロッピィスィスクのある特定のセクタを指定するには、トラック番号とセクタ番号を用いて行います。両面タイプの場合は、さらにサイド番号が必要ですが、F-BASIC、V2.0はサイド 0、サイド 1 の全セクタに通し番号をつけ、その通し番号とトラック番号によりセクタを指定します。

物理的なセクタとの対応を次に示します.

			サイドの			サイド1	
	セクタ	7 1		26	1		26
トラック	0	セクタ1		セクタ26	セクタ27		セクタ52

(クラスタ)

F-BASIC がファイルを管理するための単位で、26 セクタを 1 クラスタとしています. 1 (クラスタ)=26 (セクタ)×256 (バイト) →6,656 (バイト) クラスタとトラック、セクタの関係を次の表に示します.

クラスタ番号	トラック	t 2 9
0	1 (表面)	1~26
1	1 (裏面)	27~52
2	2 (表面)	1~26
3	2 (裏面)	27~52
150	76 (表面)	1~26
151	76 (裏面)	27~52

〔トラックの割当て〕

F-BASIC で使用する標準フロッピィディスクの各トラックは、次の表のように割当てられています。

トラック番号	システム・ディスク	ユーザ・ディスク
0	IPL FAT, ID, ディレクトリ	IPL FAT、ID、ディレクトリ
1 3	システム・コード	ユーザ領域
4 5 76	ユーザ領域。	ユーザ領域


- ・システム・ディスク……F-BASIC V3.0のシステムコードを含むディスク
- ユーザ・ディスク………システムコードを含まないディスク
- ・IPL……システムコードをメモリ上に展開するプログラムです。 (アイ・ピー・エル:Initial Program Loader)
- ·FAT·····各クラスタの使用状況を記録する領域です.

(ファット: File Allocation Table)

- ・ID……システムディスクかユーザディスクであるかを識別する領域です. (アイ・ディー:Identification)
- ・ディレクトリ……ファイル名、ファイル形式、ファイル位置を記録している領域です.
- ・システムコード……F-BASIC V3.0 のインタプリタです.
- ・ユーザ領域……ユーザが実際にファイルとして使用可能な領域です.

〔トラック0の構成〕

次の図のようにIPL, FAT, ID, ディレクトリがトラック 0の特定セクタに格納されています.



(FAT)

FAT は各クラスタの使用状況を示すテーブルです。F-BASIC はディスクの領域の管理を、この FAT によりすべて行っています。FAT はトラック 0 のセクタ27に書込まれ、 $6 \sim 157$ バイトがクラスタの $0 \sim 151$ に対応して、各バイトは次の意味を持っています。

FATの値の示す意味

値 (16進)	意 味 (クラスタの使用状況)
0~97	このクラスタは使用中であり、後続するクラスタを持つ. 又、その値が後続するクラスタ番号を示す.
C0~ D9	このクラスタは使用中であり、ファイルの最後のクラスタである. 又、この値から 16 進の BF を引いた値は、クラスタ内の実際に使用されているセクタ数を示す.
FD	このクラスタ中の使用セクタはない.
FE	このクラスタはシステム領域である.
FF	このクラスタは未使用である.

〔ディレクトリ〕

ディレクトリは、トラック 0 のセクタ30~セクタ52に書込まれます。ディレクトリ部のセクタは 32 バイトずつの 8 ブロックに分割されます。

この32バイトは、ディレクトリスロットと呼ばれ、次の構成になっています.

ディレクトリスロットの表わす内容

ディレクトリスロット 内のバイト位置	内 容
0 ~ 7	ファイル名
8~10	リザーブ用
11	ファイルタイプ 00:BASICソース 01:BASICデータ 02:機械語ファイル
12	アスキーフラグ FF:アスキー形式で記録されている. 00:バイナリ
13	ランダム・アクセス・フラグ 00:シーケンシャル・ファイル FF:ランダム・ファイル
14	ファイル先頭クラスタ番号
15~31	リザーブ用

ディレクトリスロットは 184 個ありますので、最大 184 のファイルが登録可能ですが、 クラスタ数は 152 なので、実際登録できるファイル数はユーザディスク使用時で 152 です.

(ID)

IDとは、システム識別記号領域とよばれ、下記に示すシステムに関する内容を記録しています。

トラック00のセクタ28

第0~2バイト $\begin{cases} \text{``SYS''} - システムディスクを示す \\ \text{``S」」''} - ユーザディスクを示す. \end{cases}$

第3バイト : 自動スタート機能で用いられる8インチのドライブ数.

第4バイト :自動スタート機能で用いられるファイルバッファ数.

Haw many Disk Files (0~15) ?で指定した数.

第5バイト :自動スタート機能で用いられる5インチのドライブ数.

第6~255 バイト : 未使用で全て "00" となっています.

第3章 F-BASICの命令

本章の見方

本章は F-BASIC の命令をバージョンによらずすべて解説しております. 各命令は〔機能〕,〔形式〕,〔バージョン〕,〔説明〕,〔例〕で構成されています.

各命令の右横にカッコで囲み、命令の読み方とフルネームを示しました.

(例) AUTO (オート: auto)

〔機能〕

命令の概略を説明します.

[形 式]

命令の記述の仕方を示しています. 記述には次のルールがあります.

- (1) 各命令は英字で記述されていますが、大文字、小文字のいずれでも入力できます。 但し、ダブルクォーテーション(〃)で囲まれた文字列は、大文字、小文字の区別 をします。
- (2) 角カッコ([])は[]内が省略可能を意味します.省略した場合は、 BASIC であらかじめ決められた値か、以前に指定した値が適用されます.
- (4) 省略記号(…)は、1行の許す範囲内で項目を繰返し指定できることを意味します。

[例] READ 変数名〔,変数名〕… の場合 READ A, B, C, D

- (5) 角カッコ以外の特殊記号で、左カッコ、右カッコ、コンマ (,)、 セミコロン (;)、ハイフン (-)、等価記号 (=)、ダブルクォーテーション (") は指定された位置に正しく記入します。
- (6) 山は空白を示します.
- (7) 3.4 画面制御・グラフィック機能の各命令のなかで、パレットコードは、 V 1.0 V2.0 ではカラーコードになります.

(バージョン)

各命令が F-BASIC のどのバージョンで使用できるかを次のマークで示します。各マークが灰色であれば、該当のバージョンで使用できる命令であることを示しています。

- V1.0 F-BASIC V1.0 で使用できます.
- V2.0 F-BASIC V2.0 で使用できます.
- V3.0 F-BASIC V3.0で使用できます.

なお、命令の右横に(ディスク)と記してある命令は、V1.0 または V3.0 で、DISK モード時のみ有効な命令であることを示します。

〔説 明〕

各命令の詳細な解説と注意事項を記述しています. 3.4 画面制御・グラフィック機能の各命令のなかで、パレットコードは、V1.0、V2.0 ではカラーコードになります.

〔例〕

サンプルプログラムを示します.

ROM モードと DISK モード

F-BASICには、使用できる命令により ROM モードと DISK モードがあります。但し、F-BASIC V2.0は ROM モード、DISK モードの区別はなく、ミニフロッピィディスクまたは標準フロッピィディスクに使用できるコマンドがすべて格納されています。

ROM モードとは、本体に標準実装され、ROM にファームウェア化された BASIC に許される命令のみ使用できる状態をいいます。DISK モードとは、ファームウェア化された BASIC の命令と、ディスクから RAM に読込まれた BASIC の命令が使用できる状態をいいます。

動作モード

本体に電源を入れると BASIC が起動され、タイトルを表示した後、"Ready"と表示されます。この "Ready"は BASIC がコマンドレベルにあり、コマンドを受付け可能な状態にあることを示しています。このとき使用者は、直接モード、間接モードおよび、ターミナルモードのいずれかで使用することができます。

直接モードとは、BASICのコマンドあるいは、ステートメントを行番号をつけないで直接入力することで、このとき BASIC は、入力されたコマンドおよびステートメントをすぐに実行し、実行の終了後 "Ready" と表示しコマンドレベルに戻ります。入力されたプログラムはメモリ上に残りません。

間接モードは、プログラムを入力するときに使用し、入力されたプログラムは、その時点では実行は行われず、BASICのプログラム領域に行番号順に格納されます。格納されたプログラムは、RUNコマンド、GOTO文あるいは、GOSUB文により実行することができます。なお、行の入力は、先頭に必ず行番号を付け、その後にコマンドあるいはステートメントを続けます。1つの行を入力後"Ready"の表示はされませんが、BASICはコマンドレベルにあります。

ターミナルモードは、他のコンピュータのターミナルとして使用する場合に用い、TERM コマンドを入力することによりターミナルモードになります。

3.1 コマンド

3.1.1 AUTO (7-1: auto)

[機能]

行の先頭に行番号を自動的に発生します.

[形 式]

AUTO [行番号] [[, 增分值]]

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{V}}_{\exists} \cancel{\mathsf{V}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

[説 明]

- ・行番号を最初の番号とし、増分値で増加させた行番号を付けます.
- ・行番号、増分値は、1~5桁の整数であり、指定のないときは10と見なされます。
- ·63999 を越える行番号,あるいは、プログラム中にすでに存在する行番号を指定することはできません。
- ・ CTRL + C 、 CTRL + X 、 BREAK キー (V1.0) V2.0 では STOP キー) または、行番号の直後にリターンキーを入力することにより、AUTO の 機能は終了して、BASIC のコマンドレベルに戻ります.
- ・AUTO コマンドを用いてプログラムを入力している途中での修正はその行のみであって、すでに入力した行を修正することはできません。また、AUTO コマンドにより入力したプログラムに対して、直接スクリーンエディトすることはできません。AUTO の終了後、LIST コマンドにより修正しようとする行、または全ての行を一度画面に表示してから修正します。

[例]

AUTO 10

行番号は10を先頭に20,30……と10ステップで最後まで付けられます.

AUTO 200,45

行番号は 200 を先頭に 245, 290 ……と 45 ステップで最後まで付けられます.

AUTO ,30

行番号は10を先頭に40,70……と30ステップで最後まで付けられます.

AUTO

行番号は10を先頭に20,30……と10ステップで最後まで付けられます.

AUTO 300,

直前に実行した AUTO 文の増分値が 20 のときは, 300, 320, 340, ……と付けられます.

3.1.2 DELETE (デリート: delete)

[機能]

プログラムの行を削除します.

[形 式]

DELETE [行番号1] [{·/}[行番号2]]

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・行番号1と行番号2を指定したときは、その間に含まれる全ての行を削除します.
- ・行番号1のみを指定したときは、その行だけを削除します.
- ・コンマまたは、ハイフォンと行番号2のみを指定したときは、行番号2までの全ての 行を削除します。
- ·行番号1とコンマまたは、ハイフォンを指定したときは、行番号1以上の行番号を持つ全ての行を削除します。
- ・コンマまたは、ハイフォンのみを指定したときは、全ての行を削除します。
- ・プログラムの中で DELETE 文が現われたときは、実行後コマンドレベルに戻ります.

[例]

DELETE 40,500 # td DELETE 40-500

行番号 40 から 500までの行を削除します.

DELETE ,200 t t d DELETE -200

最初から行番号 200 までを削除します.

DELETE 120, stt DELETE 120-

行番号120から最後までを削除します.

DELETE 95

行番号95を削除します.

DELETE

全ての行を削除します.

3.1.3 LIST (リスト: list)

[形式1]

LIST [行番号1] [{:,}[行番号2]]

(省略形は L.)

〔機 能〕

メモリ内にあるプログラムの全部または,一部を画面に出力します.

 $[\cancel{N}-\cancel{9} \Rightarrow \cancel{9}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

〔説明〕

- ・行番号の指定のないとき、およびコンマまたはハイフォンのみの指定の場合は、プログラムの全てが表示されます。
- ・行番号1のみが指定されたときは、その行だけが表示されます.
- ·行番号1とコンマまたは、ハイフォンのみが指定されたときは、行番号1から最後の行までが表示されます。
- ・コンマまたは、ハイフォンと行番号2が指定されたときは、プログラムの最初の行か ら行番号2までが表示されます。
- ・行番号1と行番号2が指定されたときは、その間の全ての行が表示されます。
- ・プログラムの実行中にエラーが起きたとき、行番号の代わりにピリオド(.)を指定すると、エラーの起きた文の行の内容が表示されます.
- ・プログラムの中で LIST 文が用いられたときは、その文を実行後コマンドレベルに戻ります。

[例]

LIST

全ての行が表示されます.

LIST 50

行番号50の行のみ表示されます.

LIST 10-300 # たはLIST 10,300

行番号 10 から 300 の行が表示されます.

LIST -125 # tdLIST ,125

最初の行から125の行まで表示されます.

LIST 250- # tillIST 250,

行番号 250 の行から最後の行まで表示します.

[形式2]

LIST "ファイルディスクリプタ"[,[行番号1] [{<u>'</u>}[行番号2]]]

[機 能]

メモリ内にあるプログラムの全部または、一部を指定されたファイルに出力します. 行番号の指定は形式1と同じです.

デバイス名にカセットテープ、ディスク、あるいはバブルカセットを指定すると、アスキー形式の SAVE と同じになります。

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{\texttt{V}1.0} \qquad \boxed{\texttt{V}2.0} \qquad \boxed{\texttt{V}3.0}$

[説明]

・ファイルディスクリプタを文字式,または文字変数で指定するときは,必ず引用符(*)で始めます.従って,文字変数で始まる文字式,または1つの文字変数で指定するときは,その前に空文字列を付加します.

[例]

LIST "LPTO: " 300,1250

プリンタに300行から1250行をプリンタに出力します.

LIST "CASO:"

カセットテープに全ての行を出力します.

3.1.4 UNLIST (アンリスト: unlist)

[機 能]

非表示行番号を指定します.

[形 式]

UNLIST 行番号

 $[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・このコマンド実行後は、指定された行番号より大きい行番号を持つ行の表示を行いません. UNLIST を一度実行すると、以後、指定した行以降をリストすることはできません. また、UNLIST を実行後プログラムを SAVE するときは、必ずバイナリ形式で行います. アスキー形式で SAVE すると、UNLIST の実行されている行に対しては SAVE できません.

[例]

10 UNLIST 20

20 A=10

30 B=20

40 C=A+B

50 PRINT C

60 END

Ready

RUN

30

Ready

LIST

10 UNLIST 20

Ready

行番号 10 の UNLIST が実行されると20行以下のプログラムのリストが見れなくなります.

3.1.5 LLIST (エル・リスト: list to line printer)

〔機 能〕

メモリ内にあるプログラムの全部または一部をプリンタに印刷します.

〔形 式〕

LLIST [行番号1][{'_}}[行番号2]]

[バージョン] (V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ・行番号の指定の方法は、LIST コマンドと全く同じです.単に LLIST を実行するこ とは、LIST "LPTO: を実行するのと全く同じです.
- ·LLIST 文がプログラムの中で用いられたときは、実行後コマンドレベルに戻ります.

[例]

LLIST

プリンタに全ての行を出力します.

LLIST 200

プリンタに行番号 200 の行のみ出力します.

LLIST 30-200 # tt LLIST 30,200

プリンタに行番号30から200行までを出力します.

LLIST -55 tt LLIST ,55

プリンタに最初の行から55行まで出力します.

LLIST 360- # tt LLIST 360,

プリンタに行番号360の行から最後の行まで出力します.

3.1.6 RENUM (リナンバー: renumber)

[機能]

プログラムの各行の行番号を付直します.

[形 式]

RENUM [新行番号][,[旧行番号][,增分值]]

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説明〕

- ・新行番号は、新しく付ける行番号の最初の番号です。省略値は、10です。
- ・旧行番号は、番号の付け替えが始められる現在のプログラムの中の行番号です.省略 値は、プログラムの最初の行番号です.
- ・増分値は、新しく付ける行番号の増分量を示します。省略値は10です。
- ・RENUM コマンドは、GO TO、GOSUB、THEN、ON~GOTO、ON~GOSUB、ERL などで参照している行番号も、新しい行番号に対応して変更します。もし、これらの文で参照している行番号がプログラム中に存在しなかった場合は、"Undefined Line Number XXXXXX in YYYYY" (XXXXXX は存在しなかった行番号、YYYYY はその文の新しい行番号) のエラーメッセージが出力され、誤まっていた行番号はそのまま残ります。
- ・プログラムの中で RENUM 文を実行したときは、その後コマンドレベルに戻ります。
- ・RENUM コマンドにより、63999 を越える行番号を発生することはできません。また、プログラムの順序が変わるような指定をしてはなりません。(例えば、10, 20, 30 の3 つの行があるとき、RENUM 15, 30 を実行するような場合)。このようなときには、"Illegal function call" のエラーになります。

[例]

RENUM

プログラム全体の行番号を付け直します.新しい行番号は10から10ステップで最後まで付けられます.

RENUM 30,50,20

行番号 50 に新行番号として 30 が付けられ、以降 50、70 ……と 20 ステップで行番号が 最後まで付けられます。

RENUM ,20,10

行番号 20 に新行番号として 10 が付けられ、以降 20、30 ……と 10 ステップで行番号が 最後まで付けられます。

RENUM 20,,20

最初の行から行番号が 20, 40, 60 ……と 20 ステップで最後まで付けられます.

RENUM 30,15

行番号 15 に新行番号として 30 が付けられ、以降 40、50 ……と 10 ステップで最後まで付けられます。

RENUM ,,30

プログラムの最初の行に行番号 10 が付けられ、以降 40、70……と 30 ステップで最後まで付けられます.

RENUM ,50

行番号 50 に新行番号として 10 が付けられ、以降 20、30 ……と 10 ステップで最後まで付けられます。

3.1.7 **NEW** (===:new)

[機 能]

メモリにあるプログラムを消去し、全ての変数を初期化します.

[形 式]

NEW

 $[\cancel{N}-\cancel{y} \exists \cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説明]

NEW コマンドは、新しいプログラムを入力する前にメモリ内のプログラムをクリアするために使われます。 NEW を実行後は、 BASIC はいつもコマンドレベルに戻ります。 NEW コマンドは、 そのときオープンされているファイルがあるならば、 そのファイルを全てクローズします。

「例)

10 FOR I=1 TO 9
20 FOR J=1 TO 9
30 PRINT I; "*"; J; "="; J*I
40 NEXT J
50 PRINT
70 NEXT I
80 END

Ready NEW

Ready LIST

Ready

3.1.8 CLEAR (クリア: clear)

[機能]

全ての数値変数を0に、全ての文字変数を空文字列に初期設定し、オペランドの指定により文字領域とBASICの使用する上限を設定します。

[形 式]

CLEAR [文字領域の大きさ][,BASICの使用する上限のメモリアドレス]

$[N-y_3]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説明]

・CLEAR は現在メモリ内にあるプログラムを残した状態でデータとして使われている すべてのメモリを解放します。

CLEAR を実行すると、数値変数は0に、文字変数は空文字列に初期設定され、配列変数は消去されます。

また、DEF 文 (DEFFN, DEFUSR, DEFINT, DEFDBL, DEFSNG, DEFS TR) により定義されたすべての情報は無効になります.

- ・BASIC の起動時、文字領域の大きさは300 バイトに初期設定されていますが、プログラムの実行中に"Out of String Space"のエラーが起きたときには、CLEARにより文字領域の大きさを300 バイト以上に設定します。
- ・第2オペランドでは、BASIC が使用できる上限のメモリアドレスを指定します. BASIC のプログラムから機械語サブルーチンを呼び出すときは、CLEAR により、 BASIC の使用する上限のメモリアドレスを指定し、機械語プログラムを格納する領域を確保する必要があります.

[例]

CLEAR 300,&H54FF

文字領域を300 バイトに設定し、BASIC の使用する上限アドレスを&H54FF に設定します.

CLEAR , & H3000

文字領域はこれ以前に設定した値のままで、BASICの使用する上限アドレスのみ&H 3000に設定します.

CLEAR 1000

文字領域を 1000 バイトに設定し、BASIC の使用する上限アドレスは、これ以前に設定されている値になります。

CLEAR

文字領域、BASICの使用する上限アドレスは初期設定されます.

3.1.9 CONT (=> 1: continue)

[機 能]

BREAK キー ($\overline{V}_{1.0}$) $\overline{V}_{2.0}$ では STOP キー) 入力後または、STOP、END 文 実行後、停止しているプログラムの実行を再開します.

[形 式]

CONT

(省略形は C.)

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・プログラムの実行停止後,直接モードで CONT コマンドを入力すると,停止した次の文から実行が再開されます.ただし,INPUTまたは,GCURSOR文で実行が停止したときは,その文の初めから実行が再開されます.
- ・実行の停止後,直接モード文により中間結果を調べたり,変数の値を変更したりする ことができます.その後 CONT または GOTO により,プログラムの実行を再開する ことが可能です.

ただし、プログラムの中断中、プログラムの変更を行なったときは、CONTにより 実行を再開することはできません、

・プリンタに出力中、又はカセットの入出力中に BREAK キー (V1.0) V2.0 では STOP キー) が押されたときは、CONT により実行を再開することはできません.

[例]

10 A=123

20 B=456

30 C=A+B*10

40 STOP

50 PRINT C

60 END

Ready

RUN

Break In 40

Ready

CONT

4683

Ready

3.1.10 RUN (ラン: run)

[形式1]

RUN [行番号]

(省略形は R.)

[機 能]

メモリにあるプログラムの実行を始めます.

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{y}}_{\exists} \cancel{\mathsf{y}}] \qquad \boxed{\mathtt{V1.0}} \qquad \boxed{\mathtt{V2.0}} \qquad \boxed{\mathtt{V3.0}}$

[説明]

- ·行番号が指定されたときは、その行から実行が始まります。また、行番号の指定がないときは、一番小さい行番号の行から実行が始まります。
 - このコマンドは、プログラムの実行前に全ての数値変数を0に、文字変数を空文字列に初期化し、オープンされている全てのファイルをクローズします。
- ・プログラムの実行は、BREAK キー (V1.0 V2.0) では STOP キー) の入力, あるいは END 文、STOP 文の実行により終了し BASIC のコマンドレベルに戻りま す。

[例]

RUN

プログラムの最初から実行します.

RUN 50

行番号50から実行します.

[形式2]

RUN "ファイルディスクリプタ" [, R]

[機 能]

ディスクまたはカセット上のファイルからプログラムをロードし実行します.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

RUN コマンドは、オープン状態にある全てのファイルのクローズおよび、メモリ内容の初期化を行なってから、プログラムをメモリにロードし、その後プログラムを実行します。

ただし、Rの指定があるときは、オープンされているファイルのクローズは行いません。

・ファイルディスクリプタを文字式,または文字変数で指定するときは,必ず引用符(")で始めます.

[例]

RUN "O:PROG"

フロッピィディスクのドライブ 0 から、PROG というファイル名を持つプログラムをメモリへロードし実行します。

RUN "CASO: PROG1"

カセットテープから、PROG 1 というファイル名を持つプログラムをメモリにロードし、 実行します.

3.1.11 LOAD (p-F:load)

[機 能]

プログラムをメモリにロードします.

[形式]

LOAD "ファイルディスクリプタ"[,R]

(省略形は LO.)

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

ファイルディスクリプタで指定されるファイルからプログラムをメモり上にロードします。このとき、オープンされているファイルがあるならば、その全てのファイルをクローズし、メモリの内容を初期化してからプログラムをメモリにロードします。ただし、Rの指定があるときは、オープンされているファイルのクローズを行わないで、プログラムの実行を自動的に始めます。

[例]

LOAD "CASO:EX1"

カセットテープから、EX1 というファイル名を持つプログラムをメモリへロードします.

LOAD "0:EX2"

フロッピィディスク 0 から、 EX 2 というファイル名を持つプログラムをメモリヘロードします.

LOAD "1:EX3",R

フロッピィディスク 1 から、 EX3 というファイル名を持つプログラムをメモリへロードし、実行します.

3.1.12 LOAD? (ロードクエスション: load?)

[機 能]

カセットテープ上のチェックサムの照合を行います.

[形 式]

LOAD? ["[CAS 0:]ファイル名"]

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・テープの上のプログラムのチェックサムと、SAVE 時に登録されたチェックサムとを 比較照合します. 一致が取れなかったときは、"Device I/O Error"が出力されます.
- ・ファイルディスクリプタの指定を省略したときは、テープ上の先頭のファイルに対して比較照合が行われます。
- · ROM モードのときは、CAS 0:を省略できます.

[例]

LOAD? "EX1"

カセットテープ上で、EX1 というファイル名を持つプログラムのチェックサムの照合を行います。

3.1.13 SAVE (セーブ: save)

[機 能]

メモリ内にあるプログラムをファイルに格納します.

[形 式]

(省略形は SA.)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説明〕

ファイルディスクリプタにより指定されるファイルにメモリ内のプログラムを格納します。

ファイルディスクリプタで指定されたデバイスが、フロッピィディスクの場合には、 そのファイル名は媒体上に存在しない新たなファイルでなければなりませんが、そう でないときには次の処理が行われます。

直接モードで実行しているとき,

Are you sure (Y or N) ?

のメッセージが出力されます.このとき、Yと入力すると既に存在しているファイルは 削除され、新たなファイルとして登録されます.Nと入力すると、既に存在している ファイルはそのまま保存され、メモリ内のプログラムのセーブは行われません. 間接モードで実行しているとき、

File Already Exists In 行番号

のメッセージを出力して、コマンドレベルに戻ります。

・Aオプションの指定をすると、プログラムはアスキー形式(文字形式)でセーブされます. Aの指定がないときは、プログラムはバイナリ形式(内部コード化されたプログラム)でセーブされます.

バイナリ形式でセーブすると、セーブ時間が短くなり、ファイル容量も少なくてすみますが、セーブしたプログラムを MERGE コンマンドで使用するときには、そのファイルはアスキー形式でセーブされていなければなりません.

また、アスキー形式でセーブされたファイルは、そのままデータファイルとして読むことができます。

Pの指定をすると、プログラムの内容が保護されます。Pオプションを指定してセーブされたファイルは、メモリ上にロードして LIST や EDIT コマンドにより内容を見たり、行の削除を行おうとすると、"Protected Program"のエラーになります。

一度Pオプションの指定によりファイルが保護されると、これを解除する方法は準備されていませんので、指定するときには充分な注意が必要です。

[例]

SAVE "CASO: PROG1"

メモリ内にあるプログラムを PROG1 というファイル名で、カセットテープにバイナリ 形式でセーブします。

SAVE "0:PROG2",A

メモリ内にあるプログラムを PROG 2 というファイル名で、フロッピィディスク 0 にマスキー形式でセーブします。

SAVE "1:PROG2",P

メモリ内にあるプログラムを PROG 2 というファイル名で、フロッピィディスク 1 にバイナリ形式で、プロテクトをかけてセーブします。

3.1.14 FILES (ファイルズ: files)

〔機 能〕

指定されたデバイスのディレクトリリストを出力します.

[形 式]

FILES ["デバイス名"] [,L]

[バージョン] V1.0 V2.0 V3.0

〔説明〕

・ディレクトリリストは、次の書式で出力されます.

ファイル名 種類 形式 編成 サイズ

種類は, 0, 1, 2 で表示され, 次のことを意味します.

0 --- BASIC プログラムファイル

1---データファイル

2 ――機械語プログラムファイル

形式は、AまたはBで表示され、次のことを意味します.

A--アスキー形式

B--バイナリ形式

編成は、SまたはRで表示され、次のことを意味します.

S---シーケンシャルファイル

R---ランダムファイル

サイズはそのファイルの占める大きさを表し、バブルカセットの場合はページ数で、フロッピィディスクの場合はクラスタ数で示されます。カセットテープの場合はファイル名と種類と形式だけが出力されます。

- ·Lの指定を行うと、ディレクトリリストがプリンタにも出力されます.
- ・カセットテープに対する FILES 文の終了は、BREAK キー((V1.0) (V2.0) では STOP キー)を使います.

(例)

FILES "CASO:"

カセットテープのディレクトリが次のように出力されます.

PROG1 0 A PROG2 0 B

FILES"1:

フロッピィディスク1のディレクトリが次のように出力されます.

EX1	0	A	S	1
EX2	0	В	S	2
EX3	2	В	S	1
EX4	1	A	R	3

145 Clusters Free

3.1.15 NAME (ネーム: name)

(ディスク)

〔機 能〕

フロッピィディスク上のファイル名を変更します.

[形 式]

NAME "旧ファイルディスクリプタ" AS "新ファイルディスクリプタ"

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0)$

(V3.0)

[説 明]

・2つのファイルディスクリプタのデバイス名は、同じでなければなりません.

[例]

NAME "1:PROG1" AS "1:PROG2"

フロッピィディスク1の PROG1 というファイル名を PROG2 に変えます.

3.1.16 KILL (*n:kill)

[機 能]

フロッピィディスクまたは、バブルカセット上のファイルを削除します。

[形 式]

KILL "ファイルディスクリプタ"

[バージョン]

V1.0

V2.0

V3.0

[説明]

- ・直接モードでこのコマンドを入力したとき、"Are you sure (Y or N)?"の問合わせのメッセージが出力されますので、削除するときは Y、実行を取消すときは Nを入力します. なお、間接モードで KILL を使用したときは、このメッセージは出力されず指定されたファイルが自動的に削除されます.
- ・KILL しようとするファイルは、クローズ状態になければなりません。オープン状態にあるファイルに対して、KILL を実行すると "File Already Open" のエラーになります。
- · (V3.0)では DISK モード時に有効です.

[例]

KILL "0:EX2"

フロッピィディスク 0 の EX2 というファイルを削除します.

3. 1. 17 MERGE (マージ: merge)

[機 能]

メモリにあるプログラムと、指定されたファイルのプログラムを混合わせます.

[形 式]

MERGE "ファイルディスクリプタ"[,R]

(省略形は ME.)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

V3.0

[説 明]

- ・ファイルの中に、メモリ上のプログラムと同じ行番号を持つものがあれば、メモリ上 の行が対応するファイル上の行と置換えられます。
- ・ファイルは、アスキー形式でセーブされていなければなりません. もしバイナリ形式のファイルを MERGE すると "Bad File Mode" のエラーになります.
- ・Rの指定を行うと、MERGEの終了後プログラムの先頭から実行を開始します。オープンされているファイルのクローズは行なわれません。

[例]

MERGE "0:EX3"

メモリの中に次のプログラムが格納されているとします.

10 A=123

20 B=456

30 S=A+B

50 PRINT S

フロッピィディスク 0 のファイル名 EX3 の内容が次のとき,

20 B=789

40 S1=A-B

50 PRINT S,S1

60 END

MERGE 実行後のメモリ内のプログラムは次のようになります.

10 A=123

20 B=789

30 S=A+B

40 S1=A-B

50 PRINT S.SI

60 END

3.1.18 SKIPF (スキップ・エフ: skip file)

[機 能]

指定したファイルの次にカセットテープを進めます.

[形 式]

SKIPF ["[CAS 0:] ファイル名"]

(省略形は SK.)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・ファイルのスキップを行うとき、ファイル上のチェックサムの照合を行います. チェックサムの値が正しくなければ、"Device I/O Error"になります.
- ファイルディスクリプタの指定を省略したときは、先頭のファイルの次にカセットテープを進めます。

[例]

SKIPF "DEMO"

ファイル名 DEMO の次にカセットテープを進めます.

3.1.19 **DSKINI** $(\vec{r}_1 \times 2 \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot r_1 : disk initialize)$ $(\vec{r}_1 \times 2 \cdot r_2)$

[機能]

フロッピィディスクのディレクトリの初期化を行います.

[形 式]

DSKINI ドライブ番号

 $[\dot{N} - \ddot{\nu} \exists \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

〔説明〕

- ・ドライブ番号は0~3であり、初期化を行うディスクの入っているドライブを示しま す.
- ・このコマンドを直接モードで実行すると、"Are you sure (Y or N)?" の問合 わせのメッセージが出力されますので、初期化を行うときはYを入力し、コマンドの 実行を取消す場合はNを入力します.

[例]

FILES "1:"

WRITE 0 B S 1 URIAGE 0 A S 6

145 Clusters free

DSKINI 1 Are you sure (Y or N)? Y

Ready FILES "1:"

152 Clusters Free

Ready

3.1.20 BUBINI (バブ・アイ・エヌ・アイ: bubble initialize)

[機 能]

バブルカセットのディレクトリの初期化を行います.

[形 式]

BUBINI ユニット番号

[バージョン] V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・ユニット番号は0または1で、初期化を行うバブルカセットの入っているユニットを示します。
- ・このコマンドを入力すると、 "Are you sure (Y or N) ?" のメッセージが出力されますので、初期化を行うときはYを入力し、実行を取消す場合はNを入力します.

[例]

FILES "BUBO:"

DATA 1 A S 11 EX1 0 B S 48

964 Pages Free

Ready BUBINI O Are you sure (Y or N)? Y

Ready FILES "BUBO:"

1023 Pages Free

Ready

3.1.21 **EXEC** (エグゼック: execute)

[機 能]

機械語プログラムを実行します.

[形 式]

EXEC [開始番地]

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・メモリ上にある機械語プログラムを, [開始番地] で指定されたアドレスから実行します. 開始番地の指定がないときは, 直前に実行された LOADM コマンドの入口番地, または直前の EXEC コマンドの開始番地から実行されます.
- ・EXECにより呼び出されるサブルーチンは、機械語の RTS 命令を実行することにより、EXECの次の文に戻ります。

[例]

EXEC &H5000

&H5000 番地からの機械語プログラムを実行します.

10 EXEC &H5000

20 ...

&H5000番地からの機械語プログラムがサブルーチンであれば、&H5000番地からの機械語プログラム実行後、行番号 20 へ戻ります.

3.1.22 LOADM (ロード・エム: load machine program)

[機 能]

機械語プログラムファイルをメモリにロードし実行します.

[形 式]

LOADM *ファイルディスクリプタ″ [,[オフセット値][,R]]

$[\not N-\not \ni \exists \ \) \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・ロードしようとするファイルは、SAVEMコマンドで作成した機械語ファイルでなければなりません。
- ・オフセット値を指定すると、そのファイルが SAVEM コマンドで作られたときに指定 された開始番地に、オフセット値を加えた番地にロードされます。

したがって、このときその機械語プログラムは位置独立に作成されてなければなりません。

オフセット値を省略すると、そのファイルがセーブされたときに指定された開始番地と同じ番地にロードされます。

- ・LOADMにより機械語プログラムをロードするときは、必ず CLEAR 文で BASIC で 使用する上限アドレスを設定し、機械語プログラムのメモリ領域を確保する必要があります。
- Rの指定をすると、プログラムをメモリにロードした後、入口番地から実行を始めます。
 Rの指定がないときは、プログラムをメモリへロードした後、BASICのコマンドレベルに戻ります。

[例]

LOADM "CASO: SUB1", &H500

カセットテープからファイル名 SUB 1 と付けられたプログラムを, &H 500 バイト加えたアドレスへロードします。

LOADM "0:SUB2",,R

フロッピィディスク 0 からファイル名 SUB 2 と付けられたプログラムを、メモリヘロードし実行します.

3.1.23 SAVEM (セーブ・エム: save machine program)

[機能]

メモリの内容をファイルにセーブします.

[形 式]

SAVEM "ファイルディスクリプタ",開始番地, 終了番地,入口番地

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・指定されたファイルに機械語プログラムを格納します.
- ・開始番地、終了番地によりセーブするメモリの範囲を指定します.
- ・入口番地により、このプログラムの入口点を指定します。この番地は、LOADMコマンドにより、このプログラムがメモリへロードされたとき、実行を開始する番地となります。
- ・ファイルデイスクリプタで指定されたデバイス名がフロッピイデイスクである場合には、そのファイル名は媒体上に存在しない新たなファイルでなければなりませんが、既に存在するファイルを指定したときには次の処理が行われます。 直接モードで実行しているとき、

Are you sure (Y or N)?

のメッセージが出されます. このとき、Yと入力すると既に存在していたファイルは 削除され、新たなファイルとして登録されます. Nと入力すると、既に存在していた ファイルはそのまま保存され、メモリ内のプログラムのセーブは行われません. 間接モードで実行しているとき、

File Already Exists In 行番号 のメッセージが出力され、コマンドレベルに戻ります.

[例]

10 SAVEM CASO: OBJ , &H5000, &H5100, &H5000

&H 5000 番地から&H5100 番地の機械語プログラムを、OBJ というファイル名でカセットテープにセーブします.このプログラムの実行開始アドレスは&H5000 番地です.

3.1.24 HARDC (ハードコピー: hard copy)

[機 能]

画面データをプリンタにハードコピーします.

[形 式]

HARDC [{0|1|2}]

$[N-\tilde{y}_{\exists} v]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・オペランドで0、1または2を指定することによりハードコピーの種類を選択することができます。
- 0またはオペランドのないとき 画面に表示されているキャラクタだけをプリンタにハードコピーします。
- (2) 1のとき

画面上の1ドットをプリンタの横方向4ドットに拡大してプリントします.このとき,プリンタには黒,灰,白の濃淡レベルでプリントされます.画面上のドットの色とプリンタの濃淡レベルの対応は次のようになります.

画面上の青,赤,緑,白のドットは,黒でプリント 画面上の紫,水色,黄色のドットは,灰でプリント 画面上の黒のドットは,プリントされません.

(3) 2のとき

画面上の1ドットをプリンタの1ドットでプリントします.このとき,画面上の黒以外のドットは,黒でプリントされます.

(例)

HARDC 2

画面上の1ドットをプリンタの1ドットでプリントします.

3.1.25 MON (==9: monitor)

〔機 能〕

BASIC のコマンドレベルからモニタコマンドレベルに移ります.

[形 式]

MON

 $[(v-\psi_{\exists}v)]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・モニタコマンドレベルから BASIC コマンドレベルに戻るには、BREAK キー((V1.0))では STOP キー)、 CTRL-C または CTRL-X を入力します.
- ・モニタコマンドレベルに入ると、プロンプトシンボル ** が表示され、以下のサブコマンドの入力ができます。

コマンド名	機	能	
М	メモリの内容を変更します.		
G	指定アドレスに分岐します.		
R	レジスタの内容を表示し、変更を可能にします.		
D	指定アドレスから64バイ	トの内容を表示します.	

(1) M

[形 式]

M[アドレス]

[説 明]

・Mに続けて1~4桁の16進数からなるアドレスを入力すると、そのアドレスの内容が表示され、入力待ちになります。内容を変更するときは、1~2桁の16進数を入力し、変更しないときは、リターンキーのみを入力します。以後、同じ操作を繰返します。

アドレスの指定を省略したときは、直前に用いたアドレスが適用されます。 アドレスの指定で、16進数以外を指定すると、モニタコマンドレベルに戻ります。 [例]

MON

*M5000 5000 00-20 5001 00-09 5002 00-17 5003 00-X

*

(2) G

[形 式]

G [分岐アドレス]

[説 明]

・分岐アドレスは、1~4桁の16進数で指定します.分岐アドレスを省略したときは、Rサブコマンドで設定したPCの内容により分岐します.

[例]

MON

*****G5130

&H5130番地からの機械語プログラムを実行します.

(3) R

[形 式]

R

[説 明]

・MPU レジスタの内容を表示し、指定により内容を変更します。レジスタはCC,A,B,DP,X,Y,U,PC の順に表示されます。変更するときの方法は、Mサブコマンドと同じです。

[例]

MON

*R

CC B4-

A 00-

B 44-

DP 00-

X AFA2-5649

Y C830-6517

U 0340-

PC AFA7-

*

(4) D

[形 式]

D[アドレス]

[説 明]

・指定アドレスから64バイトの内容を表示します。アドレスの指定を省略したときは、 直前に表示されたアドレスの次のアドレスから、64バイトの内容が表示されます。

[例]

MON

*D9000

9000 E1 96 E1 9C D9 A1 CD BE 9008 D0 14 D1 F5 D1 ED CA A5 9010 D1 6C D1 37 CE 8B D6 BD 9018 DD 90 E6 24 DD 2E CB 03 9020 E2 56 AB 74 9E BD 9F 0D 9028 94 AE CF D7 CA B1 BF 4D 9030 B0 F5 B1 23 93 F8 E9 53 9038 E9 6E E6 B6 DE E3 DF 91 *

3.1.26 TERM (ターミナル: terminal)

[機 能]

動作モードをターミナルモードにします。

[形 式]

TERM ["cbpsma"]

$[\vec{N} - \vec{y} \exists y]$ $\boxed{V1.0}$ $\boxed{V2.0}$ $\boxed{V3.0}$

[説 明]

このコマンドを実行すると、RS-232C 通信ポートを介して外部機器のターミナルとして使用することができます。オペランドにより次の項目を指定できます。

- · c クロックを指定します.
 - S:Slow クロック (1/64 分周), F: Fast クロック (1/16 分周) Slow クロックのとき, ボーレートに 300, 600, 1200, 2400, 4800の選択をすることができます。 Fast クロックのときは, Slow クロックの 4 倍のボーレート (V1.0 V2.0) では 9600 まで) になります。なお, ボーレットの設定はディップスイッチにより行います。
- ・b データのビット長を指定します。
 8:8ビット長、7:7ビット長
 7ビット長を指定したときは、SI(シフトイン)、SO(シフトアウト) コードが自動的に付けられ、英数字とカナの区別がされます。
- ・p パリティの形式,有無を指定します。N:パリティなし、O:奇数パリティ、E:偶数パリティ
- ・s ストップビットのビット数を指定します。2:2ストップビット, 1:1ストップビット
- ·m 通信モードを指定します.

F:全二重通信 H:半二重通信

· a オート LF を行うか否かを指定します.

A:オートLFを行う、N:オートLFをしない。

オート LF の選択を行うと、CR コードを受信したとき、自動的に LF コードが 出力され、改行が行われます。

TERM コマンドのオペランドを省略したときは、TERM "S8N2FN" を入力したときと同じになります.

ターミナルモードから BASIC のコマンドモードに移るときは、BREAK +-(V1.0) V2.0 では STOP +-)を入力します。

ターミナルモードのとき, ファンクションキーの6~10 は次のように特別な意味を持っています.

PF6: プリンタへのエコーバックをする/しない.

PF7:全二重/半二重.

PF8: コントロールコード (&H00~&H1F) を文字として表示する/しない.

PF9:画面の文字をプリンタにハードコピーする.

PF 10:約 100 ms 間の Break 信号を送出します.

PF6~PF8は、一度押すと以前と逆の状態になります。なお、ターミナルモードになった直後には、次のように設定されています。

PF6: プリンタへのエコーバックをしない.

PF 7: 全二重

PF8: コントロールコードの表示をしない.

[例]

TERM "S8N2FA"

RS232-C ポートは次のように設定されます.

- ·Slow クロック指定となり、ボーレートはディップスイッチにより、300、600、1200、2400、4800 のいずれかを選択できます。
- ・データの形式は、データ長8ビット、ストップビット2ビット、パリティビットなし に設定されます。

CR コードを受信すると自動的に改行が行われます.

3.1.27 EDIT (エディット: edit)

[機 能]

指定された行を画面に表示します.

[形 式]

EDIT 行番号

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- · EDIT 文を実行すると、画面がクリアされた後、指定された行が表示され、カーソルが行番号の直後で点滅します。以後次のカーソル移動キー、EDIT キーを使用して1行の編集を行うことができます。
- → カーソルを右へ移動します。
- ← カーソルを左へ移動します.
- ↑ カーソルを上へ移動します.
- → カーソルを下へ移動します.
- INS カーソルの示す位置に文字を挿入します. INS キーを押すと LED が点灯し、挿入可能となります. 文字を 1 個挿入すると、カーソル以降のデータは全体に右へ 1 桁移動します.
- DEL カーソルの示す個所をまっ消し、カーソル以降のデータを左へつめます.
- EL カーソル以降の文字をまっ消します.
- (V1.0)(V2.0)では (BS))カーソルの示す左隣りの文字をまっ消し、カーソル以降の文字を左へつめます。

リターンキーの押下により編集動作を終了し、BASIC のコマンドレベルへ戻ります。

[例]

EDIT 300

3.2 一般ステートメント

[機 能]

使用者の関数を定義し、それに名前を付けます.

[形 式]

DEF FN 名前[(パラメータリスト)]=式

 $[N-\tilde{y}_{\exists} v]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ·名前は数値変数名または文字変数名で、FN+名前が関数名になります.
- ・パラメータリストは、その関数が呼ばれたときに実際の値と置換えられる変数名の並 びで、変数名の間はコンマで区切ります。

パラメータリストの変数は、関数が呼び出されるときに与えられる式(実引数)と1 対1に対応します。

- ・関数名の型と式の結果の型は一致しなければなりません(数値,文字). また,パラメータリストの変数名の型は,対応する実引数の型と一致しなければなりません.
- ·DEF FN 文は、それが定義する関数が呼ばれる前に書かれていなければなりません. また、直接モードで DEF FN 文を使うことはできません.
- ・パラメータリストに書かれた変数名と同じ変数名がプログラムの中の他の行で使われていてもかまいません。それらは、異なった変数として取扱われます。

[例]

10 DEF FNA (X,Y,Z) = X^3+Y^2-Z 20 A=FNA (5,2,15)

関数 FNA のパラメータ X, Y, Zにそれぞれ 5, 2, 15 が与えられます.

3.2.2 DEF USR (ディファイン・ユーザ: define user)

[機 能]

機械語プログラムの開始番地を指定します.

[形 式]

DEF USR[数字]=整数

 $[N-y_3]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・数字は0から9の任意の数で、USR+数字が関数名になり、その名前により関数が呼び出されます。なお、数字を省略すると0とみなされます。
- ・整数は、メモリ上に格納されている機械語プログラムの実行開始アドレスを指定します。機械語プログラムは、CLEAR コマンドの第2オペランドで指定した番地から、F-BASIC システムコードの最下位番地の間に格納しなければなりません。
- ・USR 関数による機械語プログラムの呼び出し方は、他の関数と同じであり、次の形式で行います。

USR[数字](引数)

引数は文字式または数値式です.この引数の情報は、A-レジスタとX-レジスタにより機械語サブルーチンに渡されます.

A-レジスタ=2 引数の型が整数型

3

文字型

4


単精度実数型

8

倍精度実数型

Xーレジスタ 引数の値が格納されている番地を示し,格納形式は以下のとおりです.(数値変数の場合,引数はワークエリア内の固定番地に転送されます.)

① 整数型のとき



 $X-\nu ジスタ+2$, 3番地に, 2の補数表現 された値が入ります。

② 単精度実数型のとき

$\stackrel{X}{\rightarrow}$	指数部	
1		
2	仮数部	
3		
8	符号部	

指数部には、2の指数の値が入ります。&H 80のげたはかせにより、指数の正負が表されます。 すなわち&H 00 $\sim &$ H 80 に対しては、 2^{-128} $\sim 2^0$ を示し、&H 80 $\sim &$ H FF に対しては、 2^0 $\sim 2^{127}$ を示します。仮数部は符号なしの 2 進数で表現されます。

③ 倍精度実数型のとき

0	指数部	
1		
2		
3		
4	仮数部	
5		
6		
7		
8	符号部	

符号部は、このデータの符号を表し、その最上位ビットが0のときは正、1のときは負を示します。

指数部をe, 仮数部をm, 符号部をSignで表せば, この形式で表現されるデータは次の式で表すことができます.

$$X = Sign \ 0.m \times 2^{e}$$

④ 文字型のとき

このとき、 $X-\nu$ ジスタはストリングディスクプリタと呼ばれる3 バイトのデータの先頭番地を示します。

0	文字列の長さ	
1	文字列が格納され	
2	ているアドレス	

[例]

- 10 A%=56
- 20 DEF USR0=&H6100
- 30 B%=USRO (A%)

USR0を実行するとA-レジスタに2、X-レジスタに56が格納されているメモリアドレスがそれぞれセットされ、その後&H6100番地の機械語プログラムを実行します.

3.2.3 DEFINT/SNG/DBL/STR (ディファイン・イント/シングル/ダブル/スト

リング: define integer/single/double/string)

[機 能]

変数の型を整数,単精度,倍精度または文字に宣言します.

[形 式]

DEF 型指定 文字の範囲

$[\cancel{N}-\cancel{>} \cancel{>} \cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・この DEF 文は, 文字の範囲で指定される文字で始まる全ての変数名の型を, 型指定で示される型に宣言します.
- ・型指定により、変数の型は次のように宣言されます.

DEFINT 変数を整数型に宣言します.

DEFSNG 変数を単精度型に宣言します.

DEFDBL 変数を倍精度型に宣言します.

DEFSTR 変数を文字型に宣言します.

- ・文字の範囲は、1字の英字、または1字の英字-1字の英字により指定します。後者の場合、最初の英字は、後の英字よりもアルファベット順で上位のものでなければなりません。
- ・型宣言文字をもつ変数は、その型宣言文字が DEF 型指定文に優先します.
- ・型宣言文がなく,型宣言文字も伴わない変数は,全て単精度変数として扱われます.

[例]

DEFINT A,C,E

A, C, Eで始まる全ての変数を整数変数に宣言します.

DEFSNG B-X

BからXまでの文字で始まる全ての変数を単精度変数に宣言します.

DEFDBL D-G

DからGまでの文字で始まる全ての変数を倍精度変数に宣言します.

DEFSTR A.E-G

A、E、F、Gで始まる全ての変数を文字変数に宣言します.

3.2.4 **REM** (リマーク: remark)

[機 能]

プログラムの中の注釈です.

[形 式]

REM 注釈文字列

 $[\not \sim \neg \Rightarrow \neg] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- · REM 文はプログラムの中の注釈であって、実行には影響をおよぼしません.
- ・キーワード「REM」の代わりにシングルクォート(')により、REMの代用をすることができます.
- ・REM 文では, コロン(:)も注釈の一部と見なされます. 従って, コロン(:)で区 切って次の文を続けることはできません.

[例]

10 REM PROGRAM No. 10 20 ' DATE 1981,10,4

3.2.5 END (エンド: end)

[機 能]

プログラムの実行を終了し、全てのオープンされているファイルをクローズした後、コマンドレベルに戻ります.

[形 式]

END

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・END 文はプログラムの実行を終了させるために、プログラムの中のどこに置いてもかまいません。
- ・プログラムの最後には、 END 文はなくてもかまいませんが、この場合にはファイル のクローズは行われません.

[例]

10 A=123

20 B=456

30 C=A+B

40 PRINT C

50 END

3.2.6 FOR \sim NEXT $(7 + - \cdot ? ? ? ? \cdot for \sim next)$

[機 能]

一連の命令を繰返し実行します.

[形 式]

FOR 変数 = 式 1 TO 式 2 [STEP 式 3]

$[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・変数は制御変数と呼ばれ、ループのカウンタとして使用されます。変数は倍精度型を除く数値変数でなければなりません。
- ·式1,式2および式3は数値式で、それぞれ初期値、終値および増分値を指定します。なお、増分値が省略されたときは、1と見なされます。
- ・実行は次のように行われます.

まず、式1の値を変数の初期値とし、FOR文から、それに対応するNEXTまでの文を実行します。NEXT文に達すると、変数に式3の値を加え、それを変数の新しい値とし、式2と比較します。もし変数の値の方が大きいときは、NEXT文に続く文を実行し、そうでなければ、FOR文の次の文に戻り、同じ処理を繰返します。これをFOR~NEXTループと呼びます。

式3の値が正のときは、以上のように判定が行われますが、式3の値が負の場合は、 式1の値は式2よりも大きくなければなりません。このとき、カウンタの値が式2よ り小さくなるまでFOR~NEXT ループが繰返されます。

- ・増分値が正で、初期値が終値より大きいとき、または増分値が負で、初期値が終値より小さいときは、FOR~NEXTループは一回だけ実行されます。
- ・ループの実行中に式1,式2,式3の値を変えてはいけません.
- 多重ループについて

 $FOR \sim NEXT$ ループは,入れ子構造にすることができます.すなわち,ある $FOR \sim NEXT$ ループの中に他の $FOR \sim NEXT$ ループを含めることが可能です.この場合,内側の $FOR \sim NEXT$ ループは,外側のループの中に完全に含まれていなければなりません.

多重ループを構成するときは、それぞれのループの制御変数は、他のループの制御変 数名と異なっていなければなりません. (例)

10 PI=3.14159 SIN の値を 0 度から 360 度まで 10 度ご 20 FOR I=0 TO 360 STEP 10 とに求めています. 30 S=SIN(P1/180*1) 40 PRINT S 50 NEXT 60 END 10 M=&H20. 増分値を負の数にして終値Mより小さく 20 FOR I=&HFF TO M STEP -1 なるまでループを繰返します. 30 PRINT CHR# (1); 40 NEXT 50 END 10 FOR I=1 TO 9 1*1から9*9までを表示しています. 20 FOR J=1 TO 9 FOR~NEXT ループが二重になってい 30 PRINT I; "*"; J; "="; J*I ますので、30の行を9回繰返したところ 40 NEXT J で、 I が 1 つ増加します. 50 PRINT 70 NEXT I 80 END

3.2.7 **NEXT** (ネクスト: next)

[機 能]

FOR~NEXT ループの終りを指定します.

[形 式]

NEXT [変数名[,変数名]…]

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・NEXT 文は、いまだ対応づけられていない最も直前の FOR 文と対応します.
- ・変数名は、対応する FOR 文の制御変数名と一致しなければなりません.
- ・1つのNEXT 文で複数個のFOR~NEXT ループを終了することができます。この 場合、NEXT 文に終了しようとするFOR 文の制御変数名を順番に書かなければなり ません。

[例]

3.2.6 FOR~NEXT 文の項を参照して下さい.

3. 2. 8 GOTO (¬¬-: goto)

[機 能]

無条件に指定された行番号に分岐します.

[形 式]

GOTO 行番号

(省略形は GO.)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

・指定された行番号を持つ文が実行文のときは、その文から実行が継続されます。非実行文のときは、その直後に続く文の最初の実行文から実行が継続されます。

[例]

10 INPUT A,B
20 PRINT A+B
30 PRINT A-B
40 PRINT A*B
50 PRINT A/B
60 GOTO 10
70 END

入力データの加減乗除を計算し、プリントします.60行の GO TO文により無条件に10行に分岐しますので、何回で も繰返して演算することができます.

このプログラムは BREAK キー(V1.0) V2.0 では STOP キー) CTRL+C, CTRL+Xの入力により BASICのコマンドレベルに戻ります.

3. 2. 9 ON~GOTO $(\pi \times \vec{\neg} - \vec{\neg} - : \text{on} \sim \text{goto})$

[機 能]

式の値により指定された行番号の1つに分岐します.

[形 式]

ON 式 GOTO 行番号[,行番号]…

(V3.0)(V1.0)(V2.0)[バージョン]

[説明]

- ・式の値が1ならば1番目の行番号に、2ならば2番目の行番号に、というように式の 値により分岐します. もし式の値が整数でないときは, 小数部を四捨五入した整数に 変換されます.
- ・式の値が0、または行番号の個数よりも大きいときは、次の文にプログラムの制御が 移ります.
- ·左の値が負の場合は、Illegal Function Call エラーとなります。

[例]

10 INPUT A 20 ON A GOTO 30,50 なら行番号 50 から実行します. 30 B=1 40 GOTO 60 50 B=2 60 FOR I=1 TO B 70 BEEP 80 PRINT "L"-" 90 FOR J=1 TO 130 100 NEXT J 110 NEXT 1

入力データが1であれば行番号30から実行し、2

入力データが1の場合ブザーが1回,2の場合は 2回鳴ります.

3. 2. 10 GOSUB $(\neg - \cdot \neg \neg : go to subroutine)$

[機 能]

サブルーチンを呼出し、サブルーチン終了後はGOSUB 文の直後の文に戻ります.

[形 式]

GOSUB 行番号

(省略形は GOS.)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・行番号は、呼出すサブルーチンの入口の行番号でなければなりません.

[例]

10 N*="F-BASIC"
20 GOSUB 100
30 PRINT N*
40 END
100 PRINT N*
110 N*="Ver 3.0"
120 RETURN

GOSUB 文により行番号 100 へ分岐し、RETURN 文により GOSUB 文の次の行 30 へ戻ります.

3. 2. 11 RETURN (1) 9->: return)

[機 能]

サブルーチンを終了し、呼出したプログラムへ復帰します.

[形 式]

RETURN [行番号]

(省略形は RET.)

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{V}}_{\exists} \cancel{\mathsf{V}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

[説 明]

- ・RETURN 文は、サブルーチンの中のどこにあってもかまいません。また、複数個の RETURN 文を使用することもできます。
- ・行番号の指定のあるときは、その行に復帰します.行番号の指定がないときは、一番 最近に実行された GOSUB 文の直後の文に復帰します.

割込み処理ルーチンでの RETURN 文は, ON ~ 文の項を参照して下さい.

[例]

3.2.10 GOSUB 文を参照して下さい.

3.2.12 ON~GOSUB $(\forall \nu \cdot \vec{\neg} - \forall \vec{\tau} : on \sim go \text{ to subroutine})$

[機 能]

式の値により指定された行番号をもつサブルーチンを呼出します.

[形 式]

ON 式 GOSUB 行番号[,行番号]…

[(-) =) (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・式の値が1ならば1番目の行番号に,2ならば2番目の行番号に,というように式の値により分岐します。もし式の値が整数でないときは,小数部を四捨五入した整数に変換されます
- ・式の値が、0または行番号の個数よりも大きいときは、次の文にプログラムの制御が移ります。左の値が負のときは、Illegal Function Call エラーとなります。
- ・指定された行番号は、サブルーチンの先頭の行番号でなければなりません.

[例]

10 S1=0 20 S2=0 30 INPUT A 40 ON A GOSUB 100,200,300 50 GOTO 30 60 END 100 'SUB 1 110 S1=S1+1 120 RETURN 200 S2=S2+1 210 RETURN 300 PRINT S1,S2 310 RETURN 60

入力したデータが1であれば行番号 100 のサブルーチン, 2 なら行番号 200 のサブルーチンを実行します. 3 のときは, 行番号 300 のサブルーチンを実行し, RETURN 文により 行番号 60 に戻り実行を終了します.

3.2.13 STOP (ストップ:stop)

[機 能]

プログラムの実行を停止して, コマンドレベルに戻ります.

[形 式]

STOP

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{y}}\,\exists\, \cancel{\mathsf{y}}\,] \qquad (\mathbf{V}\,1.0) \qquad (\mathbf{V}\,2.0) \qquad (\mathbf{V}\,3.0)$

[説 明]

·STOP文は、プログラムの実行を停止するために使用し、プログラムの中のどこに置いてもかまいません。

STOP 文が実行されると、次のメッセージが出力されます.

Break In nnnnn

nnnnn は STOP 文の行番号を示します.

- · END 文と異なり、STOP 文はファイルのクローズを行いません.
- ·STOP 文が実行されると、BASIC はコマンドレベルに戻りますが、CONT コマンドによりプログラムの実行を再開することができます。

[例]

10 S=0:S1=0

20 FOR I=1 TO 100

30 S=S+1:S1=S1+1^2

40 NEXT

50 PRINT S

60 STOP

70 PRINT S1

80 END

行番号 60 の STOP 文により BASIC のコマンドレベルに戻ります. 次に CONT コマンドを入力すると, 行番号 70 から実行が再開されます.

3.2.14 IF~THEN~ELSE (イフ・ゼン・エルス:if~then~else)

[機 能]

式の結果により実行すべき文を選択します.

[形 式]

IF 式 THEN {文 | 行番号} [ELSE |文 | 行番号]

または

IF 式 GOTO 行番号[ELSE $\left\{ \begin{array}{c} \dot{\chi} \\ \uparrow \uparrow \oplus \Xi \end{array} \right\}$]

[バージョン] (V1.0) (V2.0)(V3.0)

[説 明]

- ・式は論理式または関係式でなければなりません.
- ・式の値が真(値が 0 でない)のときは、THEN またはGOTO 文が実行されます. THEN の後には、実行する文または分岐する行番号を続けることができます. また GOTO の後には、分岐する文の行番号を続けます.
- ・式の値が偽(値が0)のときは、THEN またはGOTO 文は無視されます。ELSE が ある場合は、それが実行され、ELSE がなければ次の文に実行の制御が移ります.
- ・IF 文のネスティング

IF 文は、THEN または ELSE の後に、さらに IF を書くことにより入れ子構造にす ることができます. もし IF 文中の THEN と ELSE の個数が異なるときは、それぞ れの ELSE は、最も近くにありまだ対応づけられていない THEN に対応します.

IF 文のネスティングは、1行の範囲内で何重にでもすることができます。

[例]

10 INPUT A.B 入力データA、Bのうち小さい方をプリントします. 20 IF A>B THEN A=B

30 PRINT A 40 END

Ready

RUN ? 3,7 3

Ready

10 INPUT A,B,C 20 IF A>B THEN IF A>C THEN PRINT A ELSE PRINT C ELSE IF B>C THEN PRINT B ELSE PRINT C 30 GOTO 10 3 つの入力データの中 で一番大きいものをプ リントします.

Ready RUN ? 9,6,20 20 ? 2,5,8 8 ?

3.2.15 WHILE~WEND (ホアイル・ダブルエンド: while~wend)

[機 能]

一連の命令を条件付きで繰返し実行します.

[形 式]

WHILE 式

[バージョン] (V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ・式は論理式または関係式でなければなりません.
- ·WHILE 文とそれに対応する WENDの間の部分を WHILE~WENDループと呼びます.
- ・式の値が真(値が0でない)の間、WHILE~WENDループが繰返し実行されます. 式の値が真でなくなったならば、WENDの次の文から実行が始まります. 式の値が最初から真でない場合は、ループは1回も実行されません.
- ・WHILE~WEND ループは、メモリの許される範囲で何重にでもネストできます。 それぞれの WEND 文は、最も直前に実行された WHILE 文に対応づけられますが、 WHILE と WEND の対応がつかなければ、"While Without Wend"又は"Wend Without While"のエラーが発生します。

[例]

10 WHILE 1<90 I の値が90より小さい間、WHILE~WEND ループを 20 I=RND(1)*100 繰返します.

30 PRINT I

40 WEND

50 END

Ready

RUN

59.1065

20.7991

55.0967

63.5863

10.411

80.6334

4.29073

95.3862

Ready

3. 2. 16 WEND (ダブル・エンド: wend)

[機 能]

WEND は、WHILE~WEND ループの終りを指定します.

[形 式]

WEND

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0}$

[説 明]

・WEND 文は、まだ対応づけられていない最も直前の WHILE と対応します.

(V3.0)

[例]

3.2.15 WHILE文を参照して下さい.

3. 2. 17 LET (>> +: let)

[機 能]

右辺の式の結果を左辺の変数に代入します.

[形 式]

[LET] 変数名=式

[バージョン] V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・キーワード LET は省略することができます.
- ・右辺が数値式のときは、左辺は数値変数でなければなりません。また右辺が文字式の場合は、左辺は文字変数でなければなりません。一致していない場合には"Type Mismatch"のエラーになります。

[例]

10 LET A=5 20 LET B\$="FUJITSU"

変数Aに5, B\$に文字 FUJITSU を代入します. LET を省略して次のように書くこともできます.

10 A=5 20 B\$="FUJITSU"

3. 2. 18 SWAP (スワップ:swap)

[機 能]

2つの変数の値を交換します.

[形 式]

SWAP 変数,変数

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・変数の型は、整数、単精度、倍精度、文字のいずれであっても交換することができますが、2つの変数の型は同じでなければなりません。一致していない場合には、"Type Mismatch"のエラーになります。
- ·第2オペランドの変数が単純変数の場合には、その変数には値が定義されていなければなりません。

[例]

10 INPUT A,B 20 PRINT "A=";A,"B=";B

30 SWAP A.B

40 PRINT "A=";A,"B=";B

50 END

Ready RUN ? 2,5

A= 2

A= 5

B= 5 B= 2

Ready

行番号 30 の SWAP 実行により、変 数 A、 B の 値は入れ換わります.

3. 2. 19 DIM (ディメンジョン: dimension)

[機 能]

配列変数の次元数と添字の最大値を指定し、その変数にメモリ領域を割当てます.

[形 式]

DIM 変数名(添字の最大値[,添字の最大値]…)

 $[\cancel{N}-\cancel{9} = \cancel{9}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・カッコの中に書かれた添字の最大値の個数が、配列の次元数を示します.
- ·DIM 文は、指定された配列のすべての要素を 0 に初期設定します.
- · DIM で配列の宣言をしないで、配列変数名が使われたときは、添字の最大値が 10 の 配列が暗黙に宣言されます。
- ・配列変数を参照するとき、各次元の添字の値は DIM 文で宣言された添字の最大値よりも小さくなければなりません。 また次元の数は DIM 文と合ってなければなりません。そうでなければ、"Subscript Out Of Range"のエラーになります。

[例]

10 DIM A(1,20)

2次元配列を宣言します.

20 DIM L% (10)

整数形式の配列を宣言します.

30 DIM B\$ (40)

文字配列を宣言します.

3.2.20 POKE (#-2 : poke)

[機 能]

メモリの指定番地にデータを書込みます.

[形 式]

POKE 書込み番地,データ

 $[N-y_3]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・書込み番地は、0~65535の範囲になければなりません.
- ・データは、0~255の範囲になければなりません。

[例]

10 POKE &H5000,57

\$5000 番地に 57 を書込みます.

3. 2. 21 DATA (データ: data)

[機 能]

READ 文によって読込まれる数値および文字定数を格納します.

[形 式]

DATA 定数 [, 定数]…

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説明〕

- · DATA 文は非実行文であって、プログラムのどこにでも書くことができます.
- ・1 つの DATA 文には、コンマで区切って1行に入るだけの定数を書くことができ、またプログラムの中にいくつもの DATA 文を書くことができます。これらの DATA 文で定義された定数は、行番号の若い DATA 文から一連の連続したデータとしてとらえられます。
- ・定数は、数値定数(整数、固定小数点、浮動小数点、16 進数、8 進数)、文字定数のいずれであってもかまいません。ただし、文字定数の中にコンマ、コロン、または前後に意味のある空白を含むときは、その文字定数全体を引用符(*)で囲み、それ以外の場合は、引用符で囲む必要はありません。
- ·DATA 文で定義された定数は、READ 文により順々に読込まれますが、対応する変数と定数の型は一致していなければなりません。
- ・DATA 文で定義された定数は、RESTORE 文により再び最初から読むことができます。

[例]

10 READ A,B
20 IF A=0 THEN END
30 C=A+B
40 PRINT "A+B=";C
50 GOTO 10
60 DATA 10,20,23,5
70 DATA 30,24,0,0

Ready

RUN

A+B= 30

A+B= 28

A+B= 54

Ready

3. 2. 22 READ (1)-F: read)

[機能]

DATA 文により定義された定数を変数に読込みます.

[形 式]

READ 変数名[,変数名]…

[(v-y)] $v_{1.0}$ $v_{2.0}$ $v_{3.0}$

[説 明]

- ・READ 文は DATA 文と共に使用し、DATA 文で定義された定数と、READ 文の変数を1対1に対応させながら読込みます。
- ・READ 文の変数は数値変数でも文字変数でもかまいませんが、対応する定数の型と 一致しなければなりません。
- ・1つのプログラムの中で、指定された変数の数が DATA 文の定数の個数よりも多い場合は、"Out of Data"のエラーが出力されます。
- · RESTORE 文を実行することにより、最初の DATA 文の定数から読むことができます。

[例]

3.2.21 DATA 文を参照してください.

3.2.23 RESTORE (リストア: restore)

[機 能]

DATA 文を最初から読むように指示します.

[形 式]

RESTORE [行番号]

(V1.0)[バージョン] (V2.0)(V3.0)

[説明]

· RESTORE 文を実行すると、その次の READ 文はプログラムの中の最初の DATA 文から読み始めます. 行番号を指定すると、その行以降の DATA 文から読み始めます.

[例]

10 READ A.B.C 20 READ D.E.F 30 PRINT "A=";A;"B=";B;"C=";C 40 PRINT "D=";D;"E=";E;"F=";F 50 PRINT 60 RESTORE 130 70 READ A,B,C **80 RESTORE** 90 READ D,E,F 100 PRINT "A=";A;"B=";B;"C=";C 110 PRINT "D=";D;"E=";E;"F=";F 120 DATA 1,3,5 130 DATA 2,4,6

行番号60のRESTORE 文によ り70行の READ 文は 130 行の DATA 文から読み始めます.ま た, 80 行の RESTORE文によ り、90行の READ 文は 120 行 の DATA 文から読み始めます.

Ready

RUN

A= 1 B= 3 C= 5 D= 2 E= 4 F= 6

A= 2 B= 4 C= 6 D= 1 E= 3 F= 5

Ready

3. 2. 24 LSET, RSET (エル・セット: left set/アール・セット: right set)

(ディスク)

[機 能]

文字データをランダムファイルバッファに移します.

[形 式]

{ LSET } 文字変数 = 式

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

〔説明〕

- ·LSET, RSET の実行に先立って, FIELD 文が実行されていなければなりません.
- ·文字変数は、FIELD 文で割当てられた変数名です.
- ・式は文字式であり、その値が文字変数に代入されます.
- ・式の結果、文字列がFIELD文で指定された長さよりも短い場合、LSET文は、そのフィールドに左づめで、RSET文は右づめでデータを満し、残った部分には空白がつめられます。
 - もし、式の方が長い場合には、右側から文字が捨てられます.
- 数値をLSET またはRSETにより文字変数により代入するためには、関数 MKI\$、
 MKS\$、MKD\$により文字形式に変換しなければなりません。

[例]

- 10 OPEN "R", #1, "TABLE"
- 20 FIELD #1,20 AS A\$,20 AS B\$
- 30 INPUT "DATA"; C+, D+
- 40 LSET A =C
- 50 RSET B = D =
- 60 PUT #1,1
- 70 CLOSE #1
- 80 END

3. 2. 25 RANDOMIZE (ランダマイズ: randomize)

[機能]

乱数の系列を変更します.

[形 式]

RANDOMIZE [式]

(省略形は RNDM.)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・式は数値式であり、その結果の値は-32768~32767でなければなりません.
- ・式が省略されたときは、プログラムの実行が停止し、次の表示が行われます. Random Number Seed (-32768 to 32767)?

この時, -32768~32767 の範囲の値を入力すると, 実行が再開されます.

・乱数の系列を変えなければ,関数 RND はプログラムが RUN するたびに同じ系列の 乱数を繰返します.

[例]

10 RANDOMIZE

20 FOR I=1 TO 10

30 A=INT (RND (1) *8) +1

40 PRINT A;

50 NEXT

60 END

1~9の乱数を発生しています. 行番号 10 の RANDOMIZEにより RUN するごとに乱数 の系列を変えることができます.

Ready

RUN

Random Number Seed (-32768 to 32767)? 5649 5 1 1 8 3 5 2

Ready

3. 2. 26 ERROR (エラー: error)

[機 能]

BASIC のエラー発生をシミュレートしたり、ユーザのエラー番号の定義を可能にします。

[形 式]

ERROR エラー番号

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{V}}_{\exists} \cancel{\mathsf{V}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

[説 明]

- ・エラー番号は整数形式の数値式であり、その値は1~255でなければなりません。
- ・ERROR 文が実行されると、ON ERROR GOTO 文がある場合以外は、そのエラー番号に対応するエラーメッセージを出力して実行が停止します。もしエラー番号に対応するエラーコードがない場合には、"Unprintable Error"のメッセージが出力されます。
- ・ON ERROR GOTO 文がある場合は、メッセージを出力しないで指定された行番号に 分岐します。
- ・以上どちらの場合も、ERROR 文が実行されると ERR 変数と ERL 変数には、そのエラー番号と ERROR 文の行番号が代入されます。
- BASIC のエラーコードにない番号を用いることにより、ユーザプログラムのエラーコードを定義することができます。
- 10 ON ERROR GOTO 80
 20 RANDOMIZE (TIME)
 30 A=INT(RND(1)*9)+1
 40 INPUT B
 50 IF A(B THEN ERROR 80 ELSE IF A)B THEN ERROR 81
 60 PRINT "Solution!!"
 70 END
 80 IF ERR=80 THEN PRINT "Too Large!" ELSE PRINT "Too Small!"
 90 RESUME 40
 100 END

Ready RUN ? 5

? 3

Too Large !

Solution !!

このプログラムは、数当てゲームになっています。正解でない場合エラートラップ機能により、エラー処理を行います。エラー処理を行います。エラー処理ルーチンでは ERROR 文で定義したエラー番号によりエラーの

Ready

原因を判定することができます.

3.2.27 ON ERROR GOTO (オン・エラー・ゴーツー:on~error~goto)

[機 能]

エラートラップ機能を可能にします.

[形 式]

ON ERROR GOTO 行番号

[N-3] V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・行番号は、エラー処理ルーチンの最初の行を指定します.
- ・エラートラップ機能が可能になると、エラーが検出されたとき、エラーメッセージを出力せずに、指定されたエラー処理ルーチンに制御が移ります。
- ・エラーが起ったときには、自動的にそのエラー番号と行番号が変数 ERR と ERL にセーブされます。
- ・エラー処理ルーチンの中では、エラートラップ機能は働かなくなり、もしエラー処理 ルーチンの中でエラーが起ったときはエラーメッセージが出力され、実行は停止します.
- ・エラートラップ機能を無効にするには、ON ERROR GOTO 0を実行します.

[例]

3.2.26 ERROR 文を参照して下さい.

3. 2. 28 RESUME (リジューム: resume)

[機 能]

エラー処理終了後, プログラムの実行を再開します.

[形 式]

RESUME {NEXT | 行番号}

 $[N-\tilde{y}_3 y]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説明]

- ・行番号を指定したときは、その行番号から実行を再開します.
- · NEXT を指定したときは、エラーの起きた文の、次の文から実行を再開します.
- ・指定のないときは、エラーの起きた文から実行を再開します. なお、このとき、エラー処理ルーチンでエラーの原因を取除かないと、またエラー処理ルーチンへ戻ります.

[例]

3.2.26 ERROR 文を参照して下さい.

3.2.29 BEEP (ビープ:beep)

[機 能]

内蔵スピーカによりブザーを鳴らします.

[形 式]

BEEP [スイッチ]

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

90 BEEP 0

100 END

[説 明]

- ・スイッチを1にすると、次にスイッチ0のBEEP文が実行されるまでブザーが鳴り 続きます。
- ・スイッチを省略すると、PRINT CHR \$ (7)を実行したときと同じように、一定時間 ブザーが鳴ります.

[例]

10 FOR I=1 TO 100 FOR~NEXTループで、ブザーの鳴っている時間を変 20 BEEP 0 30 FOR J=1 TO I 40 NEXT J 50 BEEP 1 60 FOR K=1 TO 15 70 NEXT K 80 NEXT I

3.2.30 MOTOR $(\pm -9 - : motor)$

〔機 能〕

カセットテープレコーダのモータを制御します.

[形 式]

MOTOR $[\lambda 1 \gamma 5]$

(省略形は M.)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・スイッチを ON にすればモータはオンになり、OFF にすればオフの状態になります.
- ・スイッチの指定がない場合、モータが ON の状態ならオフに、OFF の状態ならオンになります。

[例]

MOTOR ON

カセットテープのモータをオン状態にします.

3.2.31 TRON (トレース・オン: trace on)

[機 能]

プログラムの実行状態を追跡します.

[形 式]

TRON

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ・TRON を実行すると BASIC はトレースモードに入ります。トレースモードでは, 実行する行番号を表示してから, その行を実行します。
- TRONを一度実行すると、TROFFを実行するかNEWを行うまでトレースモードになっています。

[例]

10 TRON

20 1=1

30 PRINT I

40 1=1*2

50 IF 1>=1024 THEN TROFF: END

60 GOTO 30

70 END

実行を行う行番号は〔行番号〕で 表示されます.番号 30 の PRINT I がありませんと、トレース行の 表示はさらに右へ続きます.

[20][30] 1

[40][50][60][30] 2

[40][50][60][30] 4

[40][50][60][30] 8

[40][50][60][30] 16

[40][50][60][30] 32

[40][50][60][30] 64

[40][50][60][30] 128

[40][50][60][30] 256

[40][50][60][30] 512

[40][50]

Ready

3.2.32 TROFF ($\vdash \nu - \varkappa \cdot \tau \gamma$: trace off)

[機 能]

プログラムの実行状態の追跡を止めます.

[形 式]

TROFF

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[例]

3.2.31 TRON 文を参照して下さい.

3. 2. 33 CHAIN (+ 17 : chain)

〔機 能〕

指定されたファイルのプログラムを呼び出し実行します。このとき、現在メモリ上にあるプログラムから変数を引き渡すことができます。

〔形 式〕

CHAIN [MERGE] "ファイルディスクリプタ" [, [行番号式] [, ALL] [, DELETE 範囲]]

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{y}}_{\exists} \cancel{\mathsf{y}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

〔説 明〕

- ・ファイルディスクリプタにより呼び出すプログラムを指定します.
- ・行番号式により、呼び出されたプログラムの実行開始行を指定します。行番号式が省略されたときは、プログラムの最初の行から実行されます。この行番号式は、単に一つの行番号であってもよいし、また式であってもかまいません。式のときは、その評価結果が実行開始行番号になります。行番号式に現われた行番号は、RENUMコマンドを実行しても変わりません。
- ・ALL の指定をすると、現在の全ての変数、配列が引き渡されます。この指定を省略すると、COMMON 文で指定された変数、配列だけが引き渡されます。したがって、必要な変数、配列だけを渡したいときは、ALL の指定をせずに、COMMON 文を用います。
- ・MERGE を指定すると、メモリ上のプログラムと呼び出されたプログラムとの混ぜ合わせが行われます。その結果、指定された行番号から実行が開始されます。

MERGE が指定されたとき、呼び出されるプログラムは、アスキー形式だけでなくバイナリ形式でもかまいません。ただしバイナリ形式ファイルの場合には、そのファイルの先頭の行番号は、メモリ上にあるプログラムの最大の行番号より大きくなければなりません。そうでないとき、"Bad File Mode"のエラーになります。

MERGE を指定すると、現在のプログラムで使用しているファイルは、 CHAIN 実行後もオープン状態に保たれます。

- ・DELETE の指定は、MERGE の指定がある場合にのみ意味をもちます。MERGE の 処理に先立って、範囲で指定された行が削除されます。範囲の指定のしかたは、 DE LETE コマンドと全く同じです。
 - この DELETE で指定される行番号は、RENUM コマンドにより変更することができます。
 - · MERGE の指定を省略すると、それまでのプログラムで行っていた変数の型の指定

や使用者関数の定義は無効になります。したがって、この様な場合、DEFINT、DEF SNG、DEFDBL、DEFSTR 及び DEFFN の各文は、CHAIN によって連結されたプログラムの中で、必要に応じて再実行されるようにしなければなりません。

(例)

メインプログラム

10 A=123

20 B=456

30 C = "F-BASIC"

40 CHAIN "O:SUB",,ALL

50 END

サブプログラム

10 PRINT "A=";A

20 PRINT "B=";B

30 PRINT "C\$=";C\$

40 END

Ready RUN

A = 123

B= 456

C\$=F-BASIC

Ready

メインプログラムで、変数 A, B, C \$ にそれぞれ値が代入され、それを引数にしてサブプログラムをロードし、実行するというプログラムです.

3. 2. 34 COMMON (¬=>: common)

〔機 能〕

CHAIN 文により連結されるプログラムに変数を引き渡します.

〔形 式〕

COMMON 変数名[, 変数名] ···

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

〔説 明〕

· COMMON 文は、連結されるプログラムに引き渡される変数を指定します。したがって、COMMON 文は必ず CHAIN 文と対で使用されます。

COMMON 文は非実行文ですから、プログラム中のどこにあってもかまいませんが、 プログラムの先頭にある方が望ましいです。

- ・1つ又は複数の COMMON 文において、同じ変数を重複して使用してはなりません。 配列変数を指定する場合には、変数名の後に"()"を付与します。
- · CHAIN 文により連結されるプログラムに全ての変数を引き渡すときには、COMMON 文は使わないで、CHAIN 文で ALL を指定する方が便利です。
- ・COMMON 文は、対応する CHAIN 文に ALL の指定が無い時にのみ意味を持ちます. 指定された配列名が未定義の場合には、"Illegal Function Call" のエラーになります. エラーが起きたときには、CLEAR 文が実行されたのと同じ状態になり変数、配列は 初期設定されます.

(例)

メインプログラム

10 A=123

20 B=456

30 C\$="F-BASIC"

40 COMMON A,C\$

50 CHAIN "O:SUB"

60 END

サブプログラム

10 PRINT "A=";A

20 PRINT "B=";B

30 PRINT "C\$=";C\$

40 END

Ready RUN

A = 123

B=0

C\$=F-BASIC

Ready

3.2.35 ERASE (イレーズ: erase)

〔機 能〕

配列変数をプログラムから消去します.

〔形 式〕

ERASE 配列変数名[,配列変数名]…

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

〔説 明〕

- ・配列変数を消去すると、その後、同一変数名の配列を DIM 文で新たに宣言することができます。もし ERASE 文によって消去せずに、同一変数名で DIM 文を用いると、 "Duplicate Definition" のエラーになります。
- ・配列変数を消去すると、その配列変数に割り当てられていたメモリ領域は解放され、 他の目的に使用することができます。

〔例〕

10 DIM A (10) 20 DIM B (10,20) 30 ERASE A 40 DIM A (30) 50 DIM B (10)

Ready RUN

Duplicate Definition In 50 Ready 行番号 30 の ERASE 文で、配列 A は消去されているので 40 行 で新 た に配列宣言できますが、 B は消去されていませんので、50 行でエラーになります.

3.3 入出力ステートメント

3.3.1 INPUT (インプット: input)

[機 能]

キーボードから入力されるデータを読取ります.

[形 式]

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{y}}_{\exists} \cancel{\mathsf{y}}] \qquad \boxed{\mathtt{V}}1.0 \qquad \boxed{\mathtt{V}}2.0 \qquad \boxed{\mathtt{V}}3.0$

[説 明]

- ・INPUT を実行してデータの入力待ち状態になると、疑問符(?)が表示され、そこからデータの入力が可能になります。
- ・プロンプトメッセージを指定すると、疑問符の前にそのメッセージが出力されます.なお、 プロンプトメッセージの後がコンマの場合は、疑問符は出力されません.
- ・入力するデータの型と対応する変数名の型および入力するデータの個数と変数名の個数は一致しなければなりません。もし型が一致しなかったり個数が同じでなかった場合は、"? Redo From Start"と出力して再度入力待ちとなります。
- ・データを複数個入力するときは、データの間をコンマまたはコロンで区切ります.
- ・文字定数を入力するときは引用符で囲む必要はありませんが、コンマ、コロンや文字列の前後の空白もデータとして入力する場合は、文字列全体を引用符で囲まなければなりません。
- ・CTRL-C, CTRL-X または BREAK キー(V1.0)(V2.0)では STOPキー)の入力により、BASIC はプログラムの実行を中断してコマンドレベルに戻ります. 次にCONT コマンドを入力すると、INPUT 文で中断した場合、その INPUT 文から実行を再開することができます.

[例]

```
10 S=0
20 INPUT "デ-タ ノ コスウハ "; I
30 FOR J=1 TO I
40 INPUT "7"-9 11 ";DA
50 S=S+DA
60 NEXT J
70 H=S/I
80 PRINT "ヘイキン=";H
90 END
Ready
RUN
テータ ノ コスウハ ? 3
7"-9 N ? 1
7"-9 N ? 2
7"-9 N ? 3
ヘイキン= 2
```

3.3.2 LINE INPUT (ライン・インプット: line input)

[機 能]

1行全体の文字列(255文字以内)を区切ることなく,文字変数に読込みます.

[形 式]

LINE INPUT [$^{"}$ プロンプトメッセージ $^{"}$ $_{;}$] 文字変数

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・プロンプトメッセージを指定すると、入力データを受ける前に、そのメッセージが画面に 出力されます。
- ・入力を促す疑問符(?)は出力されません.
- ・キーボードから入力された全ての文字データが指定された文字変数に代入されます.
- ・CTRL-C、CTRL-XまたはBREAKキー(V1.0)(V2.0)ではSTOPキー)の入力により、LINE INPUT 文の実行を中断し、コマンドレベルに戻ります。このとき、CONT コマンドを入力すると、LINE INPUT 文の初めから実行が再開されます。

[例]

10 LINE INPUT DATA "; A\$
20 IF A\$="END" OR A\$="end" THEN 50
30 PRINT A\$
40 GOTO 10
50 END

LINE INPUT 文では INPUT 文での区切り 記号も, データとして 入力可能です.

Ready RUN DATA 12.36 12.36 DATA "ABC", DEF, "GHI" "ABC", DEF, "GHI" DATA END

3.3.3 **PRINT** (プリント: print)

[機 能]

画面に式の評価結果を出力します.

[形 式]

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式または文字式で数値式の場合は、その結果の値が出力され、文字式の場合は、その結果の文字列が出力されます。
- ・式を複数個書くときは、その間をコンマ(,)、セミコロン(;)または空白で区切らなければいけません。空白は、セミコロンと同じ意味を持ちます。 ただし、変数と文字定数、および文字定数と文字定数との区切りに限っては区切り記号を省略することができます。このとき、セミコロンを指定したときと同等の効果があります。
- ・出力の形式は、式の区切り方により決められます。
 セミコロンあるいは空白で区切ると、前の式の最後の値に続いて出力されます。数値の場合は前後に1個の空白がとられ、その値が負のときは、前の空白の所にマイナス(-)符号が入れられます。
 - コンマで区切ると、BASIC は1行を14文字ずつのフィールドに分け、式の値はそのフィールドの初めから出力されます。式の結果が2つ以上のフィールドにまたがるときは、次の値は前の値の最後のフィールドの次から出力されます。式の値が数値のときは、先頭の1バイトは符号を出力するための領域ですが、正の値のときは空白が出力されます。
- ・式の最後がコンマまたはセミコロンで終わっている場合は、次の PRINT 文による出力は、同じ行に上に述べた形式で出力されます。式の最後がコンマまたはセミコロンのいずれかで終わっていない場合は、改行されます。
- ・出力される行の長さが画面の幅よりも長いときは、次の行に続けて出力されます。また現在の行において、カーソル位置から行の終わりまでの間に次の文字列の長さ、数値の長さを確保できない場合には改行して表示されます。
- ・式が1つもないときは、単に改行のみが行われます.
- ・キーワード PRINT の代わりに疑問符 (?) を書くことができます.

[例]

10 A\$="PRINT"
20 B=1234:C\$="F-BASIC":D\$="\lambda"-\bundergraphy"
30 PRINT A\$
40 PRINT
50 PRINT C\$,D\$
60 PRINT B,C\$;D\$
70 PRINT A\$;"END"
80 END

Ready RUN PRINT

F-BASIC ペ*・シック 1234 F-BASICペ*・シック PRINTEND

3.3.4 LPRINT (エル・プリント: line print out)

[機 能]

プリンタに式の評価結果を出力します。

[形 式]

LPRINT [式[{; } [式]] …]

[バージョン] (V1.0) (V2.0)

(V3.0)

[説明]

・データの出力先がプリンタであるという点を除いて、使い方はPRINT 文と全く同じ です.

[例]

- 10 FOR I=&H20 TO &H3F
- 20 LPRINT CHR\$ (I);
- 30 NEXT

! "#\$%&' () *+,-./0123456789:;<=>?

3.3.5 PRINT@ (プリント・アットマーク: print @)

[機能]

漢字を画面に表示します.

[形 式]

PRINT @
$$[(x, y),]$$
漢字コード $[\{;\}]$ [漢字コード]]…

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・漢字コード(JIS 漢字コード系に従う)により示される漢字列を画面に表示します.
- ·(x, y)は、漢字コード列の先頭の漢字を表示するグラフィック座標を示します.
- ・漢字コードの最後がコンマまたはセミコロンで終わっているときは、次の PRINT @ 文で示される漢字コードは、同じ行に続けて表示されます。また、漢字コード並びの最後にコンマまたはセミコロンがないときは、次の PRINT @文で示される漢字列は、次の行の先頭から表示されます。

ただし、次の PRINT @文で座標 (x, y) が書かれているときは、その座標が優先されます。

·1つの漢字は16×16のドットパターンにより構成されるため、1行には最大40字の漢字が、画面には最大12行の表示ができます。

[例]

- 10 CLS
- 20 PRINT@(100,130) ,&H3441,&H3B7A,&H244F,&H2350,&H2352,&H2349,&H234E,&H2354,&H2177,&H4A38,&H2447,&H2122
- 30 PRINTO (100,150) ,&H3268,&H4C4C,&H244B,&H3D50,&H4E4F,&H2447,&H242D,&H245E,&H2439,&H2123

漢字はPRINT@文で、 画面に出力できます。

3.3.6 PRINT USING (プリント・ユーズィング: print using)

〔機 能〕

文字または数値を指定した書式で画面に出力します.

[形 式]

PRINT USING フォーマット文字列;出力ならび

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

出力ならびは、セミコロンまたはコンマで区切られた文字式、または数値式です.フォーマット文字列は文字式で、出力される文字や数値の書式を決定します.フォーマット文字列の中で書ける書式制御文字には次のようなものがありますが、これらの書式制御文字はそのまま文字として画面に出力されません.

文字表示の書式制御文字

- (1)!(エクスクラメーションマーク) 与えられた文字列の最初の一文字だけを出力します。
- (2) & n 個の空白&

n個の空白($n \ge 0$)を2つの "&" で囲みます。このとき,与えられた文字列の先頭からn+2個の文字が出力され,残りの文字は無視されます。また,指定した長さ(n+2)よりも文字列の方が短いときは,文字は文字領域の左からつめられ,残りの部分には空白が出力されます。

(3)・@ (アットマーク) …… (V2.0) (V3.0) で有効 可変長の文字領域を定義します. "@" が指定されると、出力ならびの中の対応する文字列が そのまま出力されます.

数値表示の書式制御文字

(1) # (ナンバ記号)

ナンバ記号の個数によって出力する数字の桁数を指定します.数値は右づめで出力され,左側のあいた部分には空白がつめられます.

負の数値の場合には負符号が先頭の数字の左に出力され、この符号も1桁として数えられ1個の#が使用されます。

(2) .(小数点)

数値領域の任意の個所に小数点を挿入することを指示します.小数点に続いてナンバ記号が ある場合は,小数点以下に指定された桁数分は必ず出力されます. (3) + (7) = (3)

数値書式制御文字の最初または最後のプラス記号は、その数値の前または後にその数値の符号(プラスまたはマイナス)を付けることを指示します.

(4) - (マイナス)

数値書式制御文字の最後のマイナス記号は,負の数値の後にマイナス符号を付けることを指示します.

(5) ** (2個のアスタリスク)

数値書式制御文字の最初に置かれます.このとき,数値領域の上位桁の空白の部分にアスタリスクが出力されます.2個のアスタリスクは、2桁分の領域を確保します.

(6) ¥¥ (2個の円記号)

数値書式制御文字の最初に2つの円記号を書くと、出力される数字の直前の空白の位置に円記号を出力します。2つの円記号により2桁分の領域が確保されますが、円記号はこのうち1個だけを使用します。

(7) **¥ (2個のアスタリスクと円記号)

数値書式制御文字の最初に**¥を書くと,(5)と(6)の両方の機能を果します.ただし, **¥は3桁分の領域が確保されますが、そのうちの1個は円記号に使用します.

(8) , (コンマ)

小数点位置指定の"."の左側に置かれます.このとき,整数部分を右側から3桁ごとにコンマで区切ります.コンマを表示するたびにそのための桁が確保されます.

(9) へへへへ(4個の矢印)

桁指定文字のナンバ記号の後に置かれます。この指定により指数形式で出力することができます。 4個の矢印は、 $E \pm nn$ 又は $D \pm nn$ が出力される領域を確保します。ナンバ記号により有効数字が指定され、指数はそれに合わせて調整されます。

(10) _ (アンダースコア記号) ……(V2.0)(V3.0)で有効

アンダースコア記号に続く1文字を書式制御の意味をもたない文字としてそのまま出力します。アンダースコア記号自身を文字として出力するためには、アンダースコア記号を2つ並べて用います。

文字列の表示

フォーマット文字列の中に、書式制御文字以外の文字を書くことができます.このとき、その文字は書式変換された文字の前後にそのまま画面に表示されます.

注1) 実際の数値が指定された桁数で表わせないときは,数値の先頭にパーセント記号(%) が出力されます.数値の丸めの結果,指定桁数をこえた場合でも,丸められた数値の前にパーセント記号が出力されます.

(例)

```
10 A=12345:B=62.35
20 C=-160
30 D=3.251E+12
40 PRINT USING "####### #####.#"; A; A
50 PRINT USING "+####### #######-";B;C
60 PRINT USING "**##.### ¥¥######";B;C
70 PRINT USING ****#### ***####, ";B;A
80 PRINT USING "#####^^^";D
Ready
RUN
   12345 12345.0
           160-
    +62
**62.350 -¥160
******62 **12,345
 3251E+09
Ready
                          行番号 20 での PRINT USING 文中の
10 A=65537!
20 PRINT USING ######_! *;A アンダースコア記号により、エクスク
                           ラメーションは、 書式制御文字として
Ready
                           の意味を持ちません.
RUN
65537!
Ready
10 A$="BASIC":B$="F-BASIC":C$="\" -シック"
20 PRINT USING "& & & !";A$;B$;C$
30 END
Ready
RUN
BASIC F-BASIC A
```

Ready

3.3.7 LPRINT USING (エル・プリント・ユーズィング: line print out using)

[機 能]

文字または数値を指定された書式でプリンタに出力します.

[形 式]

LPRINT USING フォーマット文字列;出力ならび

[バージョン] (V1.0) (V2.0)

[説明]

データの出力先がプリンタであるという点を除けば、使い方は PRINT USING と全く同じです。

(V3.0)

10 A=123

20 B=567

30 C\$="FUJITSU"

40 LPRINT USING "##### ###.####";A;B

50 LPRINT USING "8";C\$

60 END

123 567.0000 FUJITSU

3.3.8 OPEN $(\pi - \mathcal{I})$: open)

[機能]

ファイルのオープン処理を行います.

[形 式]

OPEN "モード", [#]ファイル番号, "ファイルディスクリプタ"

$[\cancel{N}-\cancel{\triangleright}_{\exists} \cancel{\triangleright}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・ファイルディスクリプタで示されるファイルにファイル番号と入出力バッファを割 当て、以下そのファイル番号での入出力を可能にします。
- ・INPUT # 文および PRINT # 文、LINE INPUT # 文、GET 文、PUT 文及びファイル番号を必要とする関数によりファイルからのデータの入出力を行うときは、最初に必ず OPEN 文を実行しなければなりません。
- ・モードはモード文字、I、O、A またはRにより、そのファイルの入出力モードを指定します。
 - I 指定されたファイルからの入力処理を行います. 指定されたファイル名は, 指定 されたデバイスの媒体上に存在しなければなりません.
 - O 指定されたファイルへの出力処理を行います.指定ファイル名は,指定されたデバイスの媒体上に存在していてはなりません.
 - A シーケンシャルファイルにデータの追加出力を行います。指定されたファイル名は、ディスク上に存在しなければなりません。この指定はディスク上のファイルに対してのみ有効です。
 - R ランダムファイルの入出力処理を行います.この指定はディスク上のファイルに 対してのみ有効です.指定されたファイル名がディスク上に存在しないときは, そのファイルが新たに登録されます.
- ・ファイル番号は1から16でなければなりません.
- ・ディスク上のファイルの場合は、複数個のファイル番号で同一のファイルをオープンすることができます。このとき、その入出力モードはIまたはRでなければなりません。
- ・デバイス名がバブルカセットまたはオーディオカセットの場合は、同一ユニットで同時にオープンできるファイルは1個だけです。
- ・RS-232C およびプリンタのファイルディスクリプタの記述のとき、オプションの指定ができます。プリンタの場合には、S またはWによりプリンタの桁数を指定できま

す。S の指定をすると、プリンタの印字桁数を80 桁とする制御を行い、W の指定をすると、136 桁とする制御を行います。この指定は一度行うと、次の指定があるまで有効です。なお、BASIC の起動時にはS に初期設定されています。RS-232C のオプションについては、 $\begin{bmatrix} 3.8.3 & OPEN \end{bmatrix}$ を参照して下さい。

[例]

180 END

10 OPEN "0",#1,"0:DATA" 20 READ A\$ 30 IF A\$="E" THEN 90 40 READ B 50 PRINT #1,A\$ 60 PRINT #1,B 70 GOTO 20 80 DATA 10,200, N° YJJ, 300, 77JJ, 6809, E 90 CLOSE #1 100 STOP 110 PRINT "ウリアケ" 9" カ" 120 OPEN "1",#2,"0:DATA" 130 FOR I=1 TO 3 140 INPUT #2,A\$ 150 INPUT #2,B 160 PRINT A\$,B 170 NEXT I

3.3.9 CLOSE (クローズ: close)

[機能]

ファイルのクローズ処理を行います.

[形 式]

CLOSE [[#]ファイル番号 [,[#]ファイル番号]…]

 $[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・ファイル番号とファイルディスクリプタの割当てを解除し、その入出力バッファを他 のファイルで使用できるようにします.
- ·ファイル番号を必要とするステートメントによる入出力処理の終わりには、必ず CLOSE 文を実行しなければなりません。
- ・ファイル番号の指定のない CLOSE 文を実行すると、オープンされている全てのファイルがクローズされます。
- ・END 文を実行すると、自動的にすべてのファイルがクローズされます。ただし、STOP 文はクローズ処理を行いません。

〔例〕

3.3.8 OPEN 文を参照して下さい.

3.3.10 INPUT # (インプット・シャープ: input #)

[機 能]

ファイルからデータを読込み,変数に代入します.

[形 式]

INPUT# ファイル番号,変数名[,変数名]…

 $[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・ファイル番号は、OPEN 文によりファイルを入力モード ($^{``}$ I '') でオープンした番号を指定します。
- ・変数名は、読込んだデータを格納する領域で、読込むデータの型と変数の型は一致してなければなりません。データを文字変数に読込むとき、コンマ、コロン、CRまたはLFがデータの区切りになります。データの前後の空白は無視されます。したがって、これらの文字をデータとして入力するならば、引用符(*)で囲った文字列として出力されていなければなりません。ただし引用符で囲まれた文字列は、引用符を文字として含むことはできません。データを数値変数に読込むときは、コンマ、コロン、空白、CR、LFがデータの区切りになります。データに先行する空白は無視されます。

(例)

3.3.8 OPEN 文を参照して下さい.

3. 3. 11 PRINT # (プリント・シャープ: print #)

[機 能]

式の評価結果を指定されたファイルに出力します.

[形 式]

PRINT # ファイル番号[,出力ならび]

または

PRINT # ファイル番号, USING フォーマット 文字列;出力ならび

 $[\cancel{N}-\cancel{9} = \cancel{9}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・ファイル番号は、OPEN 文によってそのファイルを出力モード($^{\circ}O''$) または追加モード($^{\circ}A''$) でオープンしたときの番号です.
- ・出力ならびは、その値がファイルに書込まれる数値式または文字式です.式が2つ以上あるときは、その間をセミコロンまたはコンマで区切ります.
- ・フロッピィディスクに文字データを出力するときは、その直後に区切り記号としてコンマ(、)を出力させます。もし、コンマを出力しないと、文字データを続いて出力したとき、それらのデータは連続した文字列として出力されるため、INPUT 文では1つの文字データとして読込まれてしまいます。バブルカセットおよびオーディオカセットに出力するときは、1つのデータの後に必ず CR コードが出力されるため、上記の区切り記号を出力する必要はありません。
- ·引用符を書込もうとするときは、CHR\$ (34) を用います。

[例]

- 10 OPEN "O",#1,"LPTO: キーボードから入力された文字を、プリンタ
- 20 INPUT "ナマェ ハ "; A\$ に出力します.
- 30 PRINT #1,A\$;
- 40 INPUT "TEL 11"; B\$
- 50 PRINT #1, ";B\$
- 60 CLOSE #1

3. 3. 12 LINE INPUT # (ライン・インプット・シャープ: line input #)

[機能]

指定されたファイルから1行を区切ることなく読込み、変数に代入します.

[形 式]

LINE INPUT# ファイル番号,文字変数

$[\cancel{N}-\cancel{y} \exists \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・ファイル番号は、OPEN 文によってそのファイルを入力モード($^{``}$ I'')で、オープンしたときに指定した番号です。
- ・文字変数は、1行全体が代入される文字変数名です.
- ・LINE INPUT # 文は、CR コードまでの全ての文字を区切ることなく、指定された 文字変数に読込みます. 読込める文字数の最大値は255までです.

なお、CR コードまでの間に CR コード以外のコントロールコードがある場合は、そのコードは読込まれません。

(例)

- 10 OPEN"0",#1,"0:DATA"
- 20 READ A\$
- 30 IF A\$="E" THEN 80
- 40 READ B
- 50 PRINT#1,A\$,B
- 60 GOTO 20
- 70 DATA タロー、100、ハナコ、101、シ゛ロー、102、E
- 80 CLOSE#1
- 90 STOP
- 100 PRINT~シメイ

NO."

- 110 PRINT
- 120 OPEN" 1",#2,"0:DATA"
- 130 LINE INPUT#2,A\$
- 140 PRINT A\$
- 150 IF EOF (2) THEN 170
- 160 GOTO 130
- 170 CLOSE#2
- 180 END

RUN

Break Ready	ln	90	
ころと			NO.
90-			100
ハナコ			101
シ゛ロー			102
Ready			

3.3.13 FIELD (フィールド: field)

(ディスク)

[機能]

ランダムファイルのバッファに変数の領域を割当てます.

[形 式]

 FIELD
 [#]ファイル番号,フィールド幅 AS

 文字変数名[,フィールド幅 AS

 文字変数名]…

 $[\cancel{N}-\cancel{\triangleright}_{\exists} \cancel{\triangleright}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説明〕

- ・GET 文又は PUT 文によりランダムファイルの入出力を行うときは、FIELD 文によりランダムファイルバッファを各変数のデータを貯えるフィールドに分割しなければなりません。バッファの大きさは 256 バイトなので、各文字変数のフィールド幅を加えた値が 256 以内でなければなりません。
- ・ファイル番号は、そのファイルをランダム入出力モード("R")でオープンしたとき に指定した番号です。
- ・特にファイル番号の0は、DSKI\$、DSKO\$ において使用されるシステムランダムバッファを定義するときに用います。
- ・フィールド幅は、文字変数に割当てる文字数です.
- ·FIELD 文の文字変数の定義は、必ず LSET/RSET で行わなければなりません。また、代入文または INPUT文等により、FIELD 文で使われた文字変数の定義を行ってはなりません。
- ・同じファイル番号に対して複数個の FIELD 文を実行することができます。そのとき、 各々の FIELD 文はバッファの先頭位置からバッファを再定義します。したがって、 この様にすると同一のフィールドを違った変数名で参照することができます。

(例)

- 10 OPEN "R", #1, "DATA"
- 20 FIELD #1,20 AS A\$,30 AS B\$,40 AS C\$
- 30 FIELD #1,90 AS DUMMY\$,4 AS D\$,4 AS E\$
- 40 GET #1

DUMMY\$ の内容は、A\$+B\$+C\$と同じになります.

3.3.14 GET (ゲット: get)

(ディスク)

[機能]

ランダムファイルから指定されたレコードをバッファに読込みます.

[形 式]

GET [#] ファイル番号 [,レコード番号]

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・ファイル番号は、そのファイルをランダム入出力モード("R")でオープンしたときに 指定した番号です。
- ・レコード番号は、ランダムファイルの何番目のレコードを読込むかを示し、その値は 1 から最大レコード番号までで、読込まれるレコードの大きさは 256 バイトです。レコード番号の指定のないときは、直前にそのファイルに対して GET または、PUT したレコードの次のレコードが読込まれます。

(例)

- 10 OPEN "R", #1, "DATA1"
- 20 FIELD #1,20 AS NAM\$,20 AS TEL\$
- 30 INPUT "レコート" パンコーウハ ";A
- 40 IF A>100 THEN 110
- 50 GET #1,A
- 60 A\$=NAM\$
- 70 B\$=TEL\$
- 80 PRINT A\$,B\$
- 90 PRINT
- 100 GO TO 30
- 110 CLOSE #1
- 120 END

フロッピィディスクの DATA 1 というランダム ファイルからデータを読 んで画面に出力します.

3.3.15 PUT (プット: put)

(ディスク)

[機能]

バッファの内容を指定されたランダムファイルに書込みます.

[形 式]

PUT [#]ファイル番号[,レコード番号]

$[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ファイル番号は、OPEN 文によりそのファイルをランダム入出力モード("R")で、 オープンしたとき指定した番号です。
- ・レコード番号は、ランダムファイルの何番目のレコードに書込むかを示します.その値は1からnnnまで指定できます.
- ・レコード番号が省略されたときは、直前にそのファイルに対して PUT または、GET したレコードの次のレコードに出力されます。

(例)

10 OPEN "R", #1, "DATA1"

キーボードより入力され

20 FIELD #1,20 AS NAM\$,20 AS TEL\$ t7-98, DATA1 &

20 FIELD WITZO NO MANTE ZO NO TEL

いうランダムファイルに

30 INPUT "+7IN "; A\$

書込みます.

40 IF A\$="END" THEN 100

50 INPUTTEL T;B\$

60 LSET NAMS=AS

70 LSET TEL\$=B\$

80 PUT #1

90 GOTO 30

100 CLOSE #1

110 END

3.3.16 DSKO\$ (ディスク・オー・ダラー: disk output \$) (ディスク)

[機 能]

システムランダムバッファの内容を指定されたセクタに書込みます.

[形 式]

DSKO\$ ドライブ番号、トラック番号、セクタ番号

(V3.0) $[\dot{N} - \ddot{\nu} = \nu] \qquad (V1.0)$ (V2.0)

〔説明〕

・この命令は、指定したセクタに直接、データを書込みますのでディスクファイルを壊す 恐れがあります.

使用の際は、十分注意して下さい.

- ·このコマンドを使用する前に FIELD 文により、システムランダムバッファに割当て る文字変数を定義しておかなければなりません。
- ・ドライブ番号は、システムの構成により0から3、または0から7まで指定できます.
- ・トラック番号は、ミニフロッピィディスクのときは0から39まで、標準フロッピィ ディスクのときは0から76まで指定できます.
- ・セクタ番号は、ミニフロッピィディスクのときは1から32まで指定できます。 17~32を指定したときは、ディスクの裏面のセクタ1~16を示します。 また、標準フロッピィディスクのときは1から52まで指定できます. 27~52を指定したときは、ディスクの裏面のセクタ1~26を示します。
- ・システムランダムバッファはシステムに持つ256バイト領域のことです.

(例)

10 FIELD #0,128 AS A\$,128 AS B\$

20 DUMMY\$=DSKI\$ (0,10,1)

30 DSKO\$ 0,39,1

ドライブ 0 のトラック 10. セクタ1の内容を読込み, トラック39、セクタ1に書 込みます.

3.3.17 BUBW (バブ・ライト: bubble write)

[機能]

変数または配列の内容をバブルカセットの指定されたページに書込みます.

[形 式]

BUBW ユニット番号、ページ番号、{文字変数名}配列名

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

- ・ユニット番号は0または1が指定できます.ページ番号は0から1023まで指定でき、 1ページの大きさは32バイトです。
- ・書込むデータが文字列のときは、そのデータが代入されている文字変数名を指定します。また、書込むデータが数値のときは、その数値が代入されている配列名を指定します。
- ・指定した配列の大きさまたは文字変数の文字数が32バイトでないときは、次のように処理されます。
 - (1) 32 バイトに満たないとき、 文字データの場合は、残りの部分に空白がつめられ、数値データの場合は 0 が つめられます。
- (2) 32 バイトを越えるとき,

文字データの場合は、越えた部分は書込まれません、数値データの場合は、連続するページに次々と全てのデータが書込まれます。このとき、最後のページに書くデータが32バイトに満たないときは(1)と同様の処理がされます。

[例]

- 10 A\$="FUJITSU"
- 20 B\$="PERSONAL"
- 30 C\$="COMPUTER"
- 40 X\$="A\$+B\$+C\$
- 50 BUBW 0,512,X\$
- ・この命令でデータを書込んだ場合は、F-BASICの管理外になるため、使用状態をユーザ自身で管理しなければなりません。特に0ページには、ボリュームラベル(先頭に "VOL 00000" が書かれている)が記録されているので、この情報をBUBW 文により書換えた場合には、以後、FILES 文を実行すると "Device Unavailable"エラーになりますので注意して下さい。

3.3.18 BUBR (バブ・リード: bubble read)

[機 能]

バブルカセットの指定されたページの内容を変数または配列に読込みます.

[形 式]

[(-) =) V1.0 V2.0 V3.0

[説明]

- ・ユニット番号は0または1が指定できます. ページ番号は0から1023 まで指定できます.
- ・文字変数名が指定されたときは、指定されたページの内容がそのまま変数に代入されます。
- ・配列名が指定されたときは、ページ番号を読込み開始番号として、配列の大きさに相当するページ数が読込まれ、配列にそのまま代入されます。

(例)

- 10 A\$="FUJITSU "
- 20 B\$="PERSONAL"
- 30 C\$="COMPUTER"
- 40 X\$="A\$+B\$+C\$
- 50 BUBW 0,512,X\$
- 60 BUBR 0,512,Y\$
- 70 PRINT Y\$

RUN

FUJITSU PERSONAL COMPUTER

3.4 画面制御・グラフィック機能

3.4.1 WIDTH (ウィドス: width)

[機 能]

画面に表示する文字の行数と桁数を指定します.

[形 式]

WIDTH [1行の文字数][,1画面の行数]

(省略形は W.)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ・1行の文字数として,80(字),40(字)の指定ができます.
- ・1画面の行数として, 25(行), 20(行)の指定ができます.
- ・このステートメントを実行すると、画面が同時にクリアされます.
- ·BASIC が起動されたときは、40(字)×20(行)に初期設定されています.
- ·WIDTH ,20 を実行したときは,同時にCONSOLE 0, 20, 0, 0 (3.4.2 を参照) が実行されます.

[例]

WIDTH 80,25

画面を80(字)×25(行)に設定します.

3.4.2 CONSOLE (コンソール: console)

[機 能]

スクロールウインドの大きさを指定します.

[形 式]

CONSOLE [スクロール開始行][,[スクロール行数] [,[ファンクションキー表示スイッチ] [,コンソールカラースイッチ]]]

(省略形は CONS.)

 $[\cancel{N}-\cancel{>}_{\exists}\cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・スクロール開始行とスクロール行数によって、スクロールウインド、および、ページ モード画面を設定します.

スクロール開始行は、0~24の範囲で指定できます.

スクロールの行数は、0~25の範囲で指定できます.

スクロール開始行を0または24(1画面20行のときは19),スクロール行数を0としたときは、全画面がページモードになります。

スクロール開始行を $1\sim23$, スクロール行数を0としたときは、画面が二つのページ 画面に分割され、上の画面をページモード1画面、下の画面をページモード2画面と呼びます.

- ・ファンクションキー表示スイッチを1にすれば、画面の下の2行にファンクションキーの内容が表示され、このときスクロールの対象となる行は2行少なくなります。
 この表示スイッチを0にすれば表示しなくなります。
- ・コンソールカラースイッチは、画面に表示される文字を単色にするか、指定色にするかのスイッチです。

0にすると、COLOR 文で指定されている色で表示されます.

1にすると、グリーンのみで表示されます.この指定を行うと、文字の画面出力動作が速くなります.

ただし、単色モード指定のとき、カラーグラフィックを使用し、その後プログラムリストを出力すると、一部画像が残ったままになります。これを避けるためには、リスト出力前にクリアキーを入力するか、CLS 文を実行します。

·BASIC が起動されたときは、CONSOLE 0, 20, 0, 0 に初期設定されています.


[例]

CONSOLE 0,17,1,0

画面のスクロール範囲を 0 行から 15 行に設定し、ファンクションキーの内容を画面の下 2 行に表示します.

CONSOLE 10,5,0,0

一番上の行から9行目までをページモード1画面,10行目から14行目までをスクロール範囲,15行目から一番下の行までをページモード2画面に設定します.



画面

3.4.3 COLOR (カラー: color)

〔形式1〕

COLOR [カラーコード] [,背景色カラーコード]

(省略形は COL.)

[機 能]

画面に表示する文字およびグラフィックの色, および背景色を指定します.

 $[\dot{N} - \ddot{\nu} \exists \nu] \qquad (V1.0)$ (V2.0)(V3.0)

〔説 明〕

・カラーコードは表示する文字,およびグラフィックの色を示しています.

0(8) — 黒 4(12) — 緑

1(9)一青

5(13) 一水色

2(10) — 赤

6 (14) 一 黄

3(11) 一 紫 7(15) 一 白

8~15の指定をしますと、現在の背景色が文字色となり、指定した色が背景色となり ます. なお、8~15の指定は、文字出力の場合にのみ有効です.

- ・背景色カラーコードは、画面の背景の色を示し、0~7で指定します。画面が指定し た背景色になるのは、次に CLS 文が実行されたときからです.
- ·BASIC が起動されたときは、COLOR 7,0 に初期設定されています.

[例]

10 WIDTH 80,25:CLS

表示するカラーを乱数によって決めていま

20 FOR I=1 TO 1920

す.

30 C=CINT (RND (1) *6) +1

40 COLOR C

50 PRINT "■";

60 NEXT I

70 LOCATE 0,0

80 COLOR 7,0

90 END

[形式2]

COLOR [フォアグラウンドカラー][,バックグラウンドカラー]

〔機 能

画面の表示色及び背景色を指定します.

[バージョン] (V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・フォアグラウンドカラーにより、これから表示する文字の色を指定します。このフォ アグラウンドカラーは、パレットコードであり、カラーコードではありません. ここ で指定されたパレットコードをどの色に対応づけるかは、形式3のCOLOR文で行い ます.

フォアグラウンドカラーの指定は、0~7のパレットコードで行いますが、パレット コードに8を加えた8~15の指定を行うと、文字の表示色と背景色が逆になったりバ ース表示がされます.

- ・バックグラウンドカラーにより、画面の背景の色を指定します.この命令を実行後、 CLS 文を実行すると画面が塗りかえられ、指定された背景色になります。 このバックグラウンドカラーは、フォアグラウンドカラーと同様に0~7のパレット コードにより行います.
- ·BASIC が起動されたときは、COLOR 7, 0に初期設定されています。
- グラフィックステートメントにおいて、そのパレットコードを省略したときは、直前に 実行された COLOR 文のフォアグラウンドカラーが採用されます.

[例]

〔形式3〕を参照して下さい.

[形式3]

 $COLOR = (\mathcal{N} \cup \mathcal{N}$

[機能]

カラーパレットの定義を行います.

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

F-BASIC の各グラフィックステートメントの色の指定は、すべてパレットコードにより行いますが、この COLOR 文は、パレットコードとカラーコードとの対応づけを行うものです。

BASIC が起動されたときには、パレットコードとカラーコードは、次の様に1対1に対応しています。

パレットコード	カラ・	ーコート
0	0	黒
1	1	青
2	2	赤
3 ———	3	紫
4	4	緑
5 ———	5	水色
6 ———	6	黄
7 ———	7	白

したがって、この COLOR 文の機能を用いなければ、パレットコードはカラーコードと全く同じ様に使用できます。

この COLOR 文は、カラーパレットを任意の色に割り付けることができます。たとえば、青で表示されているものを赤に、赤で表示されているものを緑にといった具合に自由に色を変えることができます。この COLOR 文の実行後は、現在そのパレットコードで画面に表示されている文字及びグラフィックスの色が指定された色に瞬時に変わります。また、以後表示する文字及びグラフィックスもそのパレットコードに割り付けられたカラーで行われます。

・パレットコード 0 は、黒以外の色に割り付けることができませんので、注意して下さい。

[例]

```
10 WIDTH 80,25
20 CLS
30 COLOR= (7,1)
40 COLOR 0,7
45 CLS
46 LINE (220,50) - (420,150) ,PSET,1,BF
50 FOR I=1 TO 500
60 NEXT I
80 FOR I=2 TO 7
90 COLOR= (7,1)
100 LOCATE 0,0:PRINT "COLOR= ( 7,";1;">"
110 FOR J=1 TO 1000
120 NEXT J
130 NEXT I
140 FOR 1=1 TO 7
150 COLOR=(I,I)
160 NEXT
170 END
```

3.4.4 SCREEN (スクリーン: screen)

〔機 能〕

アクティブ画面とディスプレイ画面の設定します.

〔形 式〕

SCREEN [アクティブ VRAM コード] [,ディスプレイ VRAM コード]

 $[\cancel{N} - \cancel{y} = \cancel{y}]$ V1.0 V2.0 V3.0

〔説 明〕

・アクティブ VRAM コードは、以後の画面上への動作に対して、B・R・Gのどの VRAM が書込み可能かを指定するものです。この指定は0~7の範囲で行いますが、その値を2進数で表わしたときの3ビットの各ビットをB・R・Gに対応させ、ビットの0と1によりアクティブ VRAM を表わします。すなわち、ビットが1の VRA M はアクティブになりデータの書込みが可能になります。ビットが0の VRAM はマスクされデータの書込みが不可能になります。(以前の状態が保存されます。)

アクティブ VRAM コード	ピピピ ツッツ トトト 2 1 0 GRB	意、味
0	0 0 0	全ての VRAM がマスク
1	0 0 1	Bがアクティブ、RとGはマスク
2	0 1 0	Rがアクティブ、BとGはマスク
3	0 1 1	BとRがアクティブ、Gはマスク
4	1 0 0	Gがアクティブ、BとRはマスク
5	1 0 1	BとGがアクティブ、Rはマスク
6	1 1 0	RとGがアクティブ、Bはマスク
7	111	全ての VRAM がアクティブ

以上のようにアクティブ VRAM コードにより、書込み可能画面が決まりますが、この機能を用いるときは、以後のステートメントにおけるパレットコードに注意しなければなりません。すなわち、現在指定されているパレットコードにより、B・R・Gのどの VRAM に有効なデータを書くかが決められるため、その VRAM がアクティブになってなければなりません。したがって、アクティブ VRAM コードとパレットコードの論理積の結果が 0 であってはなりません。

・ディスプレイ VRAM コードは、 $B \cdot R \cdot G$ のどの VRAM を画面に表示するかを指定します。 $0 \sim 7$ の値に対して、以下の意味を表わします。

ディスプレイ VRAM コード	意 味
0	どの VRAM も表示しない
1	Bだけを表示
2	Rだけを表示
3	BとRを合成して表示
4	Gだけを表示
5	BとGを合成して表示
6	RとGを合成して表示
7	全ての VRAM を表示

- ・アクティブ VRAM コード、ディスプレイ VRAM コードを設定するときは、充分な注意が必要です。 アクティブ VRAM コードとパレットコードの設定が正しくなかったために VRAM に何も書かれていなかったり、ディスプレイ画面を間違えたために画面に何も表示されないことが起りえます。 たとえば、COLOR 4: SCREEN 4, 2を実行すると、実行後 BASIC がコマンドレベルになっているにもかかわらず Readyの表示がされないで画面は真黒になっています。このような場合には、PF 9 (SCREEN 7, 7 が定義されている。)の入力により、アクティブ VRAM コードとディスプレイ VRAM コードを初期値に戻すようにしてください。
- · BASIC が起動したときは、SCREEN 7,7に初期設定されています.

[例]

```
10 WIDTH 80,25
20 CLS
30 SCREEN 7,0
40 FOR I=1 TO 7
50 COLOR I,0
60 PRINT STRING$ (80,~ );
70 NEXT I
80 FOR I=0 TO 7
90 SCREEN 0,I
100 FOR J=1 TO 2000
110 NEXT J
120 NEXT I
130 SCREEN 7,7
140 END
```

3.4.5 CLS (シー・エル・エス: clear screen)

[機 能]

指定画面をクリアし、カーソルをその画面のホームポジションに移します.

[形 式]

CLS [消去範囲コード]

[(1.0)] (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説明]

・消去範囲コードは、0~3を指定でき、次のことを示します。

0のとき、全画面をクリアします.

1のとき,スクロール画面をクリアします.

2のとき、ページモード1画面をクリアします.

3のとき、ページモード2画面をクリアします.

消去範囲コードが省略されたときは、0が指定されたものと見なされます.

[例]

10 CONSOLE 10,0,0,0 20 CLS 2

80 CLS 3

CLS 2 により、ページモード1画面をクリアし、カーソルをその画面のホームポジションに置きます。また、CLS 3 により、ページモード2画面をクリアし、カーソルをその画面のホームポジションに置きます。

3.4.6 LOCATE (ロケート: locate)

[機能]

CRT 画面上の任意の位置にカーソルを移動します.

[形 式]

 LOCATE
 水平位置, 垂直位置


 [,カーソル表示スイッチ]

(省略形は LOC.)


 $[\cancel{N}-\cancel{y} \exists \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・水平位置,垂直位置は、カーソルを移動する座標を示します.
- ・カーソル表示スイッチを1にすると、指定位置にカーソルの表示を行い、0にすると、カーソルの表示を行いません。カーソル表示スイッチを省略したときは、直前に実行した LOCATE 文のカーソル表示スイッチが有効になります(最初の LOCATE 文では、カーソル表示スイッチは1に設定されています)。
- ・水平位置および垂直位置の指定できる範囲は、WIDTH 文で指定された画面モードにより、次のようになります。
- ① WIDTH 40, 20のとき



② WIDTH 80, 25のとき



なお,画面上にファンクションキーの文字列が表示されているときは,その行にカー ソル座標を設定することはできません.

```
[例]
```

```
10 CLS
20 FOR I=1 TO 10
30 LOCATE I,Y
40 PRINT "123"
50 Y=Y+1
60 NEXT I
70 END
```

```
123
123
123
123
123
123
123
123
```

3.4.7 **PSET** (ピーセット: point set)

[機能]

画面上の任意の位置にドットを設定します.

[形 式]

PSET (水平位置, 垂直位置 [,[パレットコード][,機能]])


 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

説明]

・水平位置,垂直位置は表示するドットのグラフィック座標を示します。ドットの座標は整数,実数のいずれでも指定できますが,実数型のときは,小数部を四捨五入した整数値がとられます。

水平位置の範囲は、0から639までで、垂直位置は、0から199までです。

- ・パレットコードは、その座標に表示するドットの色を示し、パレットコードが省略されたときは、直前の COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。
- ・機能としては、AND、OR、XORの指定ができます。このいずれかの機能が指定されたときは、現在画面に表示されている指定ドットのパレットコードとオペランドで指定されたパレットコードとの論理演算を行い、その結果のカラーで表示されます。
- ・画面上のドットの座標



[例]

5 COLOR 2,0

10 CLS

20 PSET (100,50,2,XOR)

30 PSET (540,50,3,XOR)

40 PSET (540, 150, 4, XOR)

50 PSET (100,150,5,XOR)

60 END

PSET 実行後, (100, 50), (540, 50), (540, 150), (540, 150), (100, 150) の位置にそれぞれ, 赤, 紫, 緑, 水色のドットがセットされます.

3.4.8 PRESET (プリセット: point reset)

〔機 能〕

画面上の任意の位置のドットを背景色にします.

[形 式]

PRESET (水平位置,垂直位置)

 $[\cancel{\mathsf{N}} - \cancel{\mathcal{Y}} = \cancel{\mathsf{V}}] \qquad (\mathbf{V}1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[例]

10 COLOR 7,0

20 CLS

30 PSET (320,100,2,0R) ドットが点減します.

40 FOR 1=0 TO 200

50 NEXT I

60 PRESET (320,100)

70 FOR I=0 TO 200

80 NEXT 1

90 GOTO 30

30 行の PSET 文と 60 行の PRESET 文の組 み合わせにより、(320, 100)の位置で赤い

3.4.9 LINE (ライン: line)

[形式1]

LINE
$$[@][(x_1, y_1)] - (x_2, y_2),$$
 文字列 $[,[パレットコード][,\{B_F\}]]$

[機 能]

画面にキャラクタを使って、線および箱を表示します.

 $[\cancel{N}-\cancel{y} \exists \cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

- ・文字列の先頭文字を使ってキャラクタ座標(x_1 , y_1)から(x_2 , y_2)まで線を引きます。 x_1 , x_2 は水平位置を示し、0から(1行の文字数-1)までの値を指定できます。 y_1 , y_2 は垂直位置を示し、0から(画面の行数-1)まで指定できます。
- ・パレットコードは、表示する文字の色を示します.
- ・Bを指定すると、 (x_1, y_1) と (x_2, y) を結ぶ線を対角線とする四角形の箱を表示します。BFを指定すると、箱の中も文字でうめます。
- ・パレットコードを省略したときは、直前の COLOR 文で指定したフォアグラウンドカラーで表示されます。
- ・ (x_1, y_1) を省略したときは、直前に実行された LINE 文の (x_2, y_2) が (x_1, y_1) となります。
- ·文字列が空文字列のときは、ヌルコード(&H00)で書かれます。

[例]

10 CLS 20 X=20:Y=5 30 LINE@ (X-15,Y)-(X,Y), "H" 40 LINE@ -(X+10,Y+5), "B",1,B 50 LINE@ (31,8)-(51,20), "C",2,BF 60 LINE@ (0,8)-(28,18), "N",3 70 LOCATE 0,21 80 END

CCCCCCCCCCCCCCCCC

НННННННННННВВВВВВВВВВВ В В В B В NNN BCCCCCCCCCCCCCCCCCC B NNNN NNN CCCCCCCCCCCCCCCCC NNNN CCCCCCCCCCCCCCCCC NNNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC NNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC NNNN CCCCCCCCCCCCCCCCC NNNN NNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC NNNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC NNN CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Ready

[形式2]

LINE
$$[@][(x_1, y_1)] - (x_2, y_2),$$
 機能 $[,[パレットコード][, {B BF}]]$

[機 能]

画面にドットで線や箱を書きます.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- \cdot (x_1 , y_1) および(x_2 , y_2) は、画面上のドットのグラフィック座標を示し、2つの座標を結ぶ線を書いたり線を消したりします。
- ・機能は、PSET、PRESET、AND、OR、XORのいずれかを指定できます。 PSETを指定したときは、指定色で線を書き、PRESETを指定したときは、2つの座標を結ぶ線を消します。AND、OR、XORの指定をしたときは、指定色と現在画面に表示されているドットのパレットコードとの論理演算を行い、その結果のパレットコードで線を書きます。
- · Bの指定をすると、2つの座標を結ぶ線を対角線とする四角形の箱を書き、BF の指定をすると、その箱の中を塗りつぶします。
- ・パレットコードを省略したときは、直前の COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。

[例]

10 CLS

20 X=100:Y=50

30 LINE& (X,Y) - (200,Y), PSET

40 LINE@ - (300,100), PSET, 2, B

50 LINE@ (320,50) - (500,150), PSET, 4, BF

60 LINE& (380,20) - (520,130), XOR,2,BF

70 LINE@ (10,60) - (180,100) ,PSET,5

80 STOP

90 LINE@ (10,60) - (180,100) , PRESET

100 LINE@ (380,20) - (520,130), XOR,4,BF

行番号 $50 \ge 60$ で重なった四角形を書きます. 行番号 80 の STOP 文で実行が停止します. CONT コマンドを入力して、実行を再開すると (10, 60) -(180, 130) の線が消え、重なった四角形の色が変わります.

3. 4. 10 CONNECT (コネクト: connect)

[機 能]

指定座標間を直線で結びます.

[形 式]

CONNECT
$$(x_1, y_1) - (x_2, y_2)[-(x_3, y_3)] \cdots$$
 $[,[パレットコード][,機能]]$


 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ·n 個の座標間を指定された順に次々と直線で結びます.
- ・パレットコードは、結ぶ直線の色を示し、指定のないときは、直前に実行された COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。
- ・機能は、PSET、PRESET、AND、OR、XOR のいずれかです.

[例]

5 CLS
10 CONNECT (320,30) - (400,50) - (330,70) - (240,50) - (320,30) - (320,90) - (400,110) - (330,130) - (240,110) - (320,90) ,5,PSET
20 CONNECT (400,50) - (400,110) ,5,PSET
30 CONNECT (330,70) - (330,130) ,5,PSET
40 CONNECT (240,50) - (240,110) ,5,PSET
50 END



3.4.11 SYMBOL (シンボル:symbol)

[機能]

画面上の任意の位置に文字列を指定角度,指定サイズで表示します.

[形 式]

SYMBOL (x, y), 文字列, 横倍率, 縦倍率 [,[パレットコード][,[角度コード] [,機能]]]

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ·(x, y)は、文字列の表示を始める枠内の左上のドットのグラフィック座標を示します。
- ・横倍率および縦倍率は、表示する文字の横および縦の倍率を示し、倍率×8のドット 数で画面に表示されます。
- ・角度コードは、文字を回転する角度を示し、省略時は0と見なされます.
 - 0のとき、ノーマル
 - 1のとき,90°左回転
 - 2のとき, 180° 左回転
 - 3のとき, 270°左回転
- ・パレットコードの指定がないときは、直前に実行された COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。
- ・機能として、PSET、PRESET、AND、OR、XOR、NOT の指定ができます.
- ・文字を表示するためのドット以外のドットは変化しません.

[例]

5 CLS

10 SYMBOL (316,93), "A",1,1

20 SYMBOL (323,108), "A",1,1,7,2

30 SYMBOL (331,97), "A",1,1,7,3

40 SYMBOL (308,104), "A",1,1,7,1

50 SYMBOL (268,80), "A",13,10,2

60 SYMBOL (224,50), "0",24,18,4

3.4.12 GET@(ゲット・アットマーク:get @)

[形式 1]

GET@
$$(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$$
, 配列名

[機能]

画面上のキャラクタを配列に読込みます.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説明〕

- ・ (x_1, y_1) , (x_2, y_2) はキャラクタ座標で、2つの座標を結ぶ線を対角線とする四角形内の文字を読込みます。
- ・配列の必要な大きさは、次のとおりです.

必要な配列の大きさ=INT ((キャラクタ単位の面積+a-1)/a)

aは、配列の一要素の大きさです.


a:整数型 2

単精度型 4

倍精度型 8

なお、文字列の配列は "Illegal Fanction Call" のエラーになります.

・画面上のキャラクタコードが、配列に次のように格納されます.



配列内では,画面上の座標 が左から右,上から下の順 序で変化します.

[例]

10 CLS

20 LOCATE 10.5:PRINT "F-BASIC"

30 DIM A% (INT ((2+2-1)/2))

40 DIM B% (INT ((5+2-1)/2))

50 GET@ (10,5) - (11,5),A%

60 GET8 (12,5) - (16,5) ,B%

70 PUT@ (15,8) - (15,9) ,A%

80 PUT8 (17,11) - (19,12),B% 90 LOCATE 0,21 100 END 表示された文字を配列に読取り、別の位置に表示(PUT@)します.

F-BASIC

F

BAS IC

[形式2]

GET@A
$$(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$$
, 配列名

[機能]


画面上のキャラクタとその属性を配列に読込みます.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ·GET@Aステートメントは、キャラクタコードとそのパレットコードを読込みます。
- ・配列の大きさは、形式1の場合の2倍必要です。

1つのキャラクタは2バイトの領域を占め、上位バイトにそのキャラクタの属性、下位バイトにキャラクタコードが格納されます。その形式は次のとおりです。



R 0:ノーマル 1:リバース

[例]

10 CLS

20 LOCATE 10,5

30 COLOR 2:PRINT "ABC";

40 COLOR 4:PRINT "DEF";

45 COLOR 1:PRINT "GHI"

50 DIM A% (INT ((18+2-1)/2))

60 GETOA (10,5) - (18,5),A%

70 PUTBA (13,9) - (21,9),A%

80 COLOR 7,0

100 END

ABCDEFGHI

Ready

ABCDEFGH1

[形式3]

GET@
$$(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$$
, 配列名, G $[, パレットコード[, パレットコード]…]$

[機能]

画面上の指定色のドットパターンを配列に読込みます.


 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

〔説明〕

- \cdot $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ グラフィック座標で、2つの座標間を対角線とする四角形内のデータを読込みます。
- ・パレットコードは、最大8個の指定ができ、任意のドットの表示されているカラーが、 指定されたパレットコードと一致しているならば、そのドットの対応する配列内のビットが1になります。

パレットコードの指定がないときは、任意のドットが背景色以外で表示されていれば、 対応する配列内のビットが1になります。

- 必要な配列の大きさは、次のとおりです。
 必要な配列の大きさ=INT(INT((総ドット数+7)/8)+a-1)/a)
 aは、配列の一要素の大きさです。
- ・次の形式で配列にデータが格納されます.



[例]

10 CLS

15 LINE& (60,5) - (60,15), PSET, 2

20 CONNECT (50,5) - (70,5) - (50,15) - (70,15) - (50,5),7,PSET

30 DIM A% (INT ((INT ((231+7)/8)+2-1)/2))

35 DIM B% (INT ((INT ((231+7)/8)+2-1)/2))

40 GET8 (50,5) - (70,15), A*, G, 7

41 GET@ (50,5) - (70,15),B%,G,2

50 PUT6 (100,5) - (120,15), A%, PSET, 7

60 PUT8 (80,20) - (100,30) ,A*,PSET,4

X X

[形式4]

GET@A
$$(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$$
, 配列名, G


[機能]

画面上のグラフィックドットをそのカラー情報と共に配列に読込みます.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- \cdot $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ はグラフィック座標で、二つの座標間を対角線とする四角形内のデータを読込みます。
- ・配列の大きさは、次のとおりです。 必要な配列の大きさ=INT((INT((総ドット数+7)/8)*3+a-1)/a) a は、配列の一要素の大きさを示します。
- ・次の形式で配列にデータが格納されます.



[例]

10 CLS 15 COLOR 7,1 16 CLS 20 LINE (200,20) - (240,40) , PSET, 2, BF 30 LINE (200,20) - (220,29) ,XOR,1,BF 40 LINE (240,40) - (220,31), XOR,4,BF 50 LINE (220,20) - (240,30), XOR, 6, BF 60 DIM A% (INT ((INT ((861+7)/8) *3+2-1)/2)) 70 GET8A (200,20) - (240,40) ,A%,G 80 PUT8A (100,70) - (140,90),A%,NOT 90 PUT8A (150,70) - (190,90) ,A%,PSET 100 PUT8A (200,70) - (240,90) ,A%,OR 110 PUTBA (250,70) - (290,90) ,A%,XOR 120 PUTOA (300,70) - (340,90) ,A%,AND 130 LOCATE 0,20 140 END

3. 4. 13 PUT@ (プット・アットマーク: put @)

[形式1]

PUT@
$$(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$$
,
配列名 $[,パレットコード]$

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[機 能]

GET@文(形式1)で読込まれたキャラクタを画面の任意の位置に表示します.

[説 明]

- ・配列の形式および内容は、GET @文の形式1で述べた形式になっていなければなりません。
- ・パレットコードは、表示する文字の色を示し、この指定のないときは、直前の COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。

[例]

3.4.12 GET @ 文の形式1を参照して下さい.

[形式2]

PUT@A
$$(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$$
,配列名

[機 能]

GET@A文(形式2)で読込まれたキャラクタを画面上の任意の位置に表示します.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・配列の形式および内容は、GET @A文の形式2で述べた形式になっていなければなりません。
- [例] 3.4.12 GET@文の形式2を参照して下さい.

[形式3]

PUT@
$$(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$$
,配列名,機能 $[,パレットコード]$

[機 能]

GET@文(形式3)で読込まれたグラフィックドットを任意の画面に表示します.

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・配列の形式および内容は、GET@文の形式3で述べた形式になっていなければなりません。
- ・配列の中には表示されるドットのカラー情報は持ってなく、そのドットが表示される か否かの情報を持っているだけです。従って、表示するドットの色をパレットコ ードで指定します。このパレットコードを省略したときは、直前に実行された COL OR 文のフォアグラウンドカラーが採用されます。
- ・機能として、PSET、PRESET、AND、OR、XOR、NOT のいずれかの指定ができます。

PSET を指定しますと、配列データのビットが ON のドットを指定色で表示し、OFF のドットは変化しません.

PRESET を指定しますと、配列データのビットが ON のドットを背景色にします. NOT の指定をしますと、ビットが OFF のドットを指定色で表示します.

AND, OR, XOR の指定をしますと、配列データのビットが ON のドットに対し、 指定パレットコードと画面上のドットのパレットコードの論理演算を行い、その結果 のパレットコードで表示します。ビットが OFF のドットは変化しません。

[例]

3.4.12 GET @ 文の形式 3 を参照して下さい.

[形式4]

PUT@A $(x_1,y_1)-(x_2,y_2)$,配列名,機能

[機 能]

GET@A文(形式4)で読込まれたグラフィックデータを任意の画面に表示します.

[(-) =) V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・配列の形式および内容は、GET@A文の形式4で述べた形式に従っていなければなりません。
- ・機能には、AND、OR、XOR、NOT、PSETのいずれかが指定できます. AND、OR、XORを指定したときは、現在画面に表示されているドットのB・R・Gのドットパターンと配列で示されたB・R・Gのドットパターンとの論理演算を行い、その結果のドットパターンが画面に表示されます.

NOT を指定したときは、配列のB・R・Gの全ビットを反転させ、その結果を画面に表示します. 従って、配列に読込まれている色の補色で表示されることになります. PSET を指定したときは、配列データをそのまま画面に表示します.

[例]

3.4.12 GET@A文の形式4を参照して下さい.

3. 4. 14 CIRCLE (サークル: circle)

[機能]

画面上の任意の座標を中心点として, 円または円弧を描きます.

[形 式]

[バージョン]


(V1.0)

(V2.0)


(V3.0)

[説 明]


- \cdot (x, y) は、中心点のグラフィック座標を示します。
- · 半径は、X軸上での半径でありドットの個数で示します.
- ・パレットコードは、描く円または円弧の色です。省略したときは、直前の COLOR 文のフォアグラウンドカラーが用いられます。
- ・比率は、X軸上のドット数に対するY軸上のドット数の比率を示し、0~1の範囲で 指定します。なお、指定のないときは0.4495がとられます。



0.4495 (真円)



・開始位置は、描き始める位置を示し、0~1の範囲で指定します.



- ・終了位置は、描き終わる位置を示し、 $0 \sim 1$ の範囲で指定します。開始位置=終了位置のとき、完全な円が描かれます。なお、開始位置および終了位置の省略は0と見なされます。
- ・Fの指定をすると、円の内部を塗りつぶし、Nの指定をすると、塗りつぶしません。省略したときは、Nと見なされます。

- ・機能としては、PSET、PRESET、AND、OR、XORの指定ができます. この指定が省略されたときには、PSET が指定されたものと見なされます.
- ・開始位置及び終了位置の値として認識される最小値は 0.0156 です。したがって、 円 周の 64 等分の 1 まで区分することができますが、それ以下の円弧を描くことはできません。
- · Fの指定をしたときは、中心点から円周上の点へ線を引くことにより円の内部が塗り つぶされますが、PSET、PRESET、AND、OR、及び XOR は、その線を引くとき に効果を持ちます。したがって、XOR を用いるとしま模様の円が描かれます。

[例]

10 CLS
20 CIRCLE (60,90),20,2,.9,.,F
30 CIRCLE (150,90),50,4,.2,.,N
40 CIRCLE (280,90),40,5,.4495,0,.3,F
50 CIRCLE (400,90),50,7,.4495,0,0,N
60 CIRCLE (530,90),50,3,.6,0,.9,N,PSET
70 END



注) 画面とプリンタでは、X方向、Y方向のドット間隔が異ります.

3.4.15 GCURSOR (ジー・カーソル: graphic cursor)

[機 能]

画面上のグラフィックカーソルのドット座標を読取ります.

[形 式]

GCURSOR (x,y),(変数名1,変数名2) [,(変数名3,変数名4)……] [,パレットコード]

[(N-y)] (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ·(x, y)は、最初にグラフィックカーソルを表示する座標です。グラフィックカーソルは、指定位置に指定したパレットコードで+印で示されます。
- ・(変数名,変数名)は、現在表示されているグラフィックカーソルのドット座標を読込む領域です。座標の読込みは、リターンキーが押されたとき行われます。
- ・グラフィックカーソルの移動は、カーソル移動キーで行い、指定した**n**個のドット座標が読終わると、表示されていた+印が消えます。 移動ドット数は次のようになります。
 - 。カーソル移動キーを押したとき、その方向に1ドット移動します。
 - 。数字キー(0~9)を押すと、その後のカーソル移動キーによる移動ドット数は、 その数字キーの数になります。
 - 。 SHIFT キーを併用すると、20ドット単位で移動します.
- ・パレットコードを省略したときは、直前に実行された COLOR 文のフォアグラウンドカラーで表示されます。
- ・読取れる座標の個数は、10個までです.

[例]

10 CLS

20 GCURSOR (320,100), (X,Y)

30 LINE@ (0,0) - (X,Y) ,PRESET


35 FOR I=1 TO 10

40 GCURSOR (X,Y), (X,Y)

50 LINE&- (X,Y) , PSET

60 NEXT I

70 END



3. 4. 16 PAINT (ペイント: paint)

[機 能]

指定された境界色で囲まれた範囲を塗りつぶします.

[形 式]

PAINT (水平位置,垂直位置)[,[パレットコード] [,境界色1[,境界色2]…]]

 $[K-\tilde{y}_{\exists}v]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・(水平位置,垂直位置)で塗り始めるドットのグラフィック座標を指定します。
- ・パレットコードは塗りつぶす色を示し、省略したときは、直前の COLOR 文のフォア グラウンドカラーで塗られます。
- ・境界色により、囲む境界の色を指定し、複数個の境界色を指定することができます。 境界色の指定は、パレットコードで行います。 なお、パレットコード自身も境界色となります。
- ・境界色の指定がないときは、指定されたパレットコードが境界色となります。
- ・塗りつぶす範囲が細かく分割されているときは、作業領域の大きさの制限により、一 部塗り残しが出る場合があります。

(例)

```
10 CLS
12 C=0
15 Y=0
20 FOR X=0 TO 200 STEP 25
30 LINE (320-X,100-Y) - (320+X,100+Y) ,PSET,C,B
40 Y=Y+10
50 C=C+1
60 NEXT X
70 PAINT (320,109),2,1
80 PAINT (380,129),6,2,3
90 PAINT (430,149),1,4,5
100 PAINT (480,169),4,6,7
110 PAINT (455,159),3,5,6
120 PAINT (405,139),7,3,4
130 PAINT (355,119),5,1,2
140 END
```

行番号 20 から 60 の FOR~NEXT ループの中で、 7 つの箱を書き、行番号70から 130 の PAINT 文でその中を塗りつぶします.

3.5 音楽演奏機能

3.5.1 PLAY (プレイ: play)

[機能]

音楽の演奏を行います.

[形 式]

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

MML (Music Macro Language) を用いて自動演奏を行います.

MML はテンポ、音長、音程などを指定する一種の言語です.

そして MML を ","で区切ることにより3和音まで演奏を行うことができます。

MML には以下のコマンドがあります.

(1) 音程(A, B, C, D, E, F, G)

この $A \sim G$ までのコマンドは音程を表わします。これはそれぞれ $A = \emptyset$, $B = \emptyset$,

C=F, $D=\nu$, $E=\xi$, F=ファ, $G=\gamma$ に対応しています.

また、このコマンドの後に#, # +(#), # -(#)をつけ加えて半音を表わすことができます。

(2) 休符(R)

このコマンドは休符を指定します.

(3) 音長(Ln)

このコマンドは音長を指定します。nは1~64の整数で1の時を最大とした音分数の逆数が値となります。このコマンドから以降は、指定した音長で演奏されます。また音程、休符のコマンドの後にnを追加すると、その音だけその音長で演奏されます。


例 4分音符のド……L4C または C4

16分音符のファの#·····L16F# または F#16 または F+16

全音符のソの b ·······L1G- または G-1

音長の決め方の簡単な方法は、n分音符ならそのnが求める値です。

しかし、3連符の時は以下のように求めます。



その他、ふ点は、 $A \sim G$ コマンドの音長の後にピリオドを追加することで表わします。 ふ点はその音長の%倍の長さになるので $`A4 \cdot \cdot''$ にすると音長4 (4分音符) の%倍 で音長9の長さで演奏されます。

音長対応表

音	程		休	符
記号	名 称	n	記号	名 称
0	全音符	1	-	全休符
٦	2 分音符	2	-	半休符
	4 分音符	4	1	4 分休符
1	8 分音符	8	7	8 分休符
1	16分音符	16	7	16分休符

(4) オクターブ (On)

このコマンドはオクターブを指定します。nは $1 \sim 8$ までの整数です。なお、基準周波数 440Hz のラの音(A)はオクターブ4(O4)です。

(5) 特殊音程 (Nn)

0.313 | 14 | 25 | 26 49 | 50 61 | 62 | 73 | 74 63 | 64 75 | 76 D 78 | 79 | 18 | 19 | 30 | 31 | B 12 24 36 48 60 72 84 96

対 応 表

この表は、1オクターブごとにそれぞれ2列あります。左が普通の音、右がその音の 半音上の音となります。

例1 04A#の時のn

Aコマンド列でO4の所は46か47です。その半音上がっているので47が求める値です。

例2 03B-の時のn

B- はシの半音下がるので、ラの半音上がりと同じ音程、つまりO3A#を探せばいいので求める値は35です。

(6) テンポ (Tn)

このコマンドは、テンポを指定します. nは $32\sim255$ の整数です. nは 1 分間に 4 分音符を n 回数える早さです.

(7) 音量 (Vn)

このコマンドは、そのパートの音量を指定します。 n は 0~15 の整数で 15 で最大

となります. また0ではそのパートの音は、出力されません.


(8) エンベロープパターン (Sn)

このコマンドは、エンベロープを指定します。nは $0\sim15$ までの整数です。この指定により音量はエンベロープパターンに依存されるためVコマンドは無効となります。この指定の解除は再びVコマンドで音量を指定することにより行われます。

(9) エンベロープ周波数 (Mn)

このコマンドはSコマンドとペアで使用します. nは0~65535までの整数で,エンベロープ周波数を指定します.エンベロープパターンと周波数の計算式を下に示します.

エンベロープパターンとSコマンドの数値 n の対応表



周期TとコマンドMの数値の関係式

$$T = \frac{256 \cdot D}{f} (f = 1.2288 M Hz)$$

(10) 間接指定(=変数名;)


今までのnは定数ですが、間接指定により、変数を使うことができます。

例 I=10: PLAY "O2 L=I;" は PLAY "O2 L10" と同じ意味です.

(11) デフォルト

今までのnの中で省略(デフォルト)できるものがあります。下図にそれを示します。

٦.	マン	۴	記号	デフォルト値			注	意	事	項		
音		長	L	4	$A \sim G$	Rで	の音長に	tLJ-	マンド	で指定し	た値によ	る.
オク	9.	ーブ	0	4								
テ	ン	ポ	Т	120								
音		量	V	8								



[注 意]

- (1) PLAY コマンドはオーディオカセット関係のコマンドと共用できません。もし "CASO:"をOPEN中に PLAY コマンドを実行した場合には Device In USE エラーが発生します。
- (2) PLAY コマンドが中断する場合は次の通りです.
 - ·BREAKキーを押した場合
 - ・入力待ちで CTRL-X, CTRL-C を押した場合
 - ・オーディオカセット関係のコマンド (MOTOR を除く) を使用した場合
 - · RUN コマンドを実行した場合
 - · Abort 表示された場合
- (3) PLAY コマンドでは最高 3 声で 16 音までメモリーに記憶し割込処理によって音階 を発生する為うまくプログラムすることにより、他の処理の実行しつつバックグランドで音楽の演奏を行えます。
- (4) PLAY コマンドでバックグランド演奏中に SOUND コマンドを実行できますが、当然 SOUND コマンドによる PSG のレジスタの書替えにより音が聞えなくなったりノイズがまじったりします。この場合 (2) の条件で PSG は初期状態に戻ります。

3.5.2 SOUND (サウンド: sound)

[機 能]

PSG を直接コントロールします.

[形 式]

SOUND PSGのレジスタ番号, データ

[バージョン] V1.0 V2.0 V3.0

[説明]

SOUND は PSG (Programmable Sound Generater) のレジスタの内容を直接書き変えて PSG を直接コントロールする命令です。 PSG のレジスタ番号は 0 から 13 までの値でデータは 0 から 255 までの数です。各レジスタの働きは図 1、図 2 の通りです。FM-7 の内蔵しいる PSG は AY-3-8913 タイプです。ブロック図を図 1 に示します。この図から PSG は 3 つのオシレータとノイズ・ジェネレータ、エンベロープ・ジェネレータ、ミキサー、そして 3 つのアッテネータを内臓していて、簡単なシンセサイザとしての機能を一通り備えていることがわかります。

図2にこの14個のレジスタの一覧表を示します. R_0 から R_5 は3つのオシレータの発振周波数を決定します. R_0 と R_1 , R_2 と R_3 , R_4 と R_5 をそれぞれ組みにして使用し、そのうちの下位12ビットの値が有効です. 実際の発振周波数は次のように計算できます.

$$f = \frac{f_{clock}}{16 \times D}$$
 $D = \frac{f_{clock}}{16 \times f}$

ここでDは、書込むべきデータ、fclock=1.2288MHz




図1 PSG のブロック

レジスタービット	働	ě	7	6	5	4	3	2	1	0	
R ₀	4	AONE		2	下位	8 E -	ト・テ	-9			音階は12ビットのデータ
R ₁	ナヤンボ	ルAの音階					上位	4 E -	ト・デ	-9	で表現する
R ₂	4. 1.3	ルBの音階			下位	8 E .	/ト・デ	-9			ノイズの平均周波数を指
R ₃	ナヤンイ	上位4ビット・データ						-9	定する		
R ₄	4	ルCの音階			下位	8 E ->	ト・デ	-9			
R ₅	ナヤンホ	ししの言階					上位	4 E -y	ト・テ	-9	各チャンネルから出す音
R ₆	ノイズ	周波数			5	ピット	・デー	9			源や、1/0 ポートを指定する
R ₇	入出力	の選択			С	J A X	Α	С	トーン	Α	
R ₈	チャンネ	ルAの音量					4	ピット	・デー	- 9	M=0のとき 下位4ビットが音量調節
R ₉	チャンネ	ルBの音量					4	ピット	・デー	- 9	M=1のとき エンベローブ作動
R ₁₀	チャンネ	ルCの音量		_			4	ビット	・テー	- 9	17/10-711-30
Rii	T '/ O' D	ープ周期			下位	8 E	ット・テ	-9			
R ₁₂	1 - / ~ 0	— / mj 191			上位	8 E	ット・テ	-9	22 - 1 111		
R ₁₃	エンベロ	ープ波形				-1-1	CONT.	ATT.	ALT.	HOLD	

図2 PSGのレジスタ

楽器のチューニングなどに使われるラの音(440Hz)を出力するときは、 D=349 をレジスタに書込みます。

R6 はノイズの平均周波数を決定するレジスタで、下位 5 bit のみが有効です。周波数は次の式で求められます。

$$f = \frac{f_{clock}}{16 \times D}$$
 $D = \frac{f_{clock}}{16 \times f}$

R7 は PSG のモード設定を行うレジスタです. 対応する各 bit を 0 にすることによりモードを設定できます.

 R_8 から R_{10} は音量の設定をするためのものです。下位 4 bit が有効で、最大音量にセットするには 15 を書込みます。ただし、このレジスタの bit 4 を 1 にするとエンベロープがイネーブルになり、音量の指定は無視されます。この場合、音量のコントロールはエンベロープ・ジェネレータに任されることになります。

 R_{11} から R_{13} はこのエンベロープのコントロールを行うジェネレータです。エンベロープの形式は図 3 にある中から選択できます。選択した波形コードを R_{13} に書込めば、その波形がセットされ、同時にそれがエンベロープのトリガとなります。エンベロープの長さは、エンベロープ周波数として R_{11} と R_{12} で指定します。エンベロープ周波数は次式で与えられます。

$$f = \frac{f_{clock}}{256 \times D}$$

図3の下にある ϵ の大きさはこのfの値から

$$\varepsilon = \frac{1}{f}$$

で求められます.

レジスタ R₁₃ とエンベロープ・パターン

	ジス: 位 4	タR ₁₃ ピット	0	エンベローブ・パターン (縦軸は音量, 横軸は時間)
)	0	-	-	
)	1	_	-	<u> </u>
ı	0	0	0	
1	0	0	1	A
1	0	1	0	
1	0	1	1	
ı	1	0	0	BABABAAA
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	A

3.6 プログラマブル・ファンクションキー機能

3.6.1 KEY (*-:key)

[機能]

プログラマブル・ファンクションキーに文字列を定義します.

[形 式]

KEY ファンクションキー番号,文字列

 $[\cancel{N}-\cancel{\triangleright}_{\exists} \cancel{\triangleright}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・ファンクションキー番号は、キーボード上の PF キーの番号に対応し、 $1 \sim 10$ の値で なければなりません.
- ・文字列は、最大15文字までの文字またはコントロール文字で構成し、コントロール文字は、CHR \$ 関数を加算記号で継いだ文字式で指定します。

[例]

KEY 1, "LOCATE"

ファンクションキー1に LOCATE を定義します.

3.6.2 KEY LIST (キー・リスト: key list)

[機 能]

プログラマブル・ファンクションキーに定義される文字列を画面に表示します.

[形 式]

KEY LIST

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・電源投入時およびシステムリセット時には、次のようにプログラマブル・ファンクションキーの文字列が設定されています。
- (1) V1.0, V2.0 の場合
 - PF 1 AUTO_
 - PF 2 LIST (CR)
 - PF 3 RUN (CR)
 - PF 4 CONT (CR)
 - PF 5 LLIST (CR)
 - PF 6 LOAD (CR)
 - PF 7 SAVE"
 - PF 8 ?DATE \$, TIME \$ (CR)
 - PF 9 SCREEN 7, 7 (CR)
 - PF 10 HARDC (CR)
- (2) V3.0 の場合

	ROM モード	Disk モード
PF 1	AUTO	AUTOL
PF 2	LIST (CR)	LIST (CR)
PF 3	RUN (CR)	RUN (CR)
PF 4	CONT (CR)	CONT (CR)
PF 5	LLIST (CR)	LLIST (CR)
PF 6	LOAD (CR)	LOAD"
PF 7	SAVE"	SAVE"
PF 8	?DATE \$, TIME \$ (CR)	FILES
PF 9	SCREEN 7,7 (CR)	SCREEN 7,7 (CR)
PF 10	HARDC (CR)	HARDC (CR)

3.6.3 KEY(n) ON/OFF/STOP $(*-\cdot *)/*7/(*-\cdot *)$: key(n) on/off/stop)

[機能]

ファンクションキーからの割込みの許可,禁止,停止をします.

[形 式]

$[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・KEY (n) ON により、ファンクションキーnからの割込み動作を可能にします。この文を実行後、ファンクションキーnを押すと、ON KEY (n) GOSUB 文により定義されている割込み処理ルーチンが呼出されます。
- ·KEY(n) OFFにより、ファンクションキーからの割込みを禁止します.
- ・KEY(n) STOPは、割込み動作を一時停止します。この文を実行後にファンクションキーを押すと、その時点では割込み処理ルーチンの呼出しは行われず、次にKEY(n) ONを実行することにより割込みルーチンが呼出されます。
- ・RUN コマンドによりすべてのファンクションキーが OFF 状態になります.
- ・KEY ON の状態では、ファンクションキーに定義されている文字列の入力はできませんので、割込み処理終了後、KEY OFF を実行する必要があります。

[例]

1 ON KEY (1) GOSUB 60 5 KEY (1) ON 10 CLS 20 C=1 30 COLOR C 40 PRINT ""; 50 GOTO 40

60 BEEP

70 C=C+1

80 IF C=8 THEN C=1

90 RETURN 30

行番号 40 と 50 でつねに同じ色で、 "■" を 書いていますが、ファンクションキー1が押 されると、カラーコードを1加算して、色を 変えています.

[機 能]

ファンクションキー割込みルーチンの定義をします.

[形 式]

ON KEY(ファンクションキー番号) GOSUB 行番号

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・行番号は、割込み処理ルーチンの開始行番号です.
- ・PF-nのキーが押されたとき、KEY(n)がONの状態なら、実行を中断してON KEY(n) GOSUBにより、指定された行番号に制御が渡ります。
- ・割込みルーチンからの復帰は、RETURN 文により行われ、その RETURN 文に行番 号があるときは、その行から実行が再開されます。

行番号がないときは、中断した個所から再開されます.

[例]

3.6.3 KEY(n) ON/OFF/STOP 文を参照して下さい.

3.7 タイマ割込み機能

3.7.1 ON TIME GOSUB (オン・タイム・ゴーサブ: on time go to subroutine)

[機 能]

タイマ割込みルーチンの定義をします.

[形 式]

ON TIME GOSUB 行番号

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・行番号は割込み処理ルーチンの開始行番号です.
- ・割込みルーチンからの復帰は、RETURN 文により行われます.

[例]

1 WIDTH 40,25

5 CLS

10 TIME = "07:29:50"

20 ON TIME GOSUB 200

30 TIME "07:30:00"

40 TIME ON

50 LOCATE 15,10:PRINT TIME \$: GOTO 40

60 END

200 BEEP 1

205 LOCATE 15,10:COLOR 2:PRINTTIME\$

210 COLOR 7:LOCATE 10,12:INPUT "オメサ"メノ シ カンデス !!!",A\$

220 BEEP 0

230 RETURN 60

このプログラムでは、TIME\$によりタイマの時刻を7時29分50秒に設定し、7時30分になったとき割込みを行うよう設定しています。所定の時刻になるまでは、タイマの時刻を表示していますが、所定の時刻になると割込み処理ルーチンでメッセージを出力し、ブザーを鳴らします。ここでリターンキーを押すとブザーを止めた後ストップします。

3.7.2 TIME (914: time)

[機 能]

タイマ割込みの時刻を設定します.

[形 式]

TIME "hh: mm: ss"

 $[\cancel{N}-\cancel{\flat}_{\exists} \cancel{\nu}] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ·hh:mm:ssにより割込み時刻を時分秒で指定します.
- ・タイマ割込みの設定は、1レベルのみ行うことができ、同時に2つの時刻の設定はで きません.

[例]

3.7.1 ON TIME GOSUB文を参照して下さい.

3.7.3 TIME ON/OFF/STOP (944.7)/7/7/7/7:

time on/off/stop)

[機 能]

タイマ割込みの許可,禁止,停止をします.

[形 式]

TIME ON OFF STOP

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・TIME ONにより、TIME文で指定された時刻での割込み動作を可能にします。この文を実行後、TIME文で指定された時刻になると、プログラムの実行を中断して、ON TIME GOSUB文で定義されている割込み処理ルーチンに制御が移されます。割込みルーチンからの復帰はRETURN文により行われ、RETURN文に行番号があるときは、その行から実行が再開されます。もし行番号がないときは、プログラムの中断した個所から実行が再開されます。
- ·TIME OFF により、タイマ割込みを禁止します.
- ・TIME STOPは、割込み動作を一時停止します。この文を実行後は、指定時刻での割込みは受付けられますが、割込み動作はその時点で行われません。次にTIME ON文が実行されたときに割込みルーチンの呼出しが行われます。

[例]

3.7.1 ON TIME GOSUB文を参照して下さい.

3.7.4 ON INTERVAL GOSUB (オン・インターバル・ゴーサブ:

on interval go to subroutine)

[機 能]

インターバルタイマ割込みルーチンの定義をします.

[形 式]

ON INTERVAL GOSUB 行番号

 $[\not N-\not \ni \ni \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・行番号は割込み処理ルーチンの開始行番号です.
- ・割込みルーチンからの復帰は、RETURN 文により行われます.

[例]

15 INTERVAL 2

20 TIME = "10:00:00"

30 INTERVAL ON

40 GOTO 40

50 BEEP

60 1=1+1

70 PRINT TIME . I

80 RETURN

10 ON INTERVAL GOSUB 50 このプログラムでは、インターバルとして、 2を設定しています.

> 従って、2秒を経過すると割込み処理ルー チンへ分岐し、タイマの内容をプリントし て,元のプログラムへ戻ります.

RUN

17014	
10:00:02	1
10:00:04	2
10:00:06	3
10:00:08	4
10:00:10	5
10:00:12	6
10:00:14	7
10:00:16	8
10:00:18	9
10:00:20	10

3.7.5 INTERVAL (インターバル: interval)

[機 能]

インターバルタイマ割込みの間隔を指定します.

[形 式]

INTERVAL 割込み間隔

[(N-y)] (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説明]

- ・割込み間隔の単位は秒であり、最大65535秒までの指定ができます。
- · INTERVAL 文を実行すると、指定された秒間隔で繰返し割込みが発生し、割込み許可状態であれば、そのつど ON INTERVAL GOSUB 文により定義されている割込み処理ルーチンへ制御が渡されます。
- ・経過時間のカウントは、INTERVAL 文を実行した直後、および割込み発生直後から 行われ、指定した秒数に達したとき、次の割込みが発生します。
- ·指定された割込み間隔が整数でないときは、小数点以下は切捨てられ整数に変換されます。

[例]

3.7.4 ON INTERVAL GOSUB文を参照して下さい.

3.7.6 INTERVAL ON/OFF/STOP (インターバル・オン/オフ/ストップ: interval on/off/stop)

[機 能]

インターバルタイマ割込みの許可,禁止,停止をします.

[形 式]

INTERVAL ON OFF STOP

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ·INTERVAL ONにより、INTERVAL文で指定された秒間隔での割込み動作を可能にします。
- · INTERVAL OFF により、インターバルタイマ割込みを禁止します.
- ·INTERVAL STOPにより、割込み動作を一時停止します。この文の実行後は、割込みは受付けられますが、割込み動作は行われません。次に INTERVAL ON 文が 実行されたときに割込みルーチンの呼出しが行われます。
- ・プログラム終了時には、INTERVAL OFF を実行する必要があります。

[例]

3.7.4 ON INTERVAL GOSUB 文を参照して下さい.

3.8 回線制御機能

on communication(n) go to subroutine)

[機 能]

通信回線からの入力割込み時の処理ルーチンを定義します.

[形 式]

ON COM(ポート番号) GOSUB 行番号

 $[N-y_3y]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・行番号は、ポート番号で指定した通信ポートから入力があったときに呼出される割込み処理ルーチンの開始行番号です。
- ・ポート番号は0~4の値でなければなりません.
- ・割込みルーチンからの復帰は RETURN 文により行われます.
- 回線制御機能の中で、COM(n)というのは以下の意味を持ちます。
 COMOは、本体内RS-232Cポートを示します。
 - $COM1 \sim COM4$ は、拡張ユニット内のRS-232 Cポートを示します。

[例]

- 10 OPEN" I", #1, "COMO: (S8N2) "
- 20 ON COM (O) GOSUB 100
- 30 COM (0) ON
- 40 GOTO 40
- 50 END
- 100 INPUT#1,A\$
- 110 PRINT A\$
- 120 IF A\$<>"END" THEN RETURN
- 130 CLOSE#1
- 140 RETURN 50

communication(n) on/off/stop)

[機 能]

通信回線からの入力割込みの許可,禁止,停止をします.

[形 式]

COM(ポート番号) {ON | OFF | STOP}

 $[(\vec{N} - \vec{y})]$ (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

- ・ポート番号は0~4です.
- ・ONにより、ポート番号により指定された通信ポートからの入力割込みを許可します。 この文を実行後、指定ポートからの割込み入力があると ON COM(n) GOSUB で 指定されたルーチンが呼出されます。
- ·OFFにより、指定した通信ポートからの入力割込みを禁止します.
- ・STOP により、指定した通信ポートからの入力割込みを一時停止します. この後、COM(n) ON が実行されると、ON COM(n) GOSUB で指定されている ルーチンに制御が渡ります.

[例]

3.8.1 ON COM(n) GOSUB 文を参照して下さい.

3.8.3 OPEN (オープン: open)

[機 能]

通信回線の入出力を可能にするため、ファイルをオープンします.

[形 式]

OPEN "モード",[#]ファイル番号,"COMn: [(オプション)]"

 $[N-\tilde{y}_{\exists}v]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・モードは、I(入力)またはO(出力)のいずれかです。
- ・ファイル番号は、RS-232Cの通信ポートに割当てる番号であり、1~16です.
- ・デバイス名は、COMO:~COM4:のいずれかです.
- ・オプションは cbps の形式で指定して、かっこで囲み次のことを表わします。 c-クロックを指定します。
 - S: slow クロック (1/64) F: fast クロック (1/16)
 - b-データのビット長を指定します.
 - 8:8ビット/文字 7:7ビット/文字
 - p-パリティの形式, 有無を指定します.
 - N:パリティなし O: 奇数パリティ E: 偶数パリティ
 - s-ストップビットのビット数を指定します.
 - 2:2ストップビット 1:1ストップビット
 - オプション指定を省略したときは、(S8N2)になります.

[例]

10 OPEN "O", #1, "COMO: (S8N2)"

3.8.4 CLOSE (クローズ: close)

[機 能]

通信回線に割当てられたファイルをクローズします.

[形 式]

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \cancel{>}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

·ファイル番号は OPEN 文で指定した数字です.

[例]

3.8.1 ON COM(n) GOSUB を参照して下さい.

3.8.5 INPUT # (インプット・シャープ: input #)

[機能]

通信回線からデータを入力します.

[形 式]

INPUT# ファイル番号,変数名[,変数名]…

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{V}}_{\exists} \cancel{\mathsf{V}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

[説 明]

・ファイル番号で指定された RS-232C 通信ポートからデータを入力し、指定された 変数に代入します.

データの区切りは、CR、コンマ(、)またはコロン(:)で、これらの文字コードは、変数に代入されません。

・通信回線からデータを受信すると、割込みが発生してデータが入力バッファに貯えられます。入力バッファの大きさは127バイトですが、バッファ内にINPUT#, LINE INPUT, I NPUT\$により末だ読込まれてないデータが127バイトあるときに、データを受信するとバッファが一杯なために受信続行が不可能になり、"Buffer Overflow"のエラーになります。

INPUT # 文は、入力バッファから必要な長さのデータをとり出し、指定されている変数に代入します。このとき、入力バッファ内に読みとるべきデータがなくなると、データがバッファに入ってくるまでループ状態になります。したがって、このようなことを避けるためには、LOF または EOF 関数によりバッファの状態を知ってから、INPUT # 文を実行するようにします。

[例]

3.8.1 ON COM(n) GOSUB 文を参照して下さい.

3.8.6 LINE INPUT # (ライン・インプット・シャープ: line input #)

〔機 能〕

通信回線から1行のデータを入力します.

[形 式]

LINE INPUT# ファイル番号,文字変数名

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・ファイル番号で指定された RS-232C 通信ポートからデータを入力し、文字変数に 代入します。

CR コードが現れるまでのデータを文字変数に読込みますが、255 文字を読込んでもCR コードが現れないときは、そこで読込みが終わります。

なお、CR コードは、文字変数に代入されません.

[例]

- 10 OPEN"0",#1,"COMO: (S8N2)"
- 20 OPEN" I",#2, "COMO: (S8N2) "
- 30 LINEINPUT "DATA", A\$
- 40 PRINT #1,A\$
- 50 LINEINPUT #2,B\$
- 60 PRINT B\$
- 70 IF B\$="END" THEN 90
- 80 GOTO 30
- 90 CLOSE #1,#2
- 100 END

3.8.7 PRINT # (プリント・シャープ: print #)

[機 能]

通信回線にデータを出力します.

[形 式]

または

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・ファイル番号で指定された RS-232C 通信ポートにデータを出力します.

[例]

- 10 OPEN"0", #1, "COMO: (S8N2)"
- 20 LINEINPUT "DATA"; A\$
- 30 IF A\$="END" THEN 60
- 40 PRINT#1,A\$
- 50 GOTO 20
- 60 CLOSE#1
- 70 END

3.8.8 LIST (リスト: list)

[機 能]

通信回線にプログラムリストを出力します.

[形 式]

 $[\not \sim \neg \Rightarrow \neg] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

・COMn:で指定される RS-232C 通信ポートへプログラムリストを出力します。 デバイス名として、COM0: \sim COM4:が使用できます。オプションについては OPEN の項を参照して下さい。

[例]

LIST"COMO: (S8N2) ",20-500

3.9 数 值 関 数

3.9.1 ABS (アプソリュート: absolute)

[機 能]

絶対値を与えます.

[形 式]

ABS (式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists} \cancel{v}] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

・式は数値式です.

[例]

10 A=-3:B=6

20 PRINT ABS (A)

30 PRINT ABS (B)

40 END

Ready

RUN

3

6

3.9.2 ATN $(\mathcal{P}-\mathcal{P}\cdot\mathcal{P})$: arc tangent)

[機 能]

三角関数アークタンジェントの値を与えます.

[形 式]

ATN(式)

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説明]

- ・式は数値式でなければなりません.
- ・演算結果は $-\pi/2$ から $\pi/2$ の範囲の値になります.
- · ATN 関数の演算は単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A 20 B=ATN(3.14159/180*A) 30 PRINT B

Ready RUN ? 350 1.40853

3.9.3 COS (コサイン: cosine)

[機 能]

三角関数コサインの値を与えます.

[形 式]

COS(式)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・式は数値式でなければなりません. また、その単位はラジアン $(\pi/180 \times$ 角度)です.
- · COS 関数は単精度で行われます.

[例]

- 10 INPUT A
- 20 B=COS (3.14159/180*A)
- 30 PRINT B

Ready

RUN

? 60

.5

3.9.4 EXP (イクスポネンシャル: exponential)

〔機 能〕

e を底とした指数関数の値を与えます.

[形 式]

EXP(式)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・式は数値式です. その値は88.0297 未満でなければなりません.
- ·EXP 関数がオーバーフローした場合は、"Overflow"のエラーメッセージが表示されます.
- · EXP 関数は、単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A

20 B=EXP (A)

30 PRINT B

Ready

RUN

? 5

148.413

3.9.5 FIX (フィックス:fix)

[機 能]

引数の値の整数部分を与えます.

[形 式]

FIX (式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式です.
- ・FIX(X)はSGN(X)*INT(ABS(X))と同じです.
- \cdot FIX (X) と INT (X) の値は、X が正のときは同じですが、X が負のときは違うので注意する必要があります。

[例]

10 INPUT A

20 B=F1X(A)

30 C=INT (A)

40 PRINT B,C

Ready

RUN

? -65.4

-65

-66

3.9.6 INT (インティジャー: integer)

[機 能]

引数の値を超えない最大の整数を与えます.

[形 式]

INT (式)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・式は数値式です.
- ・整数値を与える関数 FIX との違いに注意して下さい.

[例]

10 INPUT A

20 B=INT (A)

30 C=F1X(A)

40 PRINT B,C

Ready

RUN

? -36.8

-37

-36

3.9.7 LOG (7: logarithm)

[機 能]

自然対数の値を与えます.

[形 式]

LOG(式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式で、その値は正でなければなりません.
- ·LOG 関数の演算は単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A 20 B=LOG (A) 30 PRINT B

Ready RUN ? 59 4.07754

......

3.9.8 RND (ランド: random)

〔機 能〕

0と1の間の乱数を与えます.

〔形 式〕

RND [(式)]

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

(説明)

- ・プログラムが RUN される毎に同じ系列の乱数が生成されますが、RANDOMIZE 文によりその系列を変えることもできます。(RANDOMIZE 文を参照)
- ・式は数値式であり、発生される乱数は式の値によって次のようになります。

式の値が負のとき、その負値の固有の乱数系列を作ります.

この系列は RANDOMIZE の影響を受けません.

プログラムを実行するごとに別の乱数系列を必要とするときは,式に違った負値を 与えなければなりません.

式の値が0のとき、1つ前に発生した乱数を与えます。

式の値が正または省略のとき、同じ乱数系列の次の乱数を与えます.

(例)

10 FOR I=1 TO 3	Ready
20 PRINT RND(1)	RUN
30 NEXT	-591065
40 PRINT	.207991
50 X=RND (-6)	.550967
60 PRINT	
70 FOR I=1 TO 3	
80 PRINT RND(I)	.208935
90 NEXT	.707458
100 PRINT	.353187
110 PRINT RND(O)	
120 END	.353187

3.9.9 SGN (サイン:sign)

[機 能]

引数が正の場合は1を,0の場合は0を,負の場合は-1を与えます.

[形 式]

SGN(式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

・式は数値式です.

[例]

10 INPUT A
20 B=SGN(A)
30 PRINT B
Ready
RUN
? -5
-1

Ready RUN ? 6

3.9.10 SIN (サイン: sine)

[機 能]

三角関数サインの値を与えます.

[形 式]

SIN(式)

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式でなければなりません.また、その単位はラジアン $(\pi/180 \times$ 角度)です.
- ·SIN 関数の演算は単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A 20 B=SIN(3.14159/180*A) 30 PRINT B

Ready RUN ? 60 .866025

3.9.11 SQR (スクェア・ルート: square root)

[機 能]

平方根を与えます.

[形 式]

SQR (式)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・式は数値式で、その値は0または正でなければなりません.
- · SQR 関数の演算は単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A

20 B=SQR (A)

30 PRINT B

Ready

RUN

? 2

1.41421

3.9.12 TAN (タンジェント: tangent)

〔機 能〕

三角関数タンジェントの値を与えます.

[形 式]

TAN (式)

 $[\not \sim \neg \Rightarrow \neg] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式でなければなりません. また、その単位はラジアン $(\pi/180 \times$ 角度)です.
- ·TAN 関数の演算は単精度で行われます.

[例]

10 INPUT A

20 B=TAN (3.14159/180*A)

30 PRINT B

Ready

RUN

? 60

1.73205

3.9.13 CSNG (コンバート・シングル: convert to single)

[機能]

整数値, 倍精度実数値を単精度実数値に変換します.

[形 式]

CSNG(式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・式の値を有効数字 6 桁の単精度実数型に変換します。その値が -1.70141E+38~1.701 41E+38 の範囲にない場合には、"Overflow" のエラーになります。

[例]

10 A#=5649.6517#

20 B=CSNG (A#)

30 PRINT A#,B

Ready

RUN

5649.6517 5649.65

3.9.14 CDBL (コンバート・ダブル: convert to double)

[機 能]

整数値、単精度実数値を倍精度実数値に変換します.

[形 式]

CDBL (式)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

· CDBL は式の値を倍精度実数型に型変換するだけであり、精度そのものに変化はありません。

[例]

10 A=4020.12

20 B#=CDBL (A)

30 PRINT A,B#

Ready

RUN

4020.12

4020.119873046875

3.9.15 CINT (コンバート・インティジャー: convert to integer)

[機 能]

単精度実数値, 倍精度実数値を整数値に変換します.

[形 式]

CINT (式)

 $[\kappa - \mathcal{Y}_{\exists} \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・ 小数部分を四捨五入して整数値に変換します.
- ・式の値が-32768 から 32767 までの範囲にないときには, "Overflow" エラーが起こ ります.

[例]

10 A=35.649:B=-5.528

20 C=CINT (A) :D=CINT (B)

30 PRINT C.D

Ready

RUN

36

-6

3.10 ストリング関数

3.10.1 CHR\$ (++ >) 9 - · 9 - : character \$)

〔機能〕

引数の値に対応する文字を与えます.

[形 式]

CHR\$ (式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式の値は0~255の範囲でなければなりません。文字コードについては、キャラクタコード表を参照して下さい。
- ·ASC 関数は、CHR \$ の逆の関数であり、文字をキャラクタコードに変換します。

[例]

10 FOR I=&H20 TO &H4F 20 PRINT CHR\$(I); 30 NEXT キャラクタコードの&H 20から&H 4Fまでを出 力しています.

RUN

! "#\$%&' () *+,-./0123456789:; <=>?@ABCDEFGHIJKLMNO

3.10.2 HEX\$ (ヘキサ・ダラー: hexa decimal\$)

[機 能]

整数を16進数の文字列に変換します.

[形 式]

HEX\$(式)

(V2.0)(V3.0)[バージョン] (V1.0)

[説明]

- ・式は数値式でなければなりません. 式が小数部分を含む場合は、その値に対して INT 関数を内部で実行して整数化した後 で変換を行います.
- ·変換結果は "0"~"FFFF" になります.

[例]

10 INPUT ~10 シンスウ ヲ ト ウソ ~,A 10 進を数入力すると、16 20 PRINT "&H"; HEX\$ (A)

進数に変換して出力しま す.

Ready RUN 10 シンスウ ヲ ト ウソ 186 &HBA

3.10.3 LEFT\$ (レフト・ダラー: left \$)

[機 能]

文字列の左から指定された数の文字列を取出します.

[形 式]

LEFT\$ (文字式,文字数)

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \nearrow] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

・文字数は0~255の範囲になければなりません.文字数で示される値が0ならば,関数値は空文字列になります.また文字数の指定が,文字式で示される文字データの文字数より大きい場合,関数値は文字データ全体となります.

[例]

- 10 A\$="FUJITSU PERSONAL COMPUTER"
- 20 B\$=LEFT\$ (A\$,7)
- 30 PRINT B\$

Ready RUN FUJITSU

3. 10. 4 MID\$ (ミッド・ダラー: middle \$)

[形式1]

MID\$ (文字式,文字位置[,文字数])

[機 能]

指定された文字位置から任意の文字数を取出します.

 $[\cancel{N}-\cancel{>} = \cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ·文字位置は、文字データの初めから数えた取出す位置を示し、1~255の範囲の値でなければなりません。
- · 文字数で示される値は 0~255 の範囲です.
- ・文字数が0のとき、および文字位置が文字データの文字数を超えていたときは、関数 値は空文字列になります。

また、文字数が省略されたとき、あるいは文字数が文字データの残りの文字数より大きいときは、関数値は残りの文字列全体になります。

[例]

- 10 AS="FUJITSU PERSONAL COMPUTER"
- 20 B\$=MID\$ (A\$,9,8)
- 30 PRINT B\$

Ready

RUN

PERSONAL

[形式2]

MID\$(文字変数名,文字位置[,文字数])=文字式

[機 能]

代入文の左辺に書かれ,文字変数内の指定された場所を,文字式のデータで指定された 文字数分置換えます.

この代入文を実行しても, 文字変数の長さは変わりません.

 $[\cancel{N}-\cancel{>} \exists \cancel{>}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[例]

10 AS="FUJITSU PERSONAL COMPUTER"

20 MID\$ (A\$,9,8) =" 11 - YTH "

30 PRINT A\$

Ready RUN FUJITSU N°-YHW COMPUTER

3.10.5 OCT\$ (オクタル・ダラー: octal \$)

[機 能]

整数を8進数の文字列に変換します.

[形 式]

OCT\$ (式)

 $[\cancel{\mathsf{N}}-\cancel{\mathsf{V}}_{\exists} \cancel{\mathsf{V}}] \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{1.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{2.0} \qquad \boxed{\mathsf{V}}_{3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式でなければなりません.
- ・式が小数部分を含む場合は、その値に対して INT 関数を内部で実行し整数化した後で 変換を行います。

[例]

10 INPUT "8 シンスウ ヲト"ウソ"",A 10 進数を入力すると、8 20 PRINT OCT (A) 進に変換して出力します. 30 GOTO 10

Ready RUN 8 シンスウ ヲ ト゛ウソ゛50 62 8 シンスウ ヲ ト゛ウソ゛30 36 8 シンスウ ヲ ト゛ウソ゛

Break In 10 Ready

3.10.6 RIGHT\$ (ライト・ダラー: right \$)

[機 能]

文字列の右から指定された数の文字列を取出します.

[形 式]

RIGHT\$ (文字式,文字数)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・文字数は0~255の範囲になければなりません.文字数が0の場合,関数値は空文字列になります.また文字数が文字式で示される文字データの長さよりも大きい場合は、関数値は文字データ全体となります.

[例]

- 10 A\$="FUJITSU PERSONAL COMPUTER"
- 20 B\$=RIGHT\$ (A\$,8)
- 30 PRINT A\$
- 40 PRINT B\$

Ready RUN FUJITSU PERSONAL COMPUTER COMPUTER

3.10.7 **SPACE\$** (スペース・ダラー: space \$)

〔機能〕

指定された数の空白よりなる文字列を与えます.

[形 式]

SPACE\$ (個数)

 $[N-y_3]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

·個数は0~255の範囲でなければなりません.また,個数が0のときは空文字列になります.

[例]

10 A\$=SPACE\$ (5) + "PERSONAL COMPUTER"
20 PRINT A\$

Ready RUN

PERSONAL COMPUTER

3.10.8 STR\$ (エス・ティー・アール・ダラー: string \$)

[機 能]

数値を表わす文字列を与えます.

[形 式]

STR\$ (式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式は数値式でなければなりません.
- ·STR\$とVRL関数は、互いに逆の機能を持つ関数です。

[例]

10 A=5649

20 B\$="A="+STR\$ (A)

30 PRINT B\$

Ready RUN A= 5649

3.10.9 STRING\$ (ストリング・ダラー: string\$)

[機 能]

指定された文字だけで作られた文字列を与えます.

[形 式]

STRING\$ (文字数,
$$\left\{ \begin{array}{ll} ++ > 0 \\ ++ > 0 \end{array} \right\}$$
)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- · 文字数およびキャラクタコードは 0~255 の範囲でなければなりません. 文字数が 0 のときは、空文字列になります.
- ・文字式の結果が2文字以上のときは、その先頭の文字だけが有効になります.

[例]

10 A\$=STRING\$ (20, "A")

20 B\$=STRING\$ (10, "B")

30 PRINT A\$

40 PRINT B\$

Ready

RUN

AAAAAAAAAAAAAAAA

BBBBBBBBBB

3. 10. 10 ASC (アスキー: ascii)

[機 能]

指定した文字列の最初の文字のキャラクタコードを与えます.

[形 式]

ASC (文字式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

〔説 明〕

- · ASC 関数の結果は、文字列の最初の文字のキャラクタコードを表わす数値です。
- ·文字式の結果が空文字列のときは、"Illegal Function Call"のエラーになります。
- ・CHR \$ 関数は、ASC の逆の関数であり、キャラクタコードから文字に変換するときに使われます。

[例]

10 A\$="A" 20 A=ASC (A\$) 30 PRINT A

Ready RUN 65

3. 10. 11 INSTR (インストリング: instring)

[機能]

指定された文字列を検索し、見つかった位置を与えます.

[形 式]

INSTR ([検索開始位置,] 文字式 1, 文字式 2)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

- ・文字式1で示される文字データの中から文字式2のデータを探し、その位置を与えます。 検索開始位置が省略されたときは、文字式1のデータの先頭から探し始めます。
 - ・検索開始位置が、文字式1の文字数より大きいとき、文字式1が空文字列のとき、文字式2が見つからなかった場合には、関数値は0になります。
 - ・文字式2が空文字列の場合には、関数値は、検索開始位置または1になります。
 - ・検索開始位置は1から255の範囲で指定しますが、その範囲にないときは "Illegal Function Call" のエラーになります.

[例]

10 A\$="FUJITSU" 20 A=INSTR(1,A\$,"I") 30 PRINT A

Ready RUN 4

3.10.12 LEN (レングス:length)

[機 能]

文字列の長さを与えます.

[形 式]

LEN (文字式)

[説 明]

・文字式の結果が空文字列のときは0になります.

[(-) =) (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[例]

10 A\$="FUJITSU PERSONAL COMPUTER"

20 A=LEN (A\$)

30 PRINT A

Ready RUN 25

3. 10. 13 VAL (バリュー: value)

[機 能]

文字列の表わす数値を与えます.

[形 式]

VAL (文字式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y} = \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・文字列の最初の文字が+、一、&、・、または数字でないときは、関数値は0になります.数字以外の文字(16進数の場合は、0~A~F以外の文字、8進数の場合は0~7以外の文字)が現われた場合は、それ以降の文字は無視されます.
- ・文字列の途中の空白は読みとばされます.
- STR \$ 関数は、VAL とは逆の機能を持つ関数であり、数値を文字列に変換します。 (STR \$ を参照)

[例]

10 A\$="6517" 20 A=VAL (A\$) 30 B=VAL ("&H"+A\$) 40 PRINT A 50 PRINT B

Ready RUN 6517 25879

3.11 一般関数

3.11.1 CSRLIN (カーソル・ライン: cursor line)

〔機 能〕

画面上のカーソルの垂直位置を与えます.

[形 式]

CSRLIN

[(-) =) (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説明]

・画面上のカーソルの垂直位置を行単位で与えます.

[例]

10 LOCATE 20,5

20 A=CSRLIN

30 B=P0S (0)

40 LOCATE 5,7

50 PRINT A,B

RUN

5 20

3.11.2 POS (ポジション: position)

[機 能]

カーソル, プリンタヘッドの水平位置を与えます.

[形 式]

POS (ファイル番号)

 $[N-3] = V_{1.0}$ $V_{2.0}$ $V_{3.0}$

[説 明]

- ・ファイル番号が0のときは、画面上のカーソルの水平位置を与えます.
- ファイル番号がプリンタに割当てられているときは、プリンタバッファ内のプリンタ ヘッドの現在の位置を与えます。

[例]

3.11.1 CSRLIN 文を参照して下さい.

3.11.3 LPOS (ラインポジション:line position)

〔機能〕

プリンタヘッドの水平位置を与える関数です.

〔形 式〕

LPOS (式)

[(v-y)] (V1.0) (V2.0) (V3.0)

(説明)

式は意味を持ちませんが、形式として記述します.

[例]

10 FOR I=&H20 TO &H3F 20 LPRINT CHR\$(I); 30 PRINT LPOS(O); 40 NEXT I

Ready

RUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ready

PRINTER 出力

! "#\$%&'() *+,-./0123456789:;<=>?

3.11.4 POINT (ポイント: point)

〔機 能〕

指定した位置にドットがセットされているかいないかを与えます.

[形 式]

POINT (水平位置,垂直位置)

[(/ -) =) V1.0 V2.0 V3.0

[説明]

・指定したグラフィック座標にドットがセットされている場合には-1, セットされていない場合(背景色で表示されていたとき)は0を与えます.

[例]

- 10 PSET (320,100,7)
- 20 A=POINT (320,100)
- 30 B=P0INT (321,100)
- 40 PRINT A.B

3.11.5 ERR/ERL (エラー・ナンバー/エラー・ライン

: error number/error line)

〔機能〕

発生したエラーのエラー番号及び行番号を与えます.

[形 式]

ERR/ERL

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・エラーが発生すると、システム変数 ERR はエラーコードを、ERL はエラーの起った 行番号を保持しています。エラーが直接モードで実行している文で起きたときには、 ERL は行番号として 65535 を持っています。
- ・一般に ERR と ERL は、ON ERROR GO TO により指定されるエラー処理ルーチン内で、プログラムの流れの制御のために使用されます。
 - エラールーチン内で RESUME が実行されると、ERR は 0 になりますが、ERL は次にエラーが発生するまでは、直前のエラー行番号が保持されています。

[例]

3.2.27 ON ERROR GOTO 文を参照して下さい.

3.11.6 VARPTR (バリアブル・ポインター: variable pointer)

[機能]

変数名で指定されるデータの格納されている先頭番地を与えます.

[形 式]

VARPTR (変数名)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)


(V3.0)

[説明]


- ·変数名は任意の型(数値,文字,配列)を使うことができますが、VARPTRを使う前にその変数には値が代入されてなければなりません。そうでないときには、"Illegal Function Call"のエラーになります。
- ・配列に対して VARPTR を使用するときには、全ての単純変数に値が代入されていなければなりません。これは、新しい変数に値が代入されると、配列のアドレスが変わるためです。
- · VARPTR の値の示す番地には,データが次のように格納されています.
- ① 整数型のとき

1 上位8ビット

③ 倍精度実数型のとき



② 単精度実数型のとき



④ 文字型のとき

0	文字列の長さ
1	文字列が格納され
2	ているアドレス

[例]

10 A\$="FUJITSU" 20 B=VARPTR (A\$) 30 PRINT HEX\$ (B)

Ready RUN CCO

3.11.7 USR (ユーザ:user)

〔機 能〕

引数を持ってユーザのアセンブリ言語ルーチンを呼出します.

[形 式]

USR [数字](引数)

 $[\cancel{\mathsf{N}} - \cancel{\mathsf{V}} \exists \, \mathcal{V}] \qquad \boxed{\mathtt{V}} 1.0 \qquad \boxed{\mathtt{V}} 2.0 \qquad \boxed{\mathtt{V}} 3.0$

[説 明]

- ・数字は0から9までの整数で、DEF USR文で定義した番号に対応します.
- ·数字を省略すると、USR0と見なされます。

[例]

3.2.2 DEF USR 文を参照して下さい.

3.11.8 PEEK (ピーク: peek)

[機 能]

メモリの内容を読出します.

[形 式]

PEEK (式)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・式の値は0から65535までの範囲の数であり、読出すメモリアドレスを示します.
- · PEEK は POKE の逆の働きをする関数です.

[例]

10 POKE &H5000, &H39

20 B=PEEK (&H5000)

30 PRINT B

Ready RUN 57

3.11.9 FRE (71)-: free)

[機能]

引数が数値の場合はBASICが使っていないメモリのバイト数を、引数が文字の場合は 文字領域の未使用バイト数を与えます。

[形 式]

FRE (整数)

FRE (文字列)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

〔説 明〕

・引数に文字列が指定されたときは、文字領域の未使用バイト数を求める前に文字領域の整理を行います。このことは、一般に "ガーベッジコレクション" と呼ばれますが、文字領域の中の不要な文字列を消去して、必要な文字列だけを残すことです。

[例]

PRINT FRE (0) 25559

Ready PRINT FRE ("A") 300

3.11.10 TIME\$ (タイム・ダラー: time \$)

[形式1]

TIME\$

[機 能]

内蔵のタイマの示す時刻を与えます.

 $[\not N-\not \ni \ni \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

·TIME\$ の形式は,

hh: mm:ss

で示され, それぞれ時, 分, 秒を表わします. hh は00 から23 まで, mm は00 から 59 まで, ss は 00 から 59 までの数です. 電源を投入した直後に, タイマは全て 00: 00:00 にセットされます.

·TIME\$ への代入は次の形式で行います.

TIME\$ = "hh: mm:ss"

[例]

10 WIDTH 40,25

20 INPUT "HH: MM:SS";T\$

30 TIME \$=T\$

40 LOCATE 0,10

50 PRINT TIME\$

60 GOTO 40

HH:MM:SS? "11:00:00"

11:00:07

Break In 50 Ready

[形式2]

TIME

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・00:00:00 を基準とする秒単位の時刻を示すシステム変数です.

[例]

10 WIDTH 40,25

20 LOCATE 0,5

30 PRINT TIME

40 GO TO 20

39640

Break In 30 Ready

3.11.11 DATE\$ (デート・ダラー: date \$)

[形式1]

DATE\$

[機 能]

内蔵タイマの示す日付を表わします.

 $[\not N-\not \ni \ni \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・日付は次の形式です.

yy/mm/dd

yy が年, mm が月, dd が日を表わし, それぞれ2桁の数字です.

· DATE\$ への代入は次の形式で行います.

DATE\$ = "yy/mm/dd"

yy:西歷 1981→81

[例]

10 WIDTH 40,25

20 DATE\$="81/10/05"

30 TIME\$="23:59:57"

40 LOCATE 0,5:PRINT DATE*,TIME\$

50 GOTO 40

81/10/05 23:59:59

Break In 40 Ready

[形式2]

DATE

 $[\cancel{N}-\cancel{\flat}_{\exists} \cancel{\nu}] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

・1月1日を基準とするトータル日数を示すシステム変数です.

[例]

10 DATE\$="81/10/07" 20 PRINT DATE

Ready RUN 280

3.11.12 SPC (エス・ピー・シー: space)

[機 能]

指定された数の空白をプリントします.

[形 式]

SPC (個数)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}y] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・空白の個数は0から255まででなければなりません.
- ·SPC 関数は PRINT, LPRINT, および PRINT # 文中でのみ使うことができます.

[例]

10 PRINT "FUJITSU"SPC (3) "PERSONAL"SPC (4) "COMPUTER"

Ready

RUN

FUJITSU PERSONAL COMPUTER

3.11.13 TAB (97: tab)

[機 能]

指定された桁位置まで空白をプリントします.

[形 式]

TAB (桁位置)

 $[\cancel{N}-\cancel{y} \exists \cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説明]

- ・桁位置は0から32767まで指定できます。桁位置が1行の表示文字数を超えた場合は、1行の表示文字数で割った余りが用いられます。また、その値が現在の表示位置よりも小さければ、次の行において同様のことが行われます。
- · TAB 関数は PRINT, LPRINT および、 PRINT # 文中で用いられます.

[例]

- 10 INPUT "NAME, TEL"; A\$, B\$
- 20 PRINT "NAME" TAB (20) "TEL"
- 30 PRINT A\$; TAB (20); B\$

3.11.14 SCREEN (スクリーン: screen)

[機能]

指定座標のキャラクタコード, および属性を与えます.

[形 式]

SCREEN (水平位置,垂直位置 [,セレクトスイッチ])

 $[(\cancel{N}-\cancel{y}_3\cancel{y}_3)] \qquad (V1.0) \qquad (V2.0) \qquad (V3.0)$

[説 明]

- ・水平位置、垂直位置は、読取ろうとする画面上のキャラクタ座標です.
- ・セレクトスイッチは、0または1であり、次のことを示します.

セレクトスイッチが省略されたとき、および0のときは、指定座標のキャラクタコードが返されます。

セレクトスイッチが1のときは、指定座標の属性が返されます。属性は、その値を8で割った余りがパレットコードを示し、8で割った商が0ならばノーマル表示、1ならばリバース表示を示します。なお、指定した座標にキャラクタの表示がないときは、いずれの場合も0が返されます。

[例]

- 10 CLS
- 20 LOCATE 0,0
- 30 PRINT "FUJITSU PERSONAL COMPUTER"
- 40 LOCATE 0,5
- 50 FOR I=24 TO 0 STEP -1
- 60 A=SCREEN(1,0)
- 70 PRINT CHR\$ (A);
- 80 NEXT

FUJITSU PERSONAL COMPUTER

RETUPMOC LANOSREP USTIJUF Ready

3.12 入出力関数

3. 12. 1 CVI/CVS/CVD
$$\begin{pmatrix} \overleftarrow{\flat} - \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \vdots \text{ convert to integer} \\ \overleftarrow{\flat} - \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \vdots \text{ convert to double} \end{pmatrix}$$

$$(\overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \overrightarrow{\tau} \cdot \vdots \text{ convert to double})$$

[機能]

文字で表現された値を実際の数値データに変換します.

[形 式]

CVI (2 バイトの文字列)

CVS (4 バイトの文字列)

CVD (8バイトの文字列)

$[\not N-\not \ni \ni \searrow] \qquad (V1.0)$ (V2.0)(V3.0)

〔説 明〕

・ランダムファイルから読込んだデータは、すべて文字型になっているため、数値とし て扱うためには、それを数値データに変換する必要があります.

CVI、CVS、CVD は文字を数値データに変換するときに用います.

CVI は2バイトの文字列を整数に、CVS は4バイトの文字列を単精度形式数値に、 CVD は8バイトの文字列を倍精度形式の数値にそれぞれ変換します.

(例)

10 OPEN "R",#1, "TESTDATA"

20 FIELD #1,2 AS 1\$,4 AS S\$,8 AS D\$

30 INPUT "DATA ヲ ニュウリョクシテクタ"サイ"; 1%, S, D#

40 LSET I \$= MK I \$ (1%)

50 LSET S\$=MKS\$ (S)

60 LSET D\$=MKD\$ (D#)

70 PUT #1,1 80 PRINT

90 GET #1,1

100 I%=CVI(I\$)

110 S=CVS (S\$)

120 D#=CVD (D\$)

130 PRINT 1%,S,D#

140 CLOSE #1

150 END

RUN

2

DATA ヲ ニュウリョクシテクタ サイ? 2,32.12,63.25874568

32.12

63.25874568

3. 12. 2 MKI\$/MKS\$/MKD\$

(ディスク)

[機能]

 $\begin{pmatrix} x \, \Delta \cdot \gamma - \cdot \gamma \, \gamma \cdot \gamma \, \gamma - : \text{make integer \$} \\ x \, \Delta \cdot \gamma - \cdot x \, \chi \cdot \gamma \, \gamma - : \text{make single \$} \\ x \, \Delta \cdot \gamma - \cdot \gamma \, \gamma \cdot \gamma \, \gamma - : \text{make double \$} \end{pmatrix}$

数値を文字に変換します.

[形 式]

MKI \$ (整数表記)

MKS\$ (単精度表記)

MKD\$ (倍精度表記)

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・ランダムファイルバッファに入れる数値は全て文字に変換する必要がありますが、これらの関数は、その変換のために使われます。
- ・数値から文字への変換は、内部表現された数値をそのまま文字コードとして扱うことによって行います。
- ・MKI \$ は整数を 2 バイトの文字列にMKS \$ は単精度形式の数値を 4 バイトの文字列に, MKD \$ は倍精度形式の数値を 8 バイトの文字列にそれぞれ変換します.

[例]

3.12.1 CVI/CVS/CVD 文を参照して下さい.

3. 12. 3 EOF (エンド オブ ファイル: end of file)

[機 能]

ファイルの終わりを検出します.

[形 式]

EOF (ファイル番号)

[バージョン] (V1.0)(V2.0)(V3.0)

[説明]

- ・ファイル番号で示される入力ファイルの EOF (End of File) を検出します. EOF を検出すると-1 (真) を、EOF でないときは0(偽) を与えます.
- ・ファイル番号で示されるファイルは、ディスク、カセット又は RS-232C 上のシーケ ンシャルファイルでなければなりません.
- ・指定されたファイル番号がRS-232Cの通信ポートに割当てられているときには、その バッファが空であるか否かを調べ、空でないならば0を、空ならば-1を与えます.
- ・なお、キーボード (*KYBD:") に割当てられたファイル番号に対して、EOF 関数 を用いることはできません.

DATA 2 というシーケンシャルフ

ァイルがすでに存在している場合

の例です.

[例]

10 OPEN "1",#1,"DATA2"

20 INPUT #1,A\$ 30 PRINT A\$

40 IF EOF (1) THEN 50 ELSE 20

50 CLOSE #1

60 END

Ready

RUN

822145

822101

235

63254

123485

125468

3256

214

3256

7896

Ready

3.12.4 LOF (エル・オー・エフ: length of diskfile)

[機 能]

入力バッファ中の文字数を与えます.

[形 式]

LOF (ファイル番号)

 $[\cancel{N}-\cancel{y}_{\exists}\cancel{y}] \qquad \boxed{V1.0} \qquad \boxed{V2.0} \qquad \boxed{V3.0}$

[説 明]

- ・ファイル番号で示される入力ファイルのバッファに入っている文字数を与えます.
- ・キーボード (*KYBD:") に割当てられたファイル番号に対して, LOF 関数を用いることはできません.
- ・ランダムファイルに対して、LOF 関数を用いたとき、ランダムファイルの最大レコード番号が返されます。

[例]

- 10 OPEN "R",#1, "TESTDATA"
- 20 FIELD #1,2 AS I\$,4 AS S\$,8 AS D\$
- 30 GET #1,1
- 40 A=LOF (1)
- 50 PRINT A
- 60 CLOSE
- **70 END**

3.12.5 LOC (エル・オー・シー: location counter of diskfile) (ディスク)

[機 能]

ランダムファイルに対して次にGETまたはPUTされるレコード番号を与えます.

[形 式]

LOC (ファイル番号)

[(N-y)] (V1.0) (V2.0)

(V3.0)

[説 明]

- ・ファイル番号で示されるファイルは、ディスク上のファイルであり、ランダム入出力 モード ("R") でオープンされていなければなりません.
- ・ランダムファイル上で、直前に GET または PUT されたレコードの次のレコード番 号を与えます. レコード番号を伴わない GET 文または PUT 文が実行されたときと られるレコード番号と同じになります.

[例]

- 10 OPEN"R", #1, "TESTDATA"
- 20 FIELD#1,2 AS I\$,4 AS S\$,8 AS D\$
- 30 PUT#1
- 40 A=LOC(1)
- 50 PRINT A
- 60 CLOSE#1
- 70 END

Ready

RUN

2

3.12.6 DSKI\$ (ディスク・アイ・ダラー: disk initialize \$)

(ディスク)

[機 能]

指定されたセクタの内容をシステムランダムバッファに読込みます.

[形 式]

DSKI\$ (ドライブ番号, トラック番号, セクタ番号)

$[N-\tilde{y}_3 \nu] \qquad (V1.0)$

(V2.0)

(V3.0)

[説明]

- ·この関数を使用する前に FIELD 文により、システムランダムバッファに割当てる文 字変数の定義をしておかなければなりません.
- ・ドライブ番号は、システムの構成により0から3、または0から7まで指定できます.
- ・トラック番号はミニフロッピィディスクのときは0から39、標準フロッピィディスク のときは0~76まで指定できます.
- ・セクタ番号は、ミニフロッピィディスクのときは1から32まで指定できます。 17~32を指定したときは、ディスクの裏面のセクタ1~16を示します。 また、標準フロッピィディスクのときは1から52まで指定できます。 27~52を指定したときは、ディスクの裏面のセクタ1~26を示します。
- ・システムランダムバッファはシステムに持つ256バイト領域のことです.

[例]

10 FIELD #0,128 AS A\$,128 AS B\$ 20 DUMMY\$=DSKI\$ (0,10,1)

ドライブ0, トラック10, セクタ1の内容を文字変数 DUMMY\$に与えます.

3.12.7 **DSKF** (ディスク・エフ: diskfile)

(ディスク)

[機 能]

ディスクの未使用領域のクラスタ数を示します.

[形 式]

DSKF (ドライブ番号)

 $[(\dot{N} - \ddot{\nu})]$ $(\dot{V}1.0)$ $(\dot{V}2.0)$ $(\dot{V}3.0)$

〔説 明〕

・ドライブ番号は0から3までです.

[例]

10 A=DSKF (0)

20 PRINT A

30 END

Ready RUN 93

3.12.8 INPUT\$ (インプット・ダラー: input \$)

[機 能]

キーボードあるいはファイルから指定された文字数の文字列を入力します.

[形 式]

INPUT\$ (文字数[,[#]ファイル番号])

 $[N-\tilde{y}_{3}]$ V1.0 V2.0 V3.0

[説 明]

- ・文字数は0から255の範囲でなければなりません.
- ・ファイル番号が指定されたときは、そのファイルから入力し、ファイル番号の指定のないときは、キーボードから入力します。キーボードからの入力は、INPUT 文と異なり、その文字は画面に表示されません。
- ・キーボード及び RS-232C 通信ポートからの入力の場合、そのバッファ内に指定された文字数分の文字があるときは、バッファの先頭からその文字数分を取り出します。またバッファが空のとき、及びバッファ内に必要な文字数分がないときは、指定された文字数の文字の入力があるまで待ち続けます。
- ・INPUT \$ は、BREAK キー (V1.0) V2.0 では STOPキー)以外のコントロール文字もすべてそのまま読みとるため、INPUT 文や LINE INPUT 文では読みとれない CR や LF コードもそのまま読みとることができます.

[例]

10 A\$=INPUT\$ (3) キーボードから、3 文字入力し、入力されたデータを出 20 PRINT A\$ カします.

Ready RUN 123

Ready

3.12.9 INKEY\$ (インキー・ダラー: input key\$)

[機 能]

キーボードが押されていれば、その文字を与えます.押されていなければ空文字を与え ます.

[形 式]

INKEY\$

[バージョン]

(V1.0)

(V2.0)

(V3.0)

〔説 明〕

・キーボードバッファが空のときには、空文字列が返されます。キー入力によりキーボ ードバッファが空でないときには、バッファの先頭から1文字を取り出し、その文字 を返します.

INKEY \$ は BREAK キー((V1.0)(V2.0)では STOP キー) 以外のコントロール 文字もすべて読取りますが、読取られた文字は画面に表示されません.

[例]

10 AS=INKEYS

20 IF A\$="" THEN 10

30 PRINT A\$; "="; HEX\$ (ASC (A\$))

40 GOTO 10

キーボードから入力された文字 のアスキーコードを出力します.

Ready

RUN

1=31

3=33

2=32

5=35

R=52

K=4B

J=4A

G = 47

Break In 10 Ready

3.12.10 ANPORT (アンポート: analog port)

[機 能]

アナログポートからA/D変換されたデータを読取ります.

[形 式]

ANPORT (チャンネル番号, 電圧レンジ)

[バージョン] (V1.0) (V2.0) (V3.0)

[説 明]

・A/D 変換された $0 \sim 255$ の値を与えます。 チャンネル番号は $0 \sim 3$ で指定し、選択するチャンネルを示します。電圧レンジは0 または1 で、入力する電圧範囲を指定し、0 のときは $0 \sim 5/8$ V、1 のときは $0 \sim 2.5$ V を示します。

[例]

- 10 CLS
- 20 A=ANPORT (0,1)
- 30 B=A/3.2
- 40 A\$=STRING\$ (B, "■")
- 50 LOCATE 0,5:PRINT A
- 60 LOCATE 0,7:PRINT A\$
- 70 GOTO 20
- 80 END

255




Break In 60 Ready

付銀


- メモリマップ
- キャラクタコード表
- 非漢字一覧表
- JIS 第 I 水準漢字一覧表
- F-BASIC のエラーメッセージ
- F-BASIC 命令一覧表
- キーボード図

付録1 メモリマップ




メモリマップ

F-BASIC V1.0 実行時におけるメイン部のメモリマップは次のようになります.




DISK コードはシステムの起動時に、システムディスクから RAM にロードされます.

F-BASIC V2.0 実行時におけるメイン部のメモリマップは次のようになります.



F-BASIC V3.0 実行時におけるメイン部のメモリマップは次のようになります.



DISK コードはシステムの起動時に、システムディスクから RAM にロードされます.

付録2 キャラクタコード表

上 位 下 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0		D E	(space)	0	(a	Р	,	р	OSSOCIATION CO.			- 1	9			X
1	SH	D 1	!	1	(A)	Q	a	q	50075270000	$\overline{}$	٥	7	4	4	F	[1]
2	SX	D 2	"	2	В	R	b	r		-	٢	۲:	.7	,	=	华
3	EX	D 3	#	3	C	s	c	s		H	J	ゥ	テ	ŧ)]
4	ЕТ	D 4	\$	4	D	Т	d	t			(.)	I.	ŀ	ャ		Н
5	E Q	N K	%	5	E	U	e	u				t .	+	ュ、		出华
6	A K	S N	&	6	F	v	f	v			7	ħ	-1	Э		分
7	В	ЕВ	.▼.	7	G	w	g	w			7	+	Z	ラ		秒
8	Bs	C _N	(8	Н	х	h	x	100000	Г	1	2.	木	1]	4	₹
9	НТ	E M)	9	(1)	Y	i	у			ウ	, 'T	,	n	W	ıli
A	L F	S B	*	:	J	Z	j	z		L	Ţ	ם	^	L	•	ΙK
В	H M	E C	+	;	К	[k	1			1	++	٤	D	%	Ħſ
С	C L	-		<	L	¥	1	1			+		フ	7	0	村
D	C R	←	-	=	М]	m	1		1	2	ス	^	'n	0	٨
Е	s o	1		>	N	^	n			(3	t	ホ	44	/	
F	SI	ļ	/	?	О	-	o	DL	+	ノ	.7	7	マ			

フも IB TaMD T3K 付録-6

FFBIANSIDES

付録 3 非漢字一覧表

コードはすべて 16 進形式

記号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C

(例えば、%のコードは2173と読みます。実際の使) 用には "&H"をつけて、「&H2173」とします)

英・数字

237X

abcdefghijklmno pqrstuvwxyz

ひらがな

カタカナ

 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 252X
 アアィイゥウェエォオカガキギク253X

 253X
 グケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ254X

 254X
 ダチヂッツヅテデトドナニヌネノハ255X

 255X
 バパヒビピフブプへべペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワなカケ

(例えば、ケのコードは 2531 と読みます. 実際の使用) には "&H" をつけて、「&H2531」とします.

ギリシャ字

ロ文 シ ア字

272X АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН 273X ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ 274X ЮЯ 275X абвгдеёжзийклмн 276X опрстуфхцчшщъыьэ 277X юя

付録 4 JIS 第 1 水準漢字一覧表 コードはすべて 16 進形式

									720 7000								
		1000	151					6									
ア	302X		亜	啞	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
	303X	旭	葦	芦	鰺	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
	304X	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	ū		C 0.11	2010		++\
		(例えば、翌	るのコ	ードは	3042 8	き読み	ます.	実際の)使用	cii "	&н"	をつい	77,	· & H	3042	٤٤	£9)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
1	304X											以	伊	位	依	偉	进
	305X	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
	306X	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯	_	壱	溢	逸
	307X	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
	312X	8,550	院	陰	隠	韻	吋										
27											0000						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ウ	312X							右	宇	烏	烬	迁	雨	卯	鵜	窺	丑
	313X	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閨	噂	云	運
	314X	雲															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
工	314X		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
	315X	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閱	榎	厭	円
	316X	袁	堰	奄	宴	延	恕	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	燕	猿	縁
	317X	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩									
														_			
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
オ	317X								於	汚	甥	Ш	央	奥	往	応	
ت ا	322X		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鶑	鷗	黄	尚	沖	荻	億
	323X		0.0020		1100000			俺					100				
													200	7 +			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
カ	323X													下	14	仮	何
	100 (100 - 100 (100 (100 (100 (100 (100													45	200		つづく

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	
カ	324X	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	
	325X	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨	
	326X	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕	
	327X	介	会	解	П	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改		
	332X		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾	
	333X	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙	
	334X	垣	柿	蠣	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	攪	格	核	殼	獲	確	穫	
	335X	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫	
	336X	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	裼	轄	且	鰹	
	337X	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竈	蒲	釜	鎌	嚙	鴨	栢	茅	萱		
	342X		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	卷	喚	堪	姦	
	343X	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	换	敢	柑	桓	棺	款	歓	
	344X	汗	漢	澗	灌	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	
	345X	莞	観	諫	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸	
	346X								雁								L-39 12	
		(例えば、	可の	コード	11 32	44 と記	たみまっ	す. 実	際の後	用には	1 *&1	l" €	つけて	&Н.	3244	としま	ます.)	_

+ 企伎危喜器 346X 基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄 347X 機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起 352X 軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戲技擬欺犠疑 353X 祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵 354X 黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宫弓急救 355X 朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居 356X 巨拒拠拳渠虚許距鋸漁禦魚亨享京 357X 362X 供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強 彊 怯 恐 恭 挾 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興 蕎 郷 363X 鏡響饗驚仰凝堯暁業局曲極玉桐粁僅 364X 365X 勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟 366X 謹近金吟銀

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
1	366X						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	軀	駆	駈
	367X	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
	372X		掘	窟	沓	靴	櫯	窪	熊	隈	籴	栗	繰	桑	鍬	勲	君
	373X			群													
		(例えば、	君の	コート	11 37	2F &	読みま	す .9	医際の	使用は	"&:Н	* をつ	けて	%H3	27 F J	とし	ます.)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ケ	373X						掛	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
	374X	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
	375X	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	計	警	軽	頸	鶏	芸	迎	鯨
	376X	劇	戟	擊	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	ЩГ	訣	月	件
	377X	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	卷	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
	382X		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
	383X	鍵	険	顕	験	鹼	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舟玄
	384X	言	諺	限													
			-	-										-	-		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
⊐	384X	0	1	2													F 枯
	384X 385X	o 湖		200000000000000000000000000000000000000	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	
			狐	糊	乎袴	個股	古胡	呼菰	固虎	姑誇	孤跨	己鈷	庫雇	弧顧	戸鼓	故五	枯
1	385X	伍.	狐午	糊呉	乎 袴 吾	個股娯	古胡後	呼菰御	固虎悟	姑誇梧	孤跨檎	己鈷瑚	庫雇碁	弧顧	戸鼓誤	故五護	枯互醐
	385X 386X	伍.	狐午鯉	糊呉交	乎袴吾佼	個股娯侯	古胡後候	呼茲御倖	固虎悟光	姑誇梧公	孤跨檎功	己鈷瑚効	庫雇碁勾	弧顧語厚	戸鼓誤口	故五護向	枯互醐
	385X 386X 387X	伍乞	狐午鯉后	糊呉交喉	乎袴吾佼坑	個股娯侯垢	古胡後候好	呼茲御倖孔	固虎悟光孝	姑誇梧公宏	孤跨檎功工	己鈷瑚効巧	庫屋碁勾巷	弧顧語厚幸	戸鼓誤口広	故五護向庚	枯互醐
	385X 386X 387X 392X	伍乞弘	狐午鯉后恒	糊呉交喉慌	乎袴吾佼坑抗	個股娯侯垢拘	古胡後候好控	呼菰御倖孔攻	固虎悟光孝昂	姑誇梧公宏晃	孤跨檎功工更	己鈷瑚効巧杭	庫雇碁勾巷校	弧顧語厚幸	戸鼓誤口広構	故五護向庚江	枯互醐康洪
	385X 386X 387X 392X 393X	伍乞 弘浩	狐午鯉后恒港	糊呉交喉慌溝	乎袴吾佼坑抗甲	個股娯侯垢拘皇	古胡後候好控硬	呼茲御倖孔攻稿	固虎悟光孝昻糠	姑誇梧公宏晃紅	孤跨檎功工更紘	己鈷瑚効巧杭絞	庫雇碁勾巷校綱	弧顧語厚幸梗耕	戸鼓誤口広構考	故五護向庚江肯	枯互醐康洪
	385X 386X 387X 392X 393X 394X	伍乞 弘浩腔	狐午鯉后恒港膏	糊呉交喉慌溝航	乎袴吾佼坑抗甲荒	個股娯侯垢拘皇行	古胡後候好控硬衡	呼菰御倖孔攻稿講	固虎悟光孝昻糠貢	姑誇梧公宏晃紅購	孤跨檎功工更紘郊	己鈷瑚効巧杭絞酵	庫雇碁勾巷校綱鉱	弧顧語厚幸梗耕礦	戸鼓誤口広構考鋼	故五護向庚江肯閤	枯互醐 康洪肱
	385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X	伍乞 弘浩腔項	狐午鯉后恒港膏香	糊呉交喉慌溝航高	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻	個股娯侯垢拘皇行剛	古胡後候好控硬衡劫	呼菰御倖孔攻稿講号	固虎悟光孝昻糠貢合	姑誇梧公宏晃紅購壕	孤跨檎功工更紘郊拷	己鈷瑚効巧杭絞酵濠	庫雇碁勾巷校綱鉱豪	弧顧語厚幸梗耕礦	戸鼓誤口広構考鋼麴	故五護向庚江肯閣克	枯互醐 康洪肱降刻
	385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X	伍乞 弘浩腔項	狐午鯉后恒港膏香国	糊呉交喉慌溝航高穀	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻
	385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X 397X	伍乞 弘浩腔項告	狐午鯉后恒港膏香国此	糊呉交喉慌溝航高穀	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷今	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻
	385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X 396X 397X 3A2X	伍乞 弘浩腔項告	狐午鯉后恒港膏香国此	糊呉交喉慌溝航高穀頃	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷今	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻
	385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X 396X 397X 3A2X	伍乞 弘浩腔項告	狐午鯉后恒港膏香国此	糊呉交喉慌溝航高穀頃	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷今	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
サ	3A3X				些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
	3A4X	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
	3A5X	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
	3A6X	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
	3A7X	咋	搾	昨	朔	栅	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷	
	3B2X		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	${\rm I\hspace{1em}I\hspace{1em}I}$	晒
	3B3X	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	讃	賛
	3B4X				暫			20 1000			200000			_	10201000		
		(例えば,	山の	コード	1± 3 B	33 E	読みま	す. 3	医際の作	使用は	*&Н	* をつ	けて	&H 3	B33	とし	ます)

シ

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 仕 仔 伺 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 3B4X 姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 3B5X 死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌 3B6X 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 時 3B7X 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿 3C2X 式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆 3C3X 疾質実蔀篠偲柴芝屢蘂縞舎写射捨赦 3C4X 斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵 3C5X 酌 釈 錫 若 寂 弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 3C6X 腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周 3C7X 宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐 3D2X 衆襲豐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎 3D3X3D4X 柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟 出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳 3D5X 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒 3D6X 3D7X 署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償 勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少 3E2X 3E3X 尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢 樟樵沼消涉湘焼焦照症省硝礁祥称章 3E4X 笑粧紹肖菖蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬 3E5X 次頁につづく

							_										
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
シ	3E6X	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壤	嬢	常
	3E7X	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
	3F2X		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
	3F3X	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
	3F4X	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
	3F5X								迅			." .	- 11 -	[0.11	2 5 6 5		* +
		(例えば	. 上の)] -	11 3	E 65 &	読み	<u>t</u> † .	実際の	便用信	1 &1	1 8.	7177	αн	3 E 03) 2 (, 19
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ス	3F5X											15,000,100	17000000		酢	7 CT 100	
	3F6X								睡								随
	3F7X	瑞		0.0000	12	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
	402X		澄	摺	寸												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
セ	402X					世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
	403X	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生.	盛	精	聖	声	製	西	誠
	404X	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
	405X	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
	406X	窃	節	説	雪	絶	舌	蟬	仙	先	千	占	宣	専	尖	JII	戦
	407X	扇	107.00		2000	V10.700			染		11.700						
	412X		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
	413X	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	-	S)					
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ソ	413X										噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
ALCO TAKES	414X	狙	疏	疎	礎	袓	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
	415X	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	币	惣	想	搜	掃	挿	搔
	416X	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡
	417X	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	相	騒	像	増	憎	
	422X		臓	蔵	贈	诰	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ソ	423X	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		
															4238	とし	ます)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	B.	С	D	Ε	F
9	423X															他	多
	424X	太	汰	詫	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	驒	体	堆
	425X	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
	426X	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	427X	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
	432X		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	433X	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	簞	綻	耽
	434X	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談			
									_			_		_	_		
	1011	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D 法	0.22	301.6 301.62
チ	434X	라	H.	4:0	ù.	الخا	£#:	罕	ぶか	ıh/rıı	, 四	EH	华红.	女	550000	知	30000000
	435X			10.00				A4.							竹	9.3	
	436X 437X	17-2-12-2	market.	15 (19) 611	10000000	2000	and a second	DOMESTIC STATE		549000.00		200000		0.000	任 喋	10204031	衷
	437X 442X	莊	eccet.), Topics (\$5).	909THF6000			1000000	0.075	2502710			8.000.00000				眺
	442X 443X	陆		274 163					330000					1993	港		
	444X		於珍	1977200		3010012740	巾木	旭	奶	野じ	K	邛	শাস	孙刀	77	旦	
	7777	1/L	1/	<u> </u>	岎	一											
		0	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ッ	444X						津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	摑
	445X	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壺	嬬	紬	爪	吊
	446X	釣	鶴														
		10000		27520		700	565.510	2000	250000	6724			9-20		2022-201		
		0	I	100246	200 M	12501	11778 1212211	10735	5000	93700 9379.00	100000	200	60000 6000 <u>2</u> 000	2004	D	(2000) (2000) 20	
テ	446X	134	1			5000000	100000	300000000000000000000000000000000000000				12.4200000	0 100-5000	50000000000000000000000000000000000000	庭		
	447X	悌	12-33-59		11 10 10 10 10 10	37/9/200		25 121 170	0,170,000		64,44,200			3560 357	蹄		
	452X		坳	奧	争	斨	泥	摘	擢	敞	倘	时	笛	適	鏑	豚真につ	

		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
テ	453X	徹	撤	轍	迭	鉄	典	塡	天	展	店	添	纒	甜	貼	転	顚
	454X	点	伝	殿	澱	田	電										
		(例えば	r, 天	のコー	F11 4	537 E	読みま	t + . 1	夷際の	使用は	*&H	l"をつ	つけて	√&H4	1537	としま	す.)
		0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
1	454X							兎	吐	堵	塗.	妬	屠	徒	斗	杜	渡
	455X	登	莬	賭	途	都	鍍	砥	礪	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
	456X	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	檮	棟
	457X	盗	淘	湯	濤	灯	燈	当	痘	禱	等	答	筒	糖	統	到	
	462X	550000			藤	1000000	0.025000.00		000000	1000	10.00	2000000	R35 C3 52	0.000000			
	463X				導												
	464X				特												
	465X	鳶	苦	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	吞	曇	鈍
				2	2	_	_	_	7	_	_		_	_	_	_	_
ナ	466X	12			3 乍		2222			130130				52.2553			
	467X		難		P)11.1	难	哑	侠比	1示	刈미	1111	闷川	小电	呶	円	111
		+/\	大正	12													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
=	467X				_	尼	弐	邇	匂	賑	肉	虹	#	日	乳	入	
	472X		如	尿	韮	任	妊	忍	認								
											_			-			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ヌ	472X									濡							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
ネ	472X				30755-71	(m. 1920)	and the	PHOTO-P.	9200	200 0						熱	
لت	473X	念	捻	撚	燃	粘						. 45.4 ()	,	,,,	71-4	v	
				200000		310 00 94											

		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
1	473X						乃	廼	之	埜	囊	悩	濃	納	能	脳	膿
	474X		覗											F			
		(例えば	r、能	のコー	F11 4	73D 8	: 読み	ます.	実際の	の使用	t± "&!	H" を	つけて	1& H	473D	26	ます)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
/\	474X				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	475X	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	476X	500-000-000	200400-0			20000000					秤						拍
	477X	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	POLICE CO.
	482X						•	***************************************			肌						
	483X		1								塙						
	484X				M07000	Burn		1501213	50.553.81	10.000	班			般	潘	販	範
	485X	釆	煩	頒	飯	挽	晚	番	盤	磐	蕃	蛮					
			_	2	3	1	5	6	7	B	9	Δ	B	C	D	F	F
۲	485X	O		2	3	-	3	O	,	Ü	3	^	00000		55700		庇
	486X	彼	非	扉	批	披	悲	H	沁	疲	皮	確	26.10	- 3	100000		被
	487X										微						
	492X	11/1															逼
	493X	檜													100	200	豹
	494X				- Bond				17052000		200					0.000	貧
	495X	賓	頻	敏	瓶		5.0000										
								-		-	-						
		0	1	2	3						9						
フ	495X	800										Sings	70.25		102000.53	200	敷
	496X	1000			1.000		11111111111	20000	100.000	100000000000000000000000000000000000000	e care	20200	0000202			1 122 112	撫
	497X	武			10000	1600670	00000				蕗						2100
	4A2X	58550					10000		0.00	100			鮒	分	吻	噴	墳
	4A3X	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞						

		_		_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
		0	1	2	3	4	5	6	/	8	9					0.000	00000
	4A3X											内	併	兵	垪	幣	4
	4A4X	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	别	瞥	蔑	箆
	4A5X									便			0.759.33				
		(例えば,	平の)] -	11 4 4	13F E	読みま	す.	実際の	使用は	* ** H	· & -	つけて	& H	4A3F	ر کا ا	ます)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ホ	4A5X														保	舗	鋪
	4A6X	甫	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4A7X	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
	4B2X		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
	4B3X	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4B4X	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頰	北	僕	1	墨
	4B5X	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
		0	Ĩ	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
マ	4B6X	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槇	幕	膜	枕	鮪	柾
	4B7X	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	儘	繭	麿	万	慢	満	
	4C2X		漫	蔓													
			2002	00000000													
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
1	4C2X				味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
	4C3X	粍	民	眠					N 0	62	16 6	20 (0)					
		0	ī	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
4	4C3X				務	夢	無	车	矛	霧	鵡	椋	婚	娘			
						-	1000 0.60 1000 - 1-		2017			*10*10	301.50				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
×	4C3X				C-20035		0.0240	C 97958		100000	6783933	100000	-507			名	
	4C4X	明	明	洣	鉊	鳴	姪	牝	減	免	棉	綿	緬			Н	
		/1	ш.	~			~1.	-,0	V/M		1111	Wals	ηщ		~=		

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
-	464V		959		300	20	770	1000		50,0						摸	
T	4C4X						000023889	1200000					errer 11				28
	4C5X	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	默	目	杢	勿	餅
	4C6X	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁							
		(例えば	. 190)] –	F (1 4	C67 と	読みま	きす. *	実際の	使用は	* *&1	1° &	つけて	&H	4 C 67	とし	ます)
		0		2	3	1	5	6	7	8	a	Δ	R	С	D	F	F
	406 V	U		_	5	-	_	Ü	,	Ü				102100			10.00
77	4C6X									14	1000000		夜	邓	41)	到	ンシ
	4C7X	矢	厄	役	約	楽	訳	躍	靖	柳	數	鑓					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
1	4C7X												偷	愈	油	癒	
	4D2X		論	献命	0件	仕	僡	孟	ti	宥	14 41	攸		V. (1.70)	7.5000	0.000	涌
		公子													וו	ΊЩ	173
	4D3X	佣	加	四人	Щ	竹	俗	部	班	邑	刑)	从E.	附出	7			
							200				Attes		9,589	230			24.04
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
3	4D3X														子	余	与
	4D4X	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
	4D5X	熔	用	窐	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遙	陽	養	慾	抑	欲
	4D6X			翌													
	TDOX	1/	1 🗆	27.	夹	1,2											
		_		_	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
		O	1	2	3	4				8	10000	1000000	- AND	2000	0.000	222	0.000 (200)
ラ	4D6X						1.00.00.00			0.00000	來	粮	雷	浴	絡	洛	酪
	4D7X	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧								
								_		_							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
IJ	4D7X									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4E2X		ᅿ	車	如	田	座件	法	律	85, 38				4.5		100	溜
		1.15	200000000000000000000000000000000000000					0.000				0000		1000-200-0			10000-000
	4E3X		27000		d States		1000		20.00		107.5				17.187.0	0.00	凌
	4E4X	寮	料	梁	凉	猟	療	瞭	棱	糧	县	諒	遼	量	変	領	力
	4E5X	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟				

								_					٦-	ードは	すべ	₹ 16	進形
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ル	4E5X													瑠	型	涙	累
	4E6X	類	95.0			co 1	* • •	- d	er en e	de fIII / A	* 0.11		14-	[Q. U A	F 60	L 1	± -t· \
		(例えば、												2000	1000		
		0		7020201			7753			2942		9990		C	93032	10000	
	4E6X	A4t.	MODEL TO SER	370 007100		250000	2000000	017074000		111240 22	0.08000		200	隷	2022	20.00	鹿
	4E7X	酚	36354350	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 700 000	劣	烈	殺	廉	恋	解	浬	煉	簾	裸	聯	
	4F2X		連	連	錁												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	4F2X					呂	魯	櫓	炉	賂	路	露路	労	婁	廊	弄	朗
	4F3X	楼	榔	浪	漏	牢	狼	籠	老	聾	蠟	郎	六	麓	禄	肋	録
	4F4X	論															
-		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ワ	4F4X		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	万	亘	鰐	詫	藁	蕨
	4F5X	椀	湾	碗	腕												

付録 5 F-BASIC のエラーメッセージ

エラーコード	エラーメッセージ	内容
01	Next Without For	NEXT に対応する FOR 文がない.
02	Syntax Error	コマンドまたは、文の書き方に誤まりがある.
03	Return Without Gosub	GOSUB 文によって呼出されていないのに、RETUR 文に出会った。
04	Out Of Data	READ 文によって読込むべきデータがない.
05	Illegal Function Call	関数やステートメントの呼び方に誤まりがある.
06	Overflow	整数値または実数値が、許される範囲をこえている。または代入される数値が大きすぎる。 整数値のとき $-32768 \sim 32767$ の範囲にない。 実数値のとき $-1.70141E + 38 \sim 1.70141E + 38$ の記
07	Out Of Memory	メモリが足りなくなった。
08	Undefined Line Number	指定された行番号が定義されていない.
09	Subscript Out Of Range	配列の添字が0から上限の範囲にない.
10	Duplicate Definition	同じ名前の配列または、ユーザ関数を2度宣言してる.
11	Division By Zero	除算の分母が0である.
12	Illegal Direct	直接モードで使えないステートメントを用いた.
13	Type Mismatch	変数または定数の型が合わない、文字と数値を演算 ようとしている。 代入の左辺と右辺、関数の引数の型、
14	Out Of String Space	文字領域が足りなくなった.
15	String Too Long	文字定数が 256 文字をこえている。または文字式の 果が 256 文字以上になった。
16	String Formula Too Complex	文字式が複雑すぎる. 文字式のネストの深さは10まで
17	Can't Continue	CONT コマンドによるプログラムの続行ができない
18	Undefined User Function	定義されていない関数を参照している.
19	NO Resume	エラー処理ルーチンに RESUME がない.
20	Resume Without Error	エラーが起きていないのに、RESUME文を実行し うとした.
21	Unprintable Error	エラーメッセージの定義されていないエラーを出そ とした.
22	Missing Operand	必要なオペランドが抜けている.
23	For Without Next	FOR~NEXT の対応が正しくない.
24	While without Wend	WHILE 文に対応する WEND 文がない.
25	Wend without While	WEND 文に対応するWHILE 文がない.
26	Bubble Full	バブルカセットがいっぱいであり, データの登録が きない.
50	Bad File Number	オープンされていないファイル番号を使用した.
51	Bad File Mode	入力モードでオープンしたファイル番号に対して出 しようとした、または、出力モードでオープンした ァイル番号から入力しようとした.
52	File Already Open	ファイルを二重にオープンしようとした。

エラー コード	エラーメッセージ	内容
53	Device I/O Error	使用したデバイスに入出力エラーが発生した.
54	Input Past End	ファイルの全てのデータを読んだ後に、INPUT 文を 実行した.
55	Bad File Descriptor	ファイルディスクリプタの記述に誤りがある.
56	Direct Statement In File	アスキー形式のプログラムファイル中に,直接ステートメントがあった.
57	File Not Open	ファイルがオープンされていない.
58	Bad Data In File	ファイル上のデータの形式が間違っている.
59	Device In Use	使用中のデバイスに対して,再度オープンしようとした.
60	Device Unavailable	I/O デバイスが入出力可能な状態にない.
61	Buffer Overflow	入出力バッファがオーバーフローした.
62	Protected Program	保護されているプログラムに、書込み修正を行おうと した.
63	File Not Found	指定されたファイル名が見つからない.
64	File Already Exists	指定されたファイル名はすでに存在している.
65	Directory Full	ディレクトリ領域がいっぱいであり、新たなファイル の登録ができない.
66	Too Many Open Disk Files	確保されているファイルの個数をこえてオープンしようとした.
67	Disk Full	ディスクがいっぱいであり, データの登録ができない
68	Field Overflow	フィールドの長さが256 バイトをこえている.
69	String Not Fielded	Field 文で宣言された文字変数以外の変数に LSET, RSET を用いて代入しようとしている.
70	Bad Record Number	指定されたレコード番号は存在しない.
71	Bad File Structure	ファイルの構成に誤りがある.
72	Drive Not Ready	指定されたドライブ番号は Ready 状態にはない.
73	Disk Write Protected	Disk が書込み保護されている.

備考:エラーコード65~73は、Diskモードに関するエラーメッセージです。

付録 6 F-BASIC 命令一覧表

〇印…使用可, X印…使用不可

種別	命令	*	内容	バージョン			
		ъ	n t		V2.0	V3.0	
	AUTO		行の先頭に行番号を自動的に発生する.	0	0	0	
	DELETE		プログラムの行を削除する.	0	0	0	
	LIST		メモリ内にあるブログラムの全部または、一部をCRTなどに 出力する。	0	0	0	
	LLIST		メモリ内にあるプログラムの全部または、一部をプリンタへ出 力する.	×	0	0	
	UNLIST		非表示行番号を指定します.	0	0	0	
	RENUM		プログラムの各行の行番号を付け直す.	0	0	0	
	NEW		メモリにあるプログラムを消去し、すべての変数を初期化する	0	0	0	
ם	CLEAR		全ての数値変数を0に、全ての文字変数を空文字列に初期設定し、オペランドの指定によりBASICの使用する上限を設定する。	0	0	0	
マ	CONT		BREAK キー (V1.0 V2.0 ではSTOPキー) 入力後またはSTOP, END 文実行後、停止しているプログラムの実行を再開する.	0	0	0	
	RUN		メモリまたは、ファイルにあるプログラムを実行する。	0	0	0	
>	LOAD		プログラムファイルをメモリにロードする.	0	0	0	
	LOAD?		カセットテーブのファイルの内容とチェックサムの照合を行う.	0	0	0	
F	SAVE		メモリ内にあるプログラムをファイル格納する.	0	0	0	
	FILES		指定されたデバイスのディレクトリ・リストを出力する.	0	0	0	
	NAME		フロッピィディスク上のファイル名を変更する.	0	0	0	
	KILL		フロッピィディスクまたはバブルカセット上のファイルを削除 する.	0	0	0	
	MERGE		メモリにあるプログラムと、指定されたファイルのプログラム を混ぜ合わせる。	0	0	0	
	SKIPF		指定したファイルの次にカセットテープを進める.	0	0	0	
	DSKINI		フロッピィディスクのディレクトリの初期化を行う.	0	0	0	
	BUBINI		バブルカセットのディレクトリの初期化を行う.	0	0	×	
	EXEC		機械語プログラムを実行する.	0	0	0	
	LOADM		機械語プログラム・ファイルをメモリにロードし、実行する.	0	0	0	
	SAVEM		メモリ内の機械語プログラムをファイルにセーブする.	0	0	0	

○印···使用可, ×印···使用不可

種別		_	バージョン			
	命 令	内容	V1.0	V2.0	V3.0	
コマンド	HARDC	画面データをプリンタに出力する.	0	0	0	
	MON	 BASIC コマンド・モードからモニタに移る。 M:メモリの内容を変更する。 G:指定アドレスに分岐する。 R:レジスタの内容を表示し、変更を可能にする。 D:指定アドレスから64バイトの内容を表示する。 	0	0	0	
	TERM	動作モードをターミナルモードにする。	0	0	0	
	EDIT	指定された行を画面に表示する.	0	0	0	
	DEF FN	ユーザの関数を定義し、それに名前を付ける.	0	0	0	
	DEF USR	機械語プログラムの開始番号を指定する.	0	0	0	
	DEF INT	変数の型を整数に宣言する.	0	0	0	
	DEF SNG	変数の型を単精度に宣言する.	0	0	0	
	DEF DBL	変数の型を倍精度に宣言する.	0	0	0	
	DEF STR	変数の型を文字に宣言する.	0	0	0	
	REM	プログラムの中の注釈である (▼で代用可能).	0	0	0	
	END	プログラムの実行を終了し、全てのオープンされているファイルをクローズした後、コマンドレベル待ちになる.	0	0	0	
	FOR~NEXT	一連の命令を繰返し実行する.	0	0	0	
一 般	GOSUB	サブルーチンを呼出し、サブルーチン終了後は GOSUB 文の直 後の文に戻る。	0	0	0	
ステー	GOTO	無条件に指定された行番号に分岐する.	0	0	0	
۱ ۲	O N ~ G O T O	式の値により、指定された行番号の一つに分岐する.	0	0	0	
ント	RETURN	サブルーチンを終了し、呼出したプログラムへ復帰する.	0	0	0	
	STOP	プログラムの実行を停止してコマンド待ちになる.	0	0	0	
	ON~GOSUB	式の値により、指定された行番号を持つサブルーチンを呼出す	0	0	0	
	I F~THEN~ELSE	式の値により、実行すべき文を選択する.	0	0	0	
	WHILE~WEND	一連の命令を条件付きで繰返し実行する.	0	0	0	
	LET	右辺の式の結果を左辺の変数に代入する.	.0	0	0	
	SWAP	二つの変数の値を交換する.	0	0	.0	
	DIM	配列変数の次元数と添字の最大値を指定し、その変数にメモリ 領域を割当てる.	0	0	0	

○印···使用可, ×印···使用不可

種別	命令	内容	バージョン		
138.01	пр т	rs fr	V1.0	V 2.0	V3.0
	POKE	メモリの指定番地にデータを書込む.	0	0	0
	DATA	READ文によって読込まれる数値および、文字定数を格納する。	0	0	0
	READ	DATA 文で定義した定数を変数に読込む.	0	0	0
	RESTORE	DATA 文を最初から読むように指示する.	0	0	0
	LSET, RSET	文字データをランダムバッファに移す.	0	0	0
	RANDOMIZE	乱数の系列を変更する.	0	0	0
	ERROR	BASIC のエラー発生をシミュレートしたり、ユーザのエラー 番号の定義を可能にする.	0	0	0
	ON ERROR GOTO	エラートラップ機能を可能にする.	0	0	0
般ス	RESUME	エラー処理終了後、プログラムの実行を再開する.	0	0	0
テ 	BEEP	内蔵スピーカによりブザーを鳴らす。	0	0	0
} ,	MOTOR	カセットテーブレコーダのモータを制御する.	0	0	0
ン ト	TRON	プログラム実行状態を追跡する.	0	0	0
	TROFF	ブログラム実行状態の追跡を止める.	0	0	0
	CHAIN	メモリ上のプログラムから指定したプログラムへ変数を引き渡 し、実行する.	×	0	0
	COMMON	CHAIN 文により、連結されるプログラムへ引き渡す変数を指定する.	×	0	0
	ERASE	変数および配列変数をプログラムから消去する.	×	0	0
	INPUT	キーボートから入力するデータを読取る.	0	0	0
	LINE INPUT	1 桁全体の文字列 (255文字以内) を区切ることなく文字変数 に読込む.	0	0	0
入山	PRINT	画面に式の評価結果を出力する (?で代用可能).	0	0	0
力	LPRINT	データをプリンタへ出力する.	×	0	0
ステー	PRINT@	漢字を画面に表示する.	0	0	0
h	PRINT USING	文字または数値を指定した書式で画面に出力する.	0	0	0
メント	LPRINT USING	文字または数値を指定した書式でプリンタへ出力する.	×	0	0
F	OPEN	ファイルのオープン処理を行う.	0	0	0
	CLOSE	ファイルのクローズ処理を行う.	0	0	0
	INPUT#	ファイルからデータを読込み、変数に代入する.	0	0	0


\$46 D:1	A A		バージョン		
種別	命令	内容	V1.0	V 2.0	V3.0
	PRINT#	式の評価結果を指定されたファイルに出力する.	0	0	0
	PRINT# USING	式の評価結果を、指定した書式でファイルに出力する.	0	0	0
入出	LINE INPUT#	指定されたファイルから1行を区切ることなく読込み、変数に 代入する.	0	0	0
カス	FIELD	ランダムファイルのバッファに変数の領域を割当てる.	0	0	0
テート	GET	ランダムファイルから指定されたレコードを、バッファに読込む.	0	0	0
٠ ٧ ٧	PUT	バッファの内容を指定されたランダムファイルに書込む.	0	0	0
٢	DSKO\$	システムランダムバッファの内容を、指定されたセクターに書 込む.	0	0	0
	BUBW	変数または配列の内容を、バブルカセットの指定されたページ に書込む。	0	0	×
	BUBR	バブルカセットの指定されたページの内容を、変数または配列 に読込む.	0	0	×
	WIDTH	画面に表示する文字の行数と桁数を指定する.	0	0	0
	CONSOLE	スクロール ウインドの大きさを指定する.	0	0	0
	COLOR	画面に表示する文字、グラフィックの色および、背景色を指定する.	0	0	0
	COLOR	パレットコードを指定する.	×	×	0
画面制	SCREEN	アクティブVRAMコードとディスプレイVRAMコードを指定する.	×	×	0
御・グ	CLS	指定画面をクリアし、カーソルをその画面のホーム・ポジションに移す。	0	0	0
ラフ	LOCATE	CRT画面上の任意の位置にカーソルを移動する.	0	0	0
1 7	PSET	画面上の任置にドットを設定する.	0	0	0
ク 機	PRESET	画面上の任意の位置のドットを背景色にする.	0	0	0
能	LINE	画面上にキャラクタ、ドットを使って線および箱を表示する.	0	0	0
	CONNECT	指定座標間を直線で結ぶ、	0	0	0
	SYMBOL	画面上の任意の位置に文字列を指定角度,指定サイズで表示する.	0	0	0
	GET@	画面上の任意の領域のキャラクタ、ドットバターンを配列に読 込む.	0	0	0

545 Out	Δ Δ	*	,	ージョ	ン
種別	命 令	内容	V1.0	V2.0	V3.0
	PUT@	GET@で読込まれたキャラクタ、ドットバターンを任意の位置に表示する。	0	0	0
	CIRCLE	画面上の任意の座標を中心点として、円または円弧を描く.	0	0	0
	GCURSOR	画面上のグラフィック・カーソルのドット座標を読取る.	0	0	0
	PAINT	指定された境界色で囲まれた範囲を塗りつぶす。	0	0	0
音楽演	PLAY	音楽の演奏を行う	×	. ×	0
音楽演奏機能	SOUND	PSG (Programmable Sound Generater) を直接、コントロールする。	×	×	0
ブフ	KEY	プログラマブル・ファンクションキーに文字列を定義する.	0	0	0
ログラマ	KEY LIST	プログラマブル・ファンクションキーに定義されている文字列 を、画面に表示する.	0	0	0
ブル・キー	KEY(n) ON/OFF/STOP	プログラマブル・ファンクションキーからの割込みの許可, 禁止, 停止をする.	0	0	0
機能	ON KEY(n) GOSUB	プログラマブル・ファンクションキーからの割込みルーチンの 定義をする.	0	0	0
	ON TIME GOSUB	タイマ割込みルーチンの定義をする.	0	0	0
9	TIME	タイマ割込みの時刻を設定する.	0	0	0
マ割	TIME ON/OFF/STOP	タイマ割込みの許可、禁止、停止をする.	0	0	0
込み	ON INTERVAL GOSUB	インターバルタイマ割込みルーチンの定義をする.	0	0	0
機能	INTERVAL	インターバルタイマ割込みの間隔を指定する.	0	0	0
	INTERVAL ON/OFF/ STOP	インターバルタイマ割込みの許可、禁止、停止をする.	0	0	0
	ON COM(n) GOSUB	通信回線からの入力割込み時の処理ルーチンの定義をする.	0	0	0
o	COM(n) ON/OFF/STOP	通信回線からの入力割込みの許可、禁止、停止をする.	0	0	0
線	OPEN	通信回線の入出力を可能にするため、ファイルをオープンスる.	0	0	0
制	CLOSE	通信回線に割当てられたファイルをクローズする.	0	0	0
御	INPUT#	通信回線からデータを入力する.	0	0	0
機	LINE INPUT#	通信回線から1行のデータを入力する.	0	0	0
能	PRINT#	通信回線にデータを出力する.	0	0	0
	LIST	通信回線にプログラムリストを出力する.	0	0	0


種別	命	令	内容	/	ージョ	ン
			173	V1.0	V2.0	V3.0
	ABS		絶対値を与える.	0	0	0
	ATN		三角関数アークタンジェントの値を与える.	0	0	0
	cos		三角関数コサインの値を与える.	0	0	0
	EXP		e を底として指数関数 を与える.	0	0	0
数	FIX		引数の値の整数部分を与える.	0	0	0
	INT		引数の値を超えない最大の整数を与える.	0	0	0
fific	LOG		自然対数の値を与える.	0	0	0
関	RND		0と1の間の乱数を与える.	0	0	0
1×1	SGN		引数が正の場合は1,0の場合は0,負の場合は-1を与える.	0	0	0
数	SIN		三角関数サインの値を与える.	0	0	0
	SQR		平方根を与える.	0	0	0
	TAN		三角関数タンジェントの値を与える.	0	0	0
	CSNG		式の値を単精度形式の数値に変換する.	0	0	0
	CDBL		式の値を倍精度形式の数値に変換する.	0	0	0
	CINT		小数部分を四捨五入して整数に変換する.	0	0	0
	CHR\$		引数の値に対応する文字を与える.	0	0	0
	HEX\$		整数を 16 進数の文字列に変換する.	0	0	0
	LEFT\$		文字列の左から指定された数の文字列を取出す.	0	0	0
ス	MID\$		指定された文字位置から任意の文字数を取出す.	0	0	0
F	ост\$		整数を8進数の文字列に変換する.	0	0	0
1)	RIGHT\$		文字列の右から指定された数の文字列を取出す.	0	0	0
×	SPACE\$		指定された数の空白よりなる文字列を与える。	0	0	0
7	STR\$		数値を表わす文字列を与える.	0	0	0
関	STRING\$		指定された文字だけで作られた文字列を与える.	0	0	0
数	ASC		指定した文字列の最初の文字のキャラクタコードを与える.	0	0	0
	INSTR		指定された文字列を探索し、その位置を与える.	0	0	0
	LEN		文字列の長さを与える.	0	0	0
	VAL		文字列の表わす数値を与える.	0	0	0

種別	命	令	ф	/	ージョ	ン
恒则	ap	TT	内容	V1.0	V2.0	V3.0
	CSRLIN		画面上のカーソルの垂直位置を与える.	0	0	0
	POS		カーソル、プリンタヘッドの水平位置を与える.	0	0	0
	LPOS		ブリンタヘッドの水平位置を与える.	×	0	0
	POINT		指定した位置にドットのセット状態を与える.	0	0	0
	ERR		エラー発生時のエラー番号を与える.	0	0	0
	ERL		エラー発生時の行番号を与える.	0	0	0
	VARPTR		変数名で指定されるデータの格納されている先頭番地を与える.	0	0	0
般	USR		引数よりユーザのアセンブリ言語ルーチンを呼出す.	0	0	0
関	PEEK		メモリの内容を読出す.	0	0	0
数	FRE		メモリの未使用領域を与える.	0	0	0
	TIME\$		内蔵タイマの示す時刻を与える.	0	0	0
	TIME		00:00:00 を基準とする秒単位の時刻を示す。	0	0	0
	DATE\$		内蔵タイマの示す日付けを与える.	0	0	0
	DATE		1月1日を基準とするトータル日数を示す.	0	0	0
	SPC		指定された数の空白をプリントする.	0	0	0
	TAB		指定された桁位置まで空白をブリントする.	0	0	0
	SCREEN		指定座標のキャラクタコードおよび属性を与える.	0	0	0
	CVI		2バイトの文字列を数値データに変換する.	0	0	0
	cvs		4 バイトの文字列を数値データに変換する.	0	0	0
	CVD		8バイトの文字列を数値データに変換する.	0	0	0
	MKI\$		整数表記の数値を文字に変換する.	0	0	0
入	MKS\$		単精度 表記の数値を文字に変換する.	0	0	0
出出	MKD\$		倍 精度表記の数値を文字に変換する.	0	0	0
カ	EOF		ファイルの終りを検出する.	0	0	0
関	LOF		入力バッファ中の文字数を与える.	0	0	0
数	LOC		ランダムファイルの次にGETまたは、PUTされるレコード 番号を与える。	0	0	0
	DSKI\$		指定されたセクタの内容をシステムランダムバッファに読込む	0	0	0

				,	ィージョ	ン
種別	命	令	内容	V1.0	V2.0	V3.0
	DSKF		ディスクの未使用領域のクラスタ数を示す.	0	0	0
	INPUT\$		キーボートおよびファイルから指定された数の文字列を入力する.	0	0	0
	INKEY\$		キーボードが押されていれば、その文字を与える、押されてい なければ空文字を与える。	0	0	0
	ANPORT	-63	アナログポートからA/D変換されたデータを読取る.	0	0	×



キー配列 (通常モード)



キー配列 (グラフィックモード)

索引

ABS	COMMON 3 - 78 CONNECT 3 - 121 CONSOLE 3 - 105 CONT 3 - 16 COS 3 - 165 CSNG 3 - 175 CSRLIN 3 - 192 CVI /CVS/CVD 3 - 208
В	D
BEEP 3 - 72 BUBINI 3 - 30 BUBR 3 - 103 BUBW 3 - 102	DATA 3 - 64 DATE 3 - 204 DATE\$ 3 - 203 DEF FN 3 - 41 DEFINT/SNG/DBL/STR 3 - 44
С	DEF USR
CDBL3 - 176	DIM 3 - 62
CHAIN 3 - 76	DSKF3 - 214
CHR\$3 - 178	DSKINI 3 - 29
CINT3 - 177	DSKI\$3 - 213
CIRCLE3 - 132	DSKO\$ ······3 - 101
CLEAR 3 - 14	
CLOSE 3 - 93, 3 - 158	E
CLS3 - 113	
COLOR3 - 107	EDIT 3 - 40
COM(n) ON/OFF/STOP3 - 156	END 3 - 46

EOF3 - 210	INPUT\$3 - 215
ERASE 3 - 79	INPUT # 3 - 94, 3 - 159
ERR/ERL3 - 196	INSTR3 - 189
ERROR 3 - 69	INT3 - 168
EXEC 3 - 31	INTERVAL 3 - 153
EXP 3 - 166	INTERVAL ON/OFF/STOP······3 - 154
5 100	INTERVAL ON/OTT/STOT
F	K
FIELD 3 - 98	KEY3 -145
FILES 3 - 23	KEY LIST3 - 146
FIX3 - 167	KEY(n) ON/OFF/STOP3 -147
FOR~NEXT 3 - 47	KILL 3 - 26
FRE ······3 - 200	
	L
G	
	LEFT\$3 - 180
GCURSOR3 - 134	LERT\$
GCURSOR	TO SECURE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY O
5.00	LEN3 - 190
GET ······3 - 99	LEN
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19 LOADM 3 - 32
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19 LOADM 3 - 32 LOAD ? 3 - 20
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19 LOADM 3 - 32 LOAD? 3 - 20 LOC 3 - 212
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19 LOADM 3 - 32 LOAD ? 3 - 20 LOC 3 - 212 LOCATE 3 - 114
GET	LEN 3 - 190 LET 3 - 60 LINE 3 - 118 LINE INPUT 3 - 82 LINE INPUT# 3 - 97, 3 - 160 LIST 3 - 6, 3 - 162 LLIST 3 - 10 LOAD 3 - 19 LOADM 3 - 32 LOAD? 3 - 20 LOC 3 - 212 LOCATE 3 - 114 LOF 3 - 211

	·····································
LPRINT USING 3 - 90	PLAY3 - 137
LSET 3 - 67	POINT 3 -195
	POKE 3 - 63
M	POS3 - 193
	PRESET3 - 117
MERGE 3 - 27	PRINT 3 - 83
MID\$3 - 181	PRINT @ 3 - 86
MKI\$/MKS\$/MKD\$3 - 209	PRINT # 3 - 95, 3 - 161
MON 3 - 35	PRINT USING 3 - 87
MOTOR 3 - 73	PSET3 - 116
	PUT3 - 100
N	PUT @3 - 128
NAME 3 - 25	R
NEW 3 - 13	
NEXT 3 - 49	RANDOMIZE 3 - 68
	READ 3 - 65
Ο	READ
0	
O OCT\$3 - 183	REM ····· 3 - 45
	REM
OCT\$3 - 183	REM
OCT\$3 - 183 ON COM(n) GOSUB3 - 155	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71
OCT\$3 - 183 ON COM(n) GOSUB3 - 155 ON ERROR GOTO3 - 70	REM······ 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53
OCT\$	REM····· 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67 RUN 3 - 17
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67 RUN 3 - 17
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67 RUN 3 - 17
OCT\$	REM 3 - 45 RENUM 3 - 11 RESTORE 3 - 66 RESUME 3 - 71 RETURN 3 - 53 RIGHT\$ 3 - 184 RND 3 - 170 RSET 3 - 67 RUN 3 - 17 S

SIN3 -172	TIME ON/OFF/STOP3 - 151
SKIPF 3 - 28	TROFF 3 - 75
SOUND3 - 142	TRON 3 - 74
SPACE\$3 - 185	
SPC3 - 205	U
SQR ······3 - 173	
STOP 3 - 55	UNLIST 3 - 9
STR\$3 - 186	USR3 - 198
STRING\$3 - 187	
SWAP 3 - 61	V
SYMBOL3 - 122	
	VAL3 - 191
Т	VARPTR3 - 197
TAB ······3 - 206	W
TAN ······3 - 174	
TERM 3 - 38	WEND 3 - 59
TIME3 - 150, 3 - 202	WHILE ~ WEND 3 - 58
TIME\$3 - 201	WIDTH3 - 104

FM-7 F-BASIC 文法書

82SM-000011-12

発 行 日 1982年11月 発行責任 富士通株式会社

- © 1982 FUJITSU LIMITED Printed in Japan
- ●本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●なお、本書に記載されたデータの使用に起因する第3者の特許権 その他の権利については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本はお取替えいたします。







富士通